

Philips X-tremeVision G-force
Pære til frontlys

Type lampe: H4

Pakke à: 2
12 V, 60/55 W
Mer lys



12342XVGS2

Kraftigere enn noensinne

Opptil 130 % sterkere lys

Philips X-tremeVision G-force-billyspærer er blant de sterkeste på markedet. De gir bedre lys enn de fleste andre lyskilder til bil med opptil 130 % mer lysstyrke og en uovertruffen lengde på lysstrålen. Dermed ser du lengre, reagerer raskere og kjører tryggere.

Hvitt lys for mer kontraster

- Betydelig hvitere lys for bedre komfort og sikkerhet

Holdbare lys med vibrasjonsmotstand på opptil 10G

- Langvarig sikkerhet, slik at du kan se og bli sett.
- Ytelse betyr mer lys og lengre levetid
- Lyspærer med varig vibrasjonsmotstand opptil 10G

Opptil 130 % kraftigere lys for bedre synlighet

- En av de skarpeste lyspærene for utmerket lys
- Se lengre og reager raskere med opptil 130 % mer lysstyrke

Forbedret sikkerhet

- Blant de tryggeste frontlysene som er tillatt på veien

Kvalitet fra Philips

- Philips foretrekkes av de store bilprodusentene

PHILIPS

Pære til frontlys2
Type lampe: H4 Pakke à: 2, 12 V, 60/55 W, Mer lys

Spesifikasjoner

Markedsføringsspesifikasjoner

- Forventede fordeler: Mer lys
- Produkthøydepunkt: Mer lys

Produktbeskrivelse

- Bruk: Fjernlys, Nærlys
- Base: P43t-38
- Betegnelse: 12342XVGS2
- Typegodkjent ECE
- Serie: X-tremeVision G-force
- Teknologi: Halogen
- Type: H4

Levetid

- Levetid: 450 timer

Lysegenskaper

- Fargetemperatur: opptil 3500 K
- Lumen: 1650 ±15 % / 1000 ±15 % lm

Elektriske egenskaper

- Spenning: 12 V
- Wattstyrke: 60/55 W

Bestillingsinformasjon

- Bestillingsoppføring: 12342XVGS2
- Bestillingskode: 35525328

Emballasjeopplysninger

- Emballasjetype: S2
- EAN1: 8727900355253
- EAN3: 8727900355284

Pakket produktinformasjon

- Bruttovekt per del: 88.1 g
- Lengde: 11 cm
- Bredde: 5.3 cm
- Høyde: 13.3 cm
- Antall i pakken: 2
- MOQ (for profesjonelle): 10

Emballasjeinformasjon

- Lengde: 28.6 cm
- Bredde: 14.1 cm
- Høyde: 12 cm
- Bruttovekt per del: 0.64 kg

12342XVGS2

Høydepunkter

Opptil 130 % skarpere lys

Perfekt belysning er spesielt viktig på avstand – vanligvis 75–100 meter foran bilen. Philips X-tremeVision G-force øker sikten med inntil 130 % sterkere lys. Dette bidrar til at du kan oppdage hindringer og mulige farer tidligere enn med de fleste andre halogenbaserte frontlys.

Ultimat lysytelse

Med sin optimaliserte glødetrådesign med høy presisjon, høyt gasstrykk på opptil 13 bar, belegget med høy presisjon og UV-kvartsglass av høy kvalitet setter Philips X-tremeVision G-force en ny standard innen bilbelysning. De er konstruert for optimal ytelse og kompromissløs sikt.

Betydelig hvitere lys

Det sterke hvite lyset på opptil 3500 kelvin er betydelig hvitere enn vanlige frontlys. Philips' patenterte Gradient Coating-teknologi gir et kraftigere lys. Dermed får du et av de sterkeste lysene og en svært komfortabel opplevelse når du kjører i mørket.

Langvarig sikkerhet

All mulig svikt i en reservedel er en risiko for deg og kjøretøyet ditt. Dette gjelder særlig for frontlykter. Hvert ødelagte frontlys reduserer synligheten og sikkerheten for deg og møtende trafikk. Philips X-tremeVision G-force er optimalisert for en lang og pålitelig levetid. Slik at du kan se og bli sett lenger enn med andre lyspærer med høy ytelse.

Mer lys og lengre levetid

Philips X-tremeVision G-force-frontlyspærer er laget for enestående ytelse, og de produserer opptil 130 % sterkere lys, uten at det går utover levetiden. Med opptil 450 timer* er levetiden til Philips X-tremeVision G-force vesentlig lengre enn konkurrentenes løsninger i kategorien for mer lys. (*testet ved 13,2 V standard spenning).

Varig vibrasjonsmotstand

Ikke la et hull i veien ødelegge billysene dine. Dagens reiser kan være utfordrende for bilen din. Philips X-tremeVision G-force er utformet for å vare. Disse lampene er testet for en vibrasjonsmotstand på opptil 10G, noe som understreker holdbarheten deres.

Frontlys som er tillatt på offentlige veier

Philips X-tremeVision G-force er en av de tryggeste, enkleste og mest effektive måtene å oppgradere bilens frontlykter på innenfor lovlige rammer. De er fullstendig ECE-sertifiserte.

Billys av høyeste kvalitet

De teknologisk avanserte Philips-lysene er godt kjent i bilindustrien og har vært det i over 100 år. Philips' originale kvalitetsprodukter er utformet og utviklet i henhold til strenge kvalitetskontroller (inkludert gjeldende ISO-standarder), noe som garanterer gjennomgående høy produksjonskvalitet. X-tremeVision G-force er kompatibel med vanlige bilmodeller og -merker, som Audi, BMW, Ford, GM, Toyota og Volkswagen. Se produktvelgeren for å finne mer informasjon.



Utgivelsesdato
2023-09-16

Versjon: 5.0.1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheter forbeholdt.

Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Varemerker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive eiere.

www.philips.com