



Philips X-tremeVision G-force
Bóng đèn pha xe hơi

Loại đèn: H11

Hộp gồm 2 bóng đèn
12V, 55 W
Nhiều ánh sáng hơn

12362XVGS2

Tận hưởng hiệu suất Extreme mới mạnh mẽ hơn

Ánh sáng rực rỡ hơn tới 130%

Bóng đèn xe hơi Philips X-tremeVision G-force là một trong những loại đèn sáng nhất hiện có trên thị trường. X-tremeVision G-force dễ dàng bỏ xa mọi đối thủ nhờ độ sáng tới hơn 130% cùng với chiều dài chùm sáng vượt trội và khả năng chịu rung động lên tới 10G. Nhờ vậy, bạn có thể nhìn xa hơn, phản ứng nhanh hơn và lái xe an toàn hơn.

Ánh sáng trắng cho độ tương phản cao hơn

- Ánh sáng trắng hơn đáng kể để cải thiện sự thoải mái và độ an toàn

Đèn bền lâu với khả năng chịu rung động lên tới 10G

- Thời gian sử dụng an toàn lâu dài để quan sát nhau dễ dàng hơn
- Hiệu suất cao tức là ánh sáng nhiều hơn và tuổi thọ dài hơn
- Bóng đèn hiệu suất bền có thể chịu được rung động 10G*

Sáng hơn tới 130%, mang lại tầm nhìn rộng hơn

- Một trong các bóng đèn sáng nhất: hiệu suất ánh sáng tối ưu
- Quan sát xa hơn và phản ứng nhanh hơn với độ sáng nhiều hơn tới 130%

Tăng cường an toàn

- Trong số các loại đèn pha an toàn nhất tuân thủ luật đường bộ

Chất lượng Philips

- Philips là sự lựa chọn của các hãng sản xuất xe hơi lớn

PHILIPS

Bóng đèn pha xe hơi
Loại đèn: H11 Hộp gồm 2 bóng đèn, 12V, 55 W, Nhiều ánh sáng hơn

12362XVGS2

Những nét chính

Độ sáng nhiều hơn tới 130%

Chiều sáng hoàn hảo là điều kiện đặc biệt quan trọng ở khoảng cách xa - thường là từ 75 đến 100 m phía trước xe của bạn. Philips X-tremeVision G-force tăng cường tầm nhìn của bạn với độ sáng nhiều hơn tới 130%, giúp bạn nhận biết các chướng ngại vật trên đường và mọi nguy hiểm tiềm ẩn sớm hơn so với hầu hết các đèn pha halogen khác.

Hiệu suất ánh sáng tối ưu

Với hình dạng dây tóc được tối ưu hóa với độ chính xác cao, mức cấp khí áp suất cao lên tới 13 bar, lớp phủ chính xác cao và vỏ thủy tinh UV-Quartz chất lượng cao, đèn pha Philips X-tremeVision G-force tạo nên cột mốc mới cho lĩnh vực chiếu sáng xe hơi. Bóng đèn này được sản xuất để mang lại hiệu suất tối ưu và tầm nhìn ổn định.

Ánh sáng trắng hơn đáng kể

Ánh sáng trắng rực rỡ (lên tới 3.450 K) sáng hơn đáng kể so với đèn pha chuẩn. Công nghệ phủ gradient được cấp bằng sáng chế của Philips tạo ra ánh sáng mạnh hơn. Nhờ vậy, bạn có thể tận hưởng một trong những loại đèn có hiệu suất chiếu sáng tốt nhất và trải nghiệm lái xe ban đêm với độ thoải mái cao.

Thời gian sử dụng an toàn lâu dài

Mỗi khả năng hỏng hóc tiềm ẩn của một bộ phận thay thế đều là một rủi ro cho bạn và xe của bạn. Điều này đặc biệt đúng đối với đèn pha. Mỗi chiếc đèn pha bị hỏng đều làm giảm tầm nhìn và sự an toàn của bạn cũng như những xe khác đang chạy đèn. Philips X-tremeVision G-force (đặc biệt sử dụng khí hiếm xenon) được tối ưu hóa để đạt được tuổi thọ lâu dài và đáng tin cậy. Nhờ vậy, bạn có thể quan sát và được nhìn thấy từ khoảng cách xa hơn so với bất kỳ loại đèn hiệu suất cao nào khác.

Sáng hơn và tuổi thọ lâu hơn

Đèn pha Philips X-tremeVision G-force được thiết kế để đạt được hiệu suất vượt trội, tạo ra ánh sáng rực rỡ hơn tới 130% mà không ảnh hưởng đến tuổi thọ. Với thời gian sử dụng lên đến 450 giờ*, tuổi thọ của Philips X-tremeVision G-force cao hơn đáng kể so với các giải pháp cạnh tranh khác trong danh mục sản phẩm bóng đèn tạo nhiều ánh sáng hơn. (* H4, H7, HB3, HB4, đã được thử nghiệm với điện áp tiêu chuẩn 13,2V).

Bền bỉ và chịu được rung động

“Đừng để ổ gà trở thành điểm hạn chế cho đèn xe hơi của bạn. Những hành trình của hôm nay có thể là thử thách cho xe của bạn. Philips X-tremeVision G-force được thiết kế chú trọng vào độ bền. Đã được thử nghiệm với sức chịu rung động lên đến 10G, bóng đèn này sở hữu độ bền tuyệt vời. (* chịu được rung động 10G, theo chuẩn IEC 60810, áp dụng cho H4, H7, H11, HIR2) “

Đèn pha an toàn tuân thủ luật đường bộ

Philips X-tremeVision G-force là cách nâng cấp đèn pha xe hơi dễ dàng, an toàn và hiệu quả nhất mà vẫn tuân thủ các quy tắc giao thông đường bộ. Bóng đèn đã đạt chứng nhận ECE.

Đèn xe hơi chất lượng cao nhất

Đèn Philips với công nghệ tiên tiến nổi tiếng trong ngành công nghiệp ô tô đã có mặt trên 100 năm. Các sản phẩm Chất lượng thiết bị gốc của Philips được thiết kế và phát triển tuân theo quy trình kiểm soát chất lượng nghiêm ngặt (bao gồm các tiêu chuẩn ISO hiện hành), hình thành tiêu chuẩn sản xuất cao đồng nhất. X-tremeVision G-force tương thích với các mẫu xe của nhiều thương hiệu ô tô lớn trên thế giới như Audi, BMW, Ford, GM, Toyota và Volkswagen. Vui lòng xem hướng dẫn chọn sản phẩm để biết thêm thông tin.

Các thông số

Thông số thị trường

- Ưu điểm mong muốn: Hiệu suất
- Điểm vượt trội sản phẩm: Nhiều ánh sáng hơn

Mô tả sản phẩm

- Ứng dụng: Đèn chiếu xa, Đèn chiếu gần
- Chân cắm: PGJ19-2
- Chủng loại và màu sắc: 12362XVGS2
- Xác thực ECE: C0
- Dây sản phẩm: X-tremeVision G-force
- Công nghệ: Halogen
- Loại bóng: H11

Tuổi thọ

- Tuổi thọ: 400 giờ

Đặc điểm chiếu sáng

- Nhiệt độ màu: 3400 K
- Lumen: 1350 ±10%

Đặc tính điện tử

- Điện áp: 12 V
- Công suất: 55 W

Thông tin đặt hàng

- Mục nhập đơn hàng: 12362XVGS2
- Mã đặt hàng: 204430

Dữ liệu đóng gói

- Dạng đóng gói: S2A
- EAN1: 8719018002044
- EAN3: 8719018002051

Thông tin sản phẩm đóng gói

- Tổng trọng lượng trên bộ phận: 72.2 g
- Chiều dài: 11 cm
- Chiều rộng: 5.3 cm
- Chiều cao: 13.3 cm
- Số lượng gói: 2
- MOQ (dành cho chuyên gia): 10

Thông tin bao bì ngoài

- Chiều dài: 28.6 cm
- Chiều rộng: 14.1 cm
- Chiều cao: 12 cm
- Tổng trọng lượng trên bộ phận: 0.35 kg



Ngày phát hành
2023-09-16

Phiên bản: 1.0.1

© 2023 Tập đoàn Koninklijke Philips N.V.
Bản quyền đã được bảo hộ.

Các thông số có thể thay đổi mà không cần thông báo.
Các nhãn hiệu thuộc sở hữu của tập đoàn Koninklijke Philips N.V. hoặc của các chủ sở hữu tương ứng.

www.philips.com