

Philips X-tremeVision G-force
головное освещение

Тип лампы: H4

В упаковке: 2
12 В, 60/55 Вт
Больше света



12342XVGS2

Идеальная видимость на дороге при любых условиях

До 130 % более яркий свет

Автомобильные лампы Philips X-tremeVision G-force — одни из самых ярких ламп среди представленных на рынке. Они излучают на 130% больше, а также характеризуются более длинным световым лучом и устойчивостью к вибрациям силой до 10 G. Увеличение обзора, сокращение времени реакции и большая безопасность — все это Philips X-tremeVision G-force.

Белый свет для оптимальной контрастности

- Свет значительно белее для большего комфорта и безопасности

Надежные лампы с устойчивостью к вибрациям до 10 G

- Больше срок службы, выше уровень безопасности: лучше видите вы, лучше видят вас
- Высокая производительность обеспечивает больше света и продлевает срок службы
- Надежные лампы с устойчивостью к вибрациям до 10 G

До 130% более яркий свет для превосходного обзора

- Одна из самых ярких ламп для великолепного качества освещения
- До 130% больше яркости для увеличения обзора и сокращения времени реакции

Больше безопасности

- Одни из самых безопасных ламп для дорог общей сети

Качество Philips

- Philips — выбор большинства ведущих автопроизводителей

PHILIPS

Особенности

До 130% больше яркости

Безупречное освещение особенно важно на расстоянии: как правило, необходимо осветить 75–100 метров перед автомобилем. Лампы Philips X-tremeVision G-force обеспечивают до 130% больше света на дороге, улучшая тем самым видимость. Вы сможете раньше распознавать препятствия или потенциальные опасности (по сравнению с возможностями большинства других галогенных ламп головного освещения).

Высокое качество освещения

Благодаря оптимизированной, высокоточной геометрии нитей накаливания, газу под высоким давлением (до 13 бар) и кварцевому стеклу с качественным покрытием и защитой от УФ-излучения лампы Philips X-tremeVision G-force задают новый стандарт автомобильного освещения. Непревзойденное качество служит гарантией идеальной видимости.

Превосходный белый свет

Яркий свет с цветовой температурой, достигающей 3500 К, значительно белее света стандартных ламп головного освещения. Запатентованная технология Philips Gradient Coating обеспечивает более мощный световой поток. Один из высочайших показателей яркости и невероятный комфорт в темное время суток.

Больше срок службы, выше уровень безопасности

Любая потенциальная неисправность запасных частей — это риск для вас и вашего автомобиля. В первую очередь это относится к лампам головного освещения. Каждая перегоревшая лампа сокращает видимость и безопасность для вас и для водителей на встречной полосе. Надежные лампы Philips X-tremeVision G-force рассчитаны на более длительный срок службы.

Они гарантируют отличный обзор дольше, чем другие лампы с улучшенными характеристиками.

Больше света и долгий срок службы

Лампы головного освещения Philips X-tremeVision G-force отличаются выдающимися характеристиками: до 130% больше яркости и до 450 часов дольше срок службы*. Это делает лампы Philips X-tremeVision G-force лучше большинства решений конкурентов (*при стандартном напряжении 13,2 В).

Устойчивость к вибрациям

С какими бы препятствиями вам ни пришлось столкнуться на дороге, и как бы ни была разбита сама дорога, вы можете не беспокоиться за автомобильные лампы. Philips X-tremeVision G-force отличаются исключительной надежностью, выдерживая вибрации силой до 10 G.

Безопасное головное освещение для дорог общей сети

Philips X-tremeVision G-force — одни из самых безопасных и эффективных ламп головного освещения, разрешенных к использованию на дорогах общей сети. Они полностью сертифицированы по стандартам ECE.

Высококачественное автоосвещение

Высокотехнологичные системы освещения Philips известны во всем мире уже более 100 лет. Автомобильная продукция Philips разрабатывается и совершенствуется в соответствии со строгими требованиями (включая нормы ISO), что обеспечивает неизменное соблюдение высоких стандартов качества. Лампы X-tremeVision G-force подходят для автомобилей крупнейших производителей, таких как Audi, BMW, Ford, GM, Toyota и Volkswagen. Дополнительную информацию см. в руководстве по выбору товара.

Характеристики

Особенности изделия

- Ожидаемые преимущества: Больше света
- Характеристики изделия: Больше света

Описание продукта

- Применение: Дальний свет, Ближний свет
- Цоколь: P43t-38
- Обозначение: 12342XVGS2
- Соответствие нормам ECE: DA
- Линейка продукции: X-tremeVision G-force
- Технология: Галоген
- Тип: H4

Срок службы

- Срок службы: 450 часов

Световые характеристики

- Цветовая температура: До 3500 К
- Люмен: 1650 ±15% / 1000 ±15% лм

Электрические характеристики

- напряжение: 12 В
- мощность в ваттах: 60/55 Вт

Информация для заказа

- Регистрация заказа: 12342XVGS2
- Код для заказа: 35525328

Информация об упаковке

- Тип упаковки: S2
- EAN1: 8727900355253
- EAN3: 8727900355284

Информация об упакованном продукте

- Вес брутто одного изделия: 88.1 г
- Длина: 11 см
- Ширина: 5.3 см
- Высота: 13.3 см
- Количество упаковок: 2
- MOQ (для профессионалов): 10

Информация об упаковке

- Длина: 28.6 см
- Ширина: 14.1 см
- Высота: 12 см
- Вес брутто одного изделия: 0.64 кг



Дата выпуска 2023-09-16

Версия: 5.0.1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips N.V. или соответствующих владельцев.

www.philips.com