



Philips WhiteVision ultra
лампа для передніх фар

Тип лампи: H1

В упаковці: 1 шт.

12 В, 55 Вт

Неперевершений білий стиль

12258WVUB1

Ефектний неперевершений вигляд

Сучасне стильне біле світло для Вашого автомобіля

Фари Philips WhiteVision Ultra із найновішою формулою покриття забезпечують дивовижне біле світло. Це найбільші галогенові фари у нашому портфоліо, дозволені для використання на дорозі, та ідеальний вибір для тих, хто прагне модного, стильного вигляду.

Білий стильний вигляд

- Модернізовані галогенні передні фари для надзвичайно стильного вигляду
- Ефектне біле світло

Офіційно дозволена ефективність

- Вражаючі офіційно дозволені білі передні фари для стильного вигляду

Вдосконалена безпека

- Не ставте під загрозу безпеку, замінійте попарно
- Наші найбільші лампи для стильної ефективності на дорозі

Комфорт завдяки до 60% кращій видимості

- Біле світло для кращої видимості та комфорту
- До 60% більше видимості для максимальної чіткості

Якість Philips

- Philips – це вибір провідних виробників автомобілів

PHILIPS

Основні особливості

Ефектне біле світло

Передні фари Philips WhiteVision Ultra змінюють вигляд автомобіля завдяки ефектному білому світлу. Правильний вибір для яскравого та стильного водіння!

Модний білий ефект

Philips WhiteVision Ultra створено для водіїв, які шукають модернізований стиль та вигляд, схожий на світлодіодне освітлення, але мають автомобіль із галогенною технологією. Завдяки новій та вдосконаленій формулі покриття на склі лампи WhiteVision Ultra – це наші найбільші офіційно дозволені лампами, що надають рефлектору фар вражаючого вигляду.

Вражаючі офіційно дозволені передні фари

Модернізовані лампи для фар WhiteVision Ultra мають сертифікат ECE для яскравого білого світла на дорозі. Водії можуть насолоджуватися яскравим виглядом та офіційно дозволеними лампами, сумісними з відповідними нормами. Не знижуючи рівень безпеки і не засліплюючи автомобіль попереду, вони забезпечують чудову видимість.

Комфортне світло для видимості

Нова формула покриття WhiteVision Ultra та чудове біле світло значно покращують видимість уночі та підвищують комфорт, зменшуючи навантаження на очі. Коли дизайн відповідає функціональності, ви можете насолоджуватися чудовим виглядом і більш комфортним водінням.

До 60% більше видимості

Довший пучок із на 60% кращою видимістю порівняно з мінімальним офіційним стандартом дає змогу чіткіше бачити не тільки інших учасників дорожнього руху, а й інших учасникам дорожнього руху дає змогу чіткіше бачити Вас. Це покращує безпеку і дозволяє завчасно реагувати на можливу небезпеку попереду.

Створено для стильної видимості

Краще та яскравіше освітлення забезпечує кращу функціональність на дорозі. Оптимізована високоточна геометрія нитки розжарювання,

заповнення газом під високим тиском, високоточне покриття та високоякісне кварцове скло із захистом від УФ променів – лампи для передніх фар Philips WhiteVision Ultra визначають новий стандарт для офіційно дозволеного білого світла. Ці лампи створено для чудового стилю та видимості і вони дають можливість керувати автомобілем легко й комфортно.

Змінійте попарно

Ефективніше замінити обидві передні фари попарно, а не лише одну зламану. Нові сучасні лампи забезпечують краще освітлення і мають кращу функціональність, а отже й пропонують безпечніше водіння. Загалом існує безліч переваг попарної заміни: менше проблем, економія грошей, запобігання поломці передніх фар, яскравіший та збалансованіший промінь, а найголовніше – безпека.

Освітлення найвищої якості для авто



Технологічно прогресивне освітлення Philips відоме в автомобільній галузі уже понад 100 років. Вироби Philips оригінальної якості обладнання створені з дотриманням процедур жорсткого контролю якості (зокрема, діючих норм ISO), що слугують основою для послідовних високих стандартів виробництва. Лампи WhiteVision Ultra сумісні з моделями автомобілів більшості марок, такими як Audi, BMW, Ford, GM, Toyota та Volkswagen. Детальніше дивіться посібник щодо вибору ламп.

Специфікації

Маркетингові особливості

- Очікувані переваги: Стиль
- Особливість виробу: Ефектний білий стиль

Опис виробу

- Застосування: Фари дальнього світла, Фари ближнього світла, Передні протитуманні фари
- Цоколь: P14,5s
- Позначення: 12258WVUB1
- Відповідність стандартам ECE
- Лінійка: WhiteVision Ultra
- Технологія: Галогенні
- Тип: H1

Термін експлуатації

- Термін експлуатації: 250 год.

Характеристики світла

- Люмен: 1550 ±15% лм
- Колірна температура: до 3700 К

Електричні характеристики

- Потужність (Вт): 55 Вт
- Напруга: 12 В

Інформація для замовлень

- Код артикулу: 12258WVUB1
- Код замовлення: 00523630

Дані упаковки

- Тип упаковки: B1
- EAN1: 8719018005236
- EAN3: 8719018005243

Інформація про упаковку

- Вага брутто однієї одиниці: 34.4 г
- Довжина: 9.5 см
- Ширина: 5.3 см
- Висота: 13.3 см
- Кількість в упаковці: 1
- Мінімальна партія (для спеціалістів): 10

Інформація про упаковку

- Довжина: 25.5 см
- Ширина: 19 см
- Висота: 13 см
- Вага брутто однієї одиниці: 0.47 кг



Дата випуску 2023-09-16

Версія: 3.0.1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Усі права застережено.

Специфікації можуть змінюватися без попередження. Торгові марки є власністю Koninklijke Philips N.V. чи інших відповідних власників.

www.philips.com