



Philips X-tremeVision
strålkastarlampa för bil

Typ av lampa: H1

2-pack
12 V, 55 W
Mer ljus



12258XV+S2

Ta prestanda till nästa nivå

Upp till 130 % starkare ljus

Philips X-tremeVision-billampor har bland det starkaste ljuset på marknaden. De slår de flesta andra billampor med upp till 130 % mer ljusstyrka och har en överlägsen ljuskägla. Du ser längre, reagerar snabbare och kör säkrare.

Förbättrad ljusstyrka

- Betydligt vitare ljus för att förbättra komforten och säkerheten
- Exceptionell strålkvalitet och prestanda
- Fantastisk kontrast för bekväm körning

Stora mängder ljus, högpresterande

- Se längre och reagera snabbare med upp till 130 % mer ljusstyrka
- En av de starkaste lamporna för utmärkt ljusprestanda
- De säkraste billamporna som är godkända för användning i trafiken

Klassens längsta livslängd

- Säker under hela livslängden så att du kan se och synas
- Prestanda innebär mer ljus och längre livslängd

PHILIPS

Funktioner

Betydligt vitare ljus

Det starka vita ljuset är betydligt vitare än vanliga strålkastare. Philips patenterade Gradient Coating™-teknik ger ett kraftfullare ljus. Så att du får den ljusstarkaste belysningsprestandan och en mycket god körupplevelse i mörker.

Säker hela livslängden



Alla potentiella fel på en reservdel är en risk för dig och ditt fordon. Det gäller särskilt för strålkastare. Varje trasig lampa minskar synligheten och säkerheten för dig och den mötande trafiken. Philips X-tremeVision är optimerad för en lång och tillförlitlig livslängd. Så att du kan se och synas längre än med någon annan lampa med höga prestanda.

Exceptionell strålkvalitet

Philips X-tremeVision har en kombination av mer ljus och ökad färgtemperatur och kvalificerar sig bland de med bäst prestanda i halogenssegmentet.

Extra ljus, extra livslängd



Philips X-tremeVision-strålkastarlampor är gjorda för enastående prestanda och producerar upp till 130 % starkare ljus, utan att kompromissa med livslängden. Philips X-tremeVision har en livslängd på upp till 450 timmar*, vilket är betydligt högre än konkurrenternas lösningar i kategorin mer ljus. (*H4 och H7 testade vid 13,2 V standardspänning).

Fantastisk kontrast ger komfort

Den ökade färgtemperaturen i Philips X-tremeVision-strålkastarna (finns i H1, H4 och H7) gör att ögonen kan fokusera bättre och uppfatta kontraster långt i fjärran. Det gör mörkerkörning till en bekvämare och säkrare upplevelse.

Se längre, reagera snabbare



Perfekt belysning är särskilt viktig för avståndet – vanligtvis 75–100 meter framför fordonet. Med Philips X-tremeVision-billampor kan du se upp till 45 meter längre, vilket ger dig 2 sekunder mer reaktionstid. Philips X-tremeVision ökar synligheten med upp till 130 % bättre sikt på vägen. Det hjälper dig att se hinder och eventuella faror tidigare än med någon annan halogenlampa.

En av de starkaste lamporna



Philips X-tremeVision-strålkastare har optimerad glödlampsgeometri med hög precision, upp till 13 bars gasfyllning med högt tryck, beläggning med hög precision och högkvalitativt UV-kvartsglas. Det är en ny milstolpe för bilbelysningen. De har utformats för bästa möjliga prestanda och kompromisslös synlighet.

De säkraste godkända billamporna



Philips X-tremeVision är utan tvekan det säkraste, enklaste och mest effektiva sättet att uppgradera bilen med godkända strålkastare. De är fullständigt ECE-certifierade.

37166628

Specifikationer

Försäljningsspecifikationer

- Väntade fördelar: Mer ljus
- Produktbeskrivning: Upp till 130 % mer ljusstyrka

Produktbeskrivning

- Tillämpning: Helt ljus, Halvljus
- Sockel: P14,5s
- Beteckning: H1 X-tremeVision
- ECE-certifierad
- Sortiment: X-tremeVision
- Teknik: Halogen
- Typ: H1

Livslängd

- Livslängd: 350 h

Ljusegenskaper

- Lumen: 1 550 ±15 % lm
- Färgtemperatur: 3500 K K

Elektriska specifikationer

- Wattal: 55 W
- Spänning: 12 V

Beställningsinformation

- Beställningspost: 12258XV+S2
- Beställningskod: 37166628

Förpackningsinformation

- Förpackningstyp: S2
- EAN1: 8727900371666
- EAN3: 8727900371673

Produktinformation i förpackning

- Längd: 11 cm
- Bredd: 5.3 cm
- Höjd: 13.3 cm
- Nettovikt per del: 6.0 g
- Antal i förpackning: 2
- Minsta beställningsantal (för yrkesproffs): 10

Förpackningsinformation

- Höjd: 13 cm
- Bruttovikt per del: 0,44 kg
- Längd: 28.6 cm
- Bredd: 14.1 cm
- Höjd: 12.0 cm
- Bruttovikt per del: 445 g



Publiceringsdatum
2023-09-16

Version: 7.0.1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Med ensamrätt.

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Alla varumärken tillhör Koninklijke Philips N.V. eller sina respektive ägare.

www.philips.com