



Philips X-tremeVision G-force
자동차 헤드라이트 전구

램프 유형 : HIR2
2개 포장
12V, 55W
밝은 빛

9012XVGS2

새로운 수준으로 즐기는 조명의 성능

최대 130% 더 많은 광량

필립스 X-tremeVision G-force 자동차 전구는 시중의 전구 중 가장 밝은 전구입니다. 최대 130% 더 밝아진 빛과 우수한 빔 길이, 10G의 내진성으로 다른 차량용 램프보다 뛰어난 성능을 제공합니다. 사용자는 더 멀리 보고 더욱 신속하게 반응할 수 있으므로 더욱 안전한 운전이 가능해집니다.

뚜렷한 대비를 이루는 백색광

- 큰 폭으로 밝아진 백색광으로 향상되는 편안함과 안전성

최대 10G의 내진성으로 견고한 조명

- 가시성과 시야를 확보하여 안전하게 운전
- 향상된 성능으로 더욱 밝게, 더욱 오래 사용
- 10G* 내진을 위해 전구 성능 개선

최대 130% 더 많은 광량으로 확보되는 더 나은 가시성

- 세상에서 가장 밝은 전구 중 하나: 극강의 밝기 성능
- 최대 130% 향상된 밝기로 더 멀리 보고 더 신속하게 반응

안전 개선

- 도로 기준에 부합하는 가장 안전한 헤드라이트

필립스의 품질

- 주요 자동차 제조사들이 필립스를 선택하였습니다.

PHILIPS

사양

제품 홍보 사양

- 장점: 성능
- 제품 특징: 밝은 빛

제품 설명

- 용도: 상향등, 하향등
- 베이스: PX22d
- 상태 표시등: 9012XVGS2
- ECE 승인
- 범위: X-tremeVision G-force
- 기술: 할로겐
- 유형: HIR2

수명

- 수명: 300 시간

조명 특성

- 색 온도: 3350 K
- 루멘: 1875 ± 15%

전기적 특성

- 전압: 12 V
- 전력: 55W

주문 정보

- 주문 접수: 9012XVGS2
- 주문 코드: 210530

포장 데이터

- 포장 유형: S2A
- EAN1: 8719018002105
- EAN3: 8719018002112

포장된 제품 정보

- 길이: 11 cm
- 폭: 5.3 cm
- 높이: 13.3 cm
- 포장 수량: 2
- MOQ (전문가용): 10
- 개당 총중량 [g]: 72.2

포장 정보

- 길이: 28.6 cm
- 폭: 14.1 cm
- 높이: 12 cm
- 개당 총중량: 0.35 kg

주요 제품

최대 130% 더 밝아진 빛

차량 간격은 전방 75~100 미터 정도로 확보되어야 하며, 거리 확보를 위해서는 완벽한 조명이 매우 중요합니다. 필립스 X-tremeVision G-force의 최대 130% 향상된 밝기 덕분에 운전자의 시야가 개선됩니다. 그 결과 다른 할로겐 헤드라이트 램프에 비해 장애물이나 잠재적인 위험 요소를 더 빠르게 인지할 수 있게 됩니다.

궁극의 조명 성능

최적화된 고정밀 필라멘트 디자인, 최대 13 기압의 고압 가스 충전기술, 고정밀 전구 코팅 기술 및 고품질 UV 석영유리를 가지고 있는 필립스 X-tremeVision G-force 헤드라이트가 자동차 조명의 기준이 됩니다. 뛰어난 성능과 탁월한 가시성을 가지도록 제작되었습니다.

대폭 밝아진 백색광

최대 3450 켈빈의 밝은 백색광은 표준 헤드램프에 비해 눈에 띄게 밝아진 백색광을 제공합니다. 필립스의 특허 받은 Gradient Coating 기술로 더 강한 빛을 발산하므로 가장 밝은 조명 성능을 이용해 야간에도 아주 편안하게 운전할 수 있습니다.

안전한 운전

예비 부품에 고장이 발생하게 된다면 운전자와 차량이 위험에 처할 수 있습니다. 특히 헤드램프의 경우는 더욱 그렇습니다. 헤드라이트 램프가 고장 나면 운전자와 마주 오는 차량이 서로 잘 보이지 않게 되고 이로 인해 안전이 저해되기 때문입니다. 필립스 X-tremeVision G-force는 긴 제품 수명을 보장할 수 있도록 최적화 설계되어 있으므로 다른 고성능 램프에 비해 가시성과 시인성이 오래 유지됩니다.

더 밝은 빛과 더 길어진 수명

최고의 성능을 위해 만들어진 필립스 X-tremeVision G-force 헤드라이트는 같은 수명으로 최대 130% 더 밝아진 빛을 제공합니다. 최대 450 시간*에 달하는 필립스 X-tremeVision G-force의 수명은 고광량 범주의 다른 경쟁 솔루션에 비해 훨씬 길입니다>(*13.2V 표준 전압에서 H4, H7, HB3 및 HB4 테스트 완료).

내진 설계

도로에 파인 흙으로 인해 램프가 고장 날 수 있습니다. 또한, 자동차 여행이 차량에 도전자가 되기도 합니다. Philips X-tremeVision G-force는 최대 10G* 진동에도 견딜 수 있도록 설계되어 높은 내구성을 자랑합니다. (*IEC 60810에 따른 10G 내진 설계. H4, H7, H11, HIR2에 적용)

도로교통법에 부합하는 안전한 조명

필립스 X-tremeVision G-force는 도로 법규에 부합하는 범위 내에서 차량용 헤드라이트를 업그레이드 시켜주는 가장 안전하고 간편하며 효율적인 제품으로, ECE 인증을 받은 제품입니다.

고품질 차량 조명

기술의 첨단을 달리는 필립스 조명은 100년의 역사를 이어 왔으며 자동차 업계의 인정을 받고 있습니다. 필립스 정품 품질 제품은 엄격한 품질 관리 프로세스 (관련 ISO 규정 포함)에 따라 설계 및 개발되며 언제나 높은 생산 기준을 준수합니다. X-tremeVision G-force는 Audi, BMW, Ford, GM, Toyota, Volkswagen 과 같은 메이저 브랜드의 자동차 모델과 호환됩니다. 보다 자세한 정보는 제품 선택 가이드를 참조하세요.



발행 일자 2023-09-16

버전 : 1.0.1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
All rights reserved.

사양은 예고 없이 변경될 수 있습니다. 상표는 Koninklijke Philips N.V. 또는 각 소유주의 자산입니다.

www.philips.com