



Philips WeatherVision  
Bóng đèn pha

**Loại đèn: HB4**

Hộp gồm 2 bóng đèn  
12 V, 55 W



9006VVVS2

## Cảm giác an tâm, lái xe an toàn

Ánh sáng vàng cao nhất

Đèn pha halogen Philips WeatherVision cung cấp nhiều ánh sáng vàng hơn, lên tới 60%\* cải thiện tầm nhìn của bạn, giúp lái xe an toàn trong các điều kiện thời tiết xấu như mưa bão, sương mù và trời tuyết. Tuân thủ quy định ECE\*\* phù hợp luật đường bộ.

### An toàn cao hơn nhờ cải thiện tầm nhìn

- Lái xe an toàn và thoải mái hơn

### Ánh sáng vàng cao nhất tăng thêm độ tương phản

- Ánh sáng vàng đồng đều tăng thêm độ tương phản trên đường đi

### Đèn pha chất lượng cao và chống chịu cực tốt

- Thay cả hai đèn pha của bạn cùng lúc để an toàn hơn
- Đèn xe hơi của Philips có khả năng chống tia UV cao
- Có sẵn nhiều loại đèn 12 V đáp ứng mọi chức năng
- Philips là sự lựa chọn của các hãng sản xuất xe hơi lớn.
- Đèn xe hơi Philips được làm từ thủy tinh thạch anh chất lượng cao
- Đèn xe hơi của Philips có khả năng chống ẩm cao^
- Tuân thủ các tiêu chuẩn chất lượng cao của quy định xác thực ECE

# PHILIPS

Bóng đèn pha  
Loại đèn: HB4 Hộp gồm 2 bóng đèn, 12 V, 55 W

9006WVS2

## Những nét chính

### Thay theo cặp



Cực kỳ khuyến khích việc thay đèn pha theo cặp cho hiệu quả chiếu sáng cân đối

### Cải thiện độ tương phản



Với lớp phủ màu vàng đồng đều, WeatherVision cung cấp ánh sáng màu vàng cao nhất, giúp quan sát tốt hơn trong những điều kiện thời tiết bất lợi, đảm bảo lái xe an toàn.

### Chất lượng và tầm nhìn cao

WeatherVision cung cấp cho bạn tầm nhìn rõ hơn tới 60%\* trên đường đi để bạn có thể nhìn xa hơn và phát hiện các chướng ngại vật và báo hiệu giao thông sớm hơn. \*Hiệu suất khác nhau trên từng loại bóng đèn

### Lựa chọn của nhà sản xuất xe hơi

Philips đã dẫn đầu ngành chiếu sáng ô tô trong thời gian 100 năm, giới thiệu nhiều sáng tạo công nghệ trở thành chuẩn mực cho hàng loạt xe ô tô hiện đại. Ngày nay, cứ hai xe hơi tại Châu Âu và ba xe hơi trên toàn thế giới thì có một xe được trang bị bằng đèn Philips.

### Được thiết kế cho nhiều phương thức sử dụng



Loại đèn 12 V nào dành cho chức năng gì? Philips Automotive cung cấp tất cả các chức năng cụ thể dành cho xe hơi: đèn chiếu xa, đèn chiếu gần, đèn sương mù phía trước, đèn chỉ báo phía trước, đèn chỉ báo bên cạnh, đèn chỉ báo phía sau, đèn phanh, đèn lùi, đèn sương mù phía sau, đèn soi biển số, đèn báo đỗ xe/vị trí phía sau, đèn nội thất

### Xác thực ECE

WeatherVision hoàn toàn tuân thủ quy định ECE phù hợp luật đường bộ.

### Thủy tinh thạch anh chất lượng cao

Thủy tinh thạch anh UV bền hơn thủy tinh cứng và có sức chịu đựng cao với nhiệt độ khắc nghiệt và chấn động, giúp giảm nguy cơ gây nổ.

Đèn thủy tinh thạch anh của Philips (sợi đốt ở 2650° C và thủy tinh ở 800° C) có thể chịu được những cú sốc nhiệt cao. Với khả năng giữ áp suất tăng cao bên trong đèn, thủy tinh thạch anh UV có thể tạo ra nhiều ánh sáng mạnh mẽ hơn. Ứng dụng khác nhau trên từng loại bóng đèn

### Chống ẩm

Chỉ bóng đèn đốt cháy làm bằng thủy tinh thạch anh (sợi đốt ở 2650°C, thủy tinh ở 800°C) mới có thể chịu được những cú sốc nhiệt cao: chẳng hạn như nếu có một giọt nước lạnh chạm vào bóng đèn đang nóng, khi bạn lái xe qua bề mặt có nước với một bộ phận đèn pha bị vỡ. Ứng dụng khác nhau trên từng loại bóng đèn

### Chống tia UV



Công nghệ lớp phủ chống UV đặc biệt của Philips bảo vệ đèn pha khỏi bức xạ cực tím có hại, giúp đèn thủy tinh thạch anh phủ UV của Philips hoàn hảo trong mọi điều kiện lái xe và đảm bảo tuổi thọ lâu dài của đèn pha.

Bóng đèn pha  
Loại đèn: HB4 Hộp gồm 2 bóng đèn, 12 V, 55 W

9006WVS2

## Các thông số

### Thông số thị trường

- Ưu điểm mong muốn: Ánh sáng vàng cao nhất
- Điểm vượt trội sản phẩm: 2900 K

### Mô tả sản phẩm

- Ứng dụng: Đèn chiếu xa tăng thêm, Đèn chiếu xa, Đèn chiếu gần
- Chân cắm: P22d
- Chứng loại và màu sắc: HB4 WeatherVision
- Xác thực ECE: C0
- Đầu ECE: Không áp dụng
- Dây sản phẩm: WeatherVision
- Công nghệ: Halogen
- Loại bóng: HB4

### Tuổi thọ

- Tuổi thọ: 400 giờ

### Đặc điểm chiếu sáng

- Nhiệt độ màu: 2900 K
- Lumen: 1095 ± 15% lm

### Đặc tính điện tử

- Công suất: 55 W
- Điện áp: 12 V

### Thông tin đặt hàng

- Mã đặt hàng: 35381530

### Dữ liệu đóng gói

- Dạng đóng gói: S2
- EAN1: 8727900353815
- EAN3: 8727900353822

### Thông tin sản phẩm đóng gói

- Chiều rộng: 5,3 cm
- Chiều cao: 10,9 cm
- Trọng lượng thực trên bộ phận: 20.4 g
- Tổng trọng lượng trên bộ phận: 126.5 g
- Chiều dài: 10.9 cm
- Số lượng gói / MOQ: 20

### Thông tin bao bì ngoài

- Chiều dài: 27,6 cm
- Chiều rộng: 22,8 cm
- Chiều cao: 12,6 cm
- Tổng trọng lượng trên bộ phận: 2.53 kg



Ngày phát hành  
2023-09-16

Phiên bản: 7.1.1

© 2023 Tập đoàn Koninklijke Philips N.V.  
Bản quyền đã được bảo hộ.

Các thông số có thể thay đổi mà không cần thông báo.  
Các nhãn hiệu thuộc sở hữu của tập đoàn Koninklijke  
Philips N.V. hoặc của các chủ sở hữu tương ứng.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* So với bóng đèn halogen chuẩn  
\*\* Ứng dụng khác nhau trên từng loại bóng đèn