



Philips Ultinon Essential
Moto LED
Lâmpada para faróis de
motocicletas

LED-HL [~M5]

Luz 100% mais brilhante
Luz branca nítida de 6500 K
Design compacto para
motocicletas

11163UEMX1

Destaque-se entre os demais

Iluminação LED elegante e de ajuste fácil

Compatível com a maioria das motocicletas, esta lâmpada lhe oferece mais estilo e segurança. Com elegância e um gerenciamento eficaz do calor, as lâmpadas de LED para faróis Ultinon Essential Moto fornecem luz de alto desempenho consistente na estrada.

Gerenciamento eficaz do calor

- Excelente resfriamento por meio de dissipação de calor eficaz

Design branco elegante

- Desfrute de uma experiência elegante com luz branca

Qualidade confiável da Philips

- A mais alta qualidade Philips em iluminação automotiva
- Espere desempenho de longa duração, não falhas precoces

Brilho potente

- Experimente uma melhor visibilidade

Compatível com a maioria das motocicletas

- Design compacto para instalação rápida e simples

PHILIPS

Lâmpada para faróis de motocicletas2

LED-HL [~M5] Luz 100% mais brilhante, Luz branca nítida de 6500 K, Design compacto para motocicletas

Especificações

Especificações de marketing

- Benefícios esperados: Transforme sua iluminação
- Destaque do produto: Lâmpadas de LED Philips

Descrição do produto

- Aplicação: Farol alto, Farol baixo
- Base: P15d-25-1
- Designação: LED-HL [~M5]
- Homologação ECE: NÃO
- Linha: Ultinon Essential Moto
- Tecnologia: LED
- Tipo: LED-HL [~M5]

Durabilidade

- Vida útil: Cinco anos

Características da luz

- Temperatura de cor: 6500 K
- Lumens: 460 lm

Características elétricas

- Potência em watts: 6 W
- Voltagem: 12 volt

Informações do pedido

- Entrada do pedido: 11163UEMX1
- Código do pedido: 315730

Informações da embalagem

- Tipo da embalagem: X1
- EAN1: 8719018003157
- EAN3: 8719018003171

Informações do produto fornecido

- Comprimento: 5.5 cm
- Largura: 2.6 cm
- Altura: 7.5 cm
- Quantidade na embalagem: 1
- Quantidade mínima (para profissionais): 10
- Peso líquido por peça [g]: 3,3

Informações na embalagem externa

- Comprimento: 16 cm
- Largura: 14 cm
- Altura: 6 cm
- Peso líquido por peça: 70 g
- Peso bruto por peça [kg]: 65

11163UEMX1

Destaques

Luz 100% mais brilhante

Para maior segurança e estilo perfeito, escolha o LED de alto desempenho Philips Ultinon Essential para motos, com luz 100% mais brilhante, para uma melhor visibilidade à sua frente. O padrão uniforme e preciso do feixe permite que você veja bem e seja bem visto, para sua segurança

6500 Kelvin de luz branca intensa

Para aquele visual sofisticado de última geração, personalize sua motocicleta com os faróis de LED Ultinon Essential para motos. Com uma temperatura de cor de 6500 Kelvin, essas lâmpadas projetam uma luz branca e moderna. Destaque-se na multidão com um feixe elegante.

Excelente desempenho de resfriamento

O gerenciamento do calor é fundamental para o desempenho da luz de LED. O dissipador de calor de alumínio integrado, com revestimento anodizado para dissipação eficaz do calor, ajuda os faróis de LED Philips Ultinon Essential para motos a dispersar o calor com eficiência, para que eles sempre tenham o brilho ideal (mesmo quando aquecem demais, diferentemente dos LEDs de qualidade inferior). E eles também duram mais, então você não precisa substituí-los com tanta frequência.

Design compacto para ajuste facilitado

O design compacto da luz de LED Ultinon Essential Moto facilita o processo de instalação. Você terá espaço para instalar essas lâmpadas até mesmo nos faróis das menores motocicletas.

Desempenho duradouro



Você quer luzes de LED brancas brilhantes para um visual moderno, mas algumas pessoas que optam por novas luzes de LED se decepcionam com a experiência. Isso se deve porque o desempenho do gerenciamento de calor anunciado não corresponde ao desempenho real. Em outras palavras, essas pessoas compram produtos de qualidade inferior, que falham muito rapidamente. Os produtos de LED Philips Ultinon Essential são resistentes e confiáveis, podendo durar até cinco anos em condições reais.

Qualidade automotiva

A tecnologia avançada em iluminação da Philips é reconhecida pelo setor automotivo há mais de 100 anos. Os produtos de qualidade automotiva da Philips são projetados e desenvolvidos seguindo rigorosos processos de controle de qualidade (incluindo as normas ISO aplicáveis), o que leva a altos padrões de produção.



Data de emissão
2023-09-16

Versão: 1.0.1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Todos os direitos reservados.

As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas registradas são de responsabilidade da Koninklijke Philips N.V. ou de seus representantes legais

www.philips.com