

Philips Ultinon LED  
ไฟตัดหมอก

LED-FOG [~H8/H11/H16]

6000K  
สว่างขึ้นอีก 160%  
รูปทรงเล็กกะทัดรัดให้จัดวางได้พอดี

11366ULX2



## ไฟขาวในอีกระดับ

LED สีขาวสว่างและกะทัดรัด

ไฟตัดหมอก Philips Ultinon LED ให้คุณสัมผัสกับความสว่างในอีกระดับ ไฟสีขาวมีสเปคระดับ 6000 เคลวิน และประสิทธิภาพลำแสงไฟหน้าที่ดี

ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ในตัวนี้ทำให้สามารถนำประสิทธิภาพที่เต็มเปี่ยมใส่เข้าไปในดีไซน์อันกะทัดรัดนี้ได้

### คุณภาพระดับ Philips ที่เชื่อถือได้

- ผลิตภัณฑ์ส่องสว่างในรถยนต์ของ Philips ในระดับคุณภาพสูงสุด
- การติดตั้งที่ง่ายดายและใช้งานร่วมกันได้กับรถยนต์หลายรุ่น

### ประสิทธิภาพเต็มเปี่ยมในดีไซน์กะทัดรัด

- ติดตั้งได้ง่ายด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ในตัว

### ไฟตัดหมอก LED ที่ใช้งานได้ยาวนาน

- หลอดไฟ LED สำหรับรถยนต์ที่ทนทานและใช้งานได้ยาวนาน

### ลำแสงสีขาวเด่นชัด

- อุณหภูมิสี 6000 เคลวินเพื่อแสงสีขาวคมชัด

### ไฟหน้า LED สว่างสดใสสำหรับรถยนต์

- ได้แสงที่สว่างขึ้นถึง 160% เพื่อทัศนวิสัยที่เหนือชั้น

PHILIPS

ไฟตัดหมอก

LED-FOG [-H8/H11/H16] 6000K, สว่างขึ้นอีก 160%, รูปทรงเล็กกระทัดรัดให้จัดวางได้พอดี

ไฮโลต์

## คุณภาพเกรดยานยนต์



ผลิตภัณฑ์ส่องสว่างของ Philips ที่จำหน่ายด้วยเทคโนโลยีซึ่งมีชื่อเสียงในวงการอุตสาหกรรมยานยนต์เป็นเวลานานกว่า 100 ปี ผลิตภัณฑ์คุณภาพเกรดยานยนต์ของ Philips นั้นได้รับการออกแบบและพัฒนาตามกระบวนการควบคุมคุณภาพที่เข้มงวด (รวมถึงมาตรฐาน ISO ที่เกี่ยวข้อง) นำไปสู่มาตรฐานการผลิตที่สูงอย่างต่อเนื่อง ผู้ผลิตรถยนต์ส่วนใหญ่เลือกหลอดไฟของ Philips เนื่องจากเมื่อคุณซื้อผลิตภัณฑ์จาก Philips ก็เท่ากับว่าคุณซื้อคุณภาพ คุณได้รับแสงสว่างเจิดจ้า และประสิทธิภาพที่ทนทานและประหยัด คุณได้รับสไตล์ที่ทันสมัย เพลิดเพลินไปกับการขับขี่ที่ปลอดภัยและเรียบลื่นกว่าเดิม

## ความสว่างเพื่อทัศนวิสัยที่ดี

การขับขี่ในที่มีทัศนวิสัยที่ดี คุณจึงจำเป็นต้องพึ่งพาไฟหน้า ทัศนวิสัยทั้งด้านหน้าและด้านข้างนั้นมีความสำคัญในการเพิ่มศักยภาพการขับขี่เพื่อเพิ่มความปลอดภัย ด้วยลำแสงสว่างสดใส ไฟหน้า LED สำหรับรถยนต์ Philips Ultinon ช่วยเพิ่มทัศนวิสัยของคุณได้สูงสุดถึง 160% ซึ่งเมื่อคุณได้เริ่มสัมผัสกับเอฟเฟกต์แสงที่เหมือนกับแสงอาทิตย์แล้ว คุณก็จะเริ่มคิดใจในไฟ LED เพราะเมื่อมองเห็นได้ชัดขึ้น ก็สามารถขับขี่ได้ชัดขึ้น เมื่อตอบสนองได้ไวขึ้นก็ทำให้คุณปลอดภัยขึ้น ดังนั้นอย่าปล่อยให้ความปลอดภัยของคุณได้เลือก Philips และเริ่มขับขี่ในยามค่ำคืนด้วยความมั่นใจและการควบคุมที่ยอดเยี่ยม

## รูปทรงเล็กกระทัดรัด

Philips Ultinon LED ใช้ดีไซน์หลอดไฟแบบใหม่ที่ผสานเอาระบบอิเล็กทรอนิกส์

อิเล็กทรอนิกส์ของไดโอด LED เข้าไปในหลอด โดยไดโอด LED นั้นถือเป็นสมองของ LED ซึ่งจะจัดการกับประสิทธิภาพในด้านต่างๆ เช่น จำนวนวัตต์และแสงที่ได้ออกมา ไขลูชั่นการอัพเกรดหลอดไฟ LED มากมายในตลาดต่างมีไดโอด LED อยู่ภายนอกหลอด LED แต่ Philips Ultinon LED ได้นำมาผสานเข้าไปในตัวหลอดเพื่อให้ได้ดีไซน์ที่มีประสิทธิภาพสูงสุดโดยใช้พื้นที่น้อยที่สุด ซึ่งการเพิ่มประสิทธิภาพด้านขนาดของ LED นั้นเป็นเรื่องสำคัญเนื่องจากอุปกรณ์ที่มีขนาดเล็กมาก Philips Ultinon LED ที่มีดีไซน์กระทัดรัดนี้เข้ากันได้กับรถหลากหลายรุ่นและสามารถติดตั้งได้อย่างง่ายดายโดยช่างที่มีความชำนาญเฉพาะทาง

## หลอดไฟตัดหมอก LED ที่ทนทาน

คุณต้องการไฟตัดหมอกที่สว่างและมีสไตล์ แต่คุณคงไม่ต้องการเปลี่ยนหลอดไฟที่เสียบ่อยๆ แน่แน่นอน ซึ่งถือว่าเป็นข้อเสียหลักๆ ของไฟตัดหมอกทั่วไป ซึ่งยิ่งให้แสงที่สว่างมากเท่าใด อายุการใช้งานก็จะสั้นลงเท่านั้น แต่ LED ใช้งานได้นานยิ่งกว่า และผลิตภัณฑ์ Philips Ultinon LED แสดงให้เห็นถึงความทนทานที่เหนือชั้น ซึ่งใช้ได้นานสูงสุดถึง 8 ปี

## แสงขาวสว่างบริสุทธิ์

ด้วยอุณหภูมิสีสูงสุดถึง 6000 เคลวิน ไฟตัดหมอก Philips Ultinon LED ซึ่งผลิตด้วยแสงขาวสว่างราวกับแสงอาทิตย์ พร้อมทัศนวิสัยที่ชัดขึ้น ทำให้คุณสามารถมองเห็นสิ่งกีดขวางได้ชัดขึ้นและขับไปได้อย่างมั่นใจ และเมื่อคุณไม่จำเป็นต้องเพ่งมองสภาพถนนด้านหน้า แสงที่สว่างกว่าทำให้คุณขับขี่ในยามค่ำคืนได้สบายและนำคืนคืนยิ่งขึ้น

## เตรียมตัว - ระวัง - ติดตั้ง!

ออกแบบมาให้ง่ายต่อการติดตั้งในพาหนะที่ใช้งานร่วมกันได้ ผู้ขับขี่ที่มีประสบการณ์ในการบำรุงรักษาจะสามารถถอดไฟหน้าที่ใช้งานร่วมกันได้ด้วยความสะดวกสบาย อย่างไรก็ตาม ขอแนะนำให้คุณติดตั้งไฟหน้า LED ของ Philips โดยใช้ช่างที่มีความชำนาญเฉพาะทาง พวกเขาจะทำให้แน่ใจว่าคุณจะใช้งานได้โดยไม่ต้องมีปัญหา ในขณะที่ไฟหน้าเหล่านี้ใช้งานร่วมกันได้กับรถยนต์หลายรุ่นที่มีอยู่ในขณะนี้ แต่ไม่รองรับรถยนต์ทุกประเภท

11366ULX2

# รายละเอียดเฉพาะ

## ข้อมูลจำเพาะผลิตภัณฑ์ทางการตลาด

- ประโยชน์ที่คาดหวัง: รูปทรงเล็กกระทัดรัดให้จัดวางได้พอดี
- คุณสมบัติเด่นของผลิตภัณฑ์: ไฟขาวในอีกระดับ

## รายละเอียดของผลิตภัณฑ์

- การใช้งาน: ไฟตัดหมอกด้านหน้า
- ฐาน: PGJ19-1, PGJ19-2, PGJ19-3
- การระบุประเภท LED: LED-FOG [-H8/H11/H16]
- การรับรองจาก ECE: เลขที่
- รุ่น: Ultinon LED
- คุณสมบัติด้านเทคนิค: ไดโอด LED ระบบอิเล็กทรอนิกส์ในตัว
- เทคโนโลยี: LED
- ประเภท: H8; H11; H16

## อายุการใช้งาน

- อายุการใช้งาน: สูงสุด 8 ปี

## คุณลักษณะการส่องสว่าง

- ลูเมน: 820
- อุณหภูมิสี: สูงสุด 6000K

## คุณลักษณะไฟฟ้า

- ขนาดวัตต์: 10 วัตต์
- แรงดันไฟฟ้า: 12 V

## ข้อมูลการสั่งซื้อ

- รายการโมเดล: 11366ULX2
- รหัสการสั่งซื้อ: 39850231

## ข้อมูลบรรจุก่อน

- ประเภทบรรจุก่อน: X2
- EAN1: 8727900398502
- EAN3: 8727900398519



วันที่ออก 2023-09-16

เวอร์ชัน: 5.1.1

© 2023 Koninklijke Philips N.V. สงวนลิขสิทธิ์

ข้อมูลจำเพาะอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เครื่องหมายการค้าเป็นสมบัติของ Koninklijke Philips N.V. หรือเจ้าของรายอื่นๆ

www.philips.com

\* เป็นความรับผิดชอบของคุณเองเพื่อให้แน่ใจว่าการใช้หลอดไฟ LED สำหรับตกแต่งจะสอดคล้องกับข้อกำหนดทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องในท้องถิ่น