



Philips X-tremeVision  
Pro150  
Lâmpada para faróis de  
automóveis

Tipo de lâmpada: H1

Embalagem: 2  
12 V, 55 W

12258XVPS2

## Brilho impressionante para maior segurança

A combinação perfeita entre elevado desempenho e vida útil

Através da combinação de um brilho impressionante com o tipo de vida útil anteriormente indisponível em tais lâmpadas de alto desempenho, as X-tremeVision Pro150 da Philips proporcionam a visibilidade necessária para manter os condutores e os seus entes queridos ainda mais seguros na estrada.

### **A garantia da qualidade Philips**

- Os principais fabricantes de automóveis optam pela Philips

### **Veja melhor a estrada com uma luz até 150% mais brilhante**

- Veja melhor para conduzir em segurança

### **Mais duradoura para uma vida útil em segurança**

- Até 450 horas de utilização com uma lâmpada de elevado desempenho(2)
- Não comprometa a segurança, substitua aos pares

### **Mais contraste e visibilidade com luz fria**

- A luz fria proporciona uma visão mais nítida e mais conforto

# PHILIPS

# Especificações

## Especificações de marketing

- Vantagens esperadas: Mais luz
- Destaque do produto: Luz até 150% mais brilhante

## Descrição do produto

- Aplicação: Máximos, Médios
- Encaixe: P14,5s
- Designação: H1 12258 XVP 12V 55W P14,5s S2
- Homologação ECE
- Alcance: X-tremeVision Pro150
- Tecnologia: Halogéneo
- Tipo: H1

## Vida útil

- Vida útil: 350 h

## Caraterísticas da luz

- Temperatura da cor: 3450 K
- Lúmenes [lm]: 1550 ±15%

## Caraterísticas elétricas

- Potência: 55 W
- Voltagem: 12 V

## Informações sobre encomendas

- Apresentação de encomendas: 12258XVPS2
- Código de encomenda: 00565628

## Dados da embalagem

- Tipo de embalagem: S2
- EAN1: 8719018005656
- EAN3: 8719018005663

## Informação do produto embalado

- Comprimento: 10.6 cm
- Largura: 5.6 cm
- Altura: 13.0 cm
- Quantidade na embalagem: 2
- Quantidade mínima de encomenda (para profissionais): 5

## Informações da embalagem exterior

- Comprimento: 29.6 cm
- Largura: 11.6 cm
- Altura: 14.0 cm
- Peso bruto por unidade: 0.454 kg

# Destaques

## Luz mais brilhante para maior segurança

Com as Philips X-tremeVision Pro150, pode desfrutar de uma luz até 150% mais brilhante(1). Conduza para casa sabendo que pode ver claramente, mesmo na escuridão e em condições climáticas adversas. O design de filamento avançado proporciona mais precisão e luminância para uma melhor iluminação da estrada, enquanto a nova tecnologia de vidro de quartzo Diamond Precision garante mais brilho.

## Uma vida inteira de segurança

A nova técnica de produção do vidro de quartzo Philips Diamond Precision aumenta a produção de luz e proporciona uma maior resistência ao choque térmico e à pressão. Uma composição personalizada de gases preciosos protege ainda mais o filamento contra o envelhecimento. Isto significa mais brilho e uma vida útil mais longa de até 450 horas (referente a H7; H1: 350 h), provavelmente a mais longa de uma lâmpada tão potente.

## Mantenha-se alerta durante mais tempo

A condução em condições de pouca luz pode ser cansativa para os olhos, levando a uma vista forçada e a um maior risco de cansaço. Ao projetar uma luz mais branca de até 3400 Kelvin (referente a H7; H1: 3450 Kelvin), as lâmpadas Philips X-tremeVision Pro150 proporcionam uma visão do que está à sua frente com maior contraste, o que o ajuda a identificar e a interpretar os objetos que se aproximam com maior confiança. Ver de forma mais clara mantém-no alerta durante mais tempo, tornando a sua condução mais segura e mais agradável.

## Substitua ambas as lâmpadas

Faz mais sentido mudar ambas as lâmpadas para faróis, em vez de substituir apenas a lâmpada avariada. As lâmpadas modernas proporcionam uma maior emissão de luz e um desempenho superior, oferecendo uma experiência de condução mais segura. Ao substituir ambas as lâmpadas, poupa tempo e custos, evita o risco de falha dos faróis, beneficia de um feixe mais brilhante e mais equilibrado, mas, acima de tudo, torna a condução mais segura para si e para os seus entes queridos.

## Iluminação automóvel de alta qualidade

As luzes tecnologicamente avançadas da Philips são reconhecidas na indústria automóvel e existem há mais de 100 anos. Os produtos com qualidade do equipamento original da Philips são criados e desenvolvidos de acordo com processos rigorosos de controlo da qualidade (incluindo normas ISO aplicáveis), o que resulta em normas de produção consistentemente elevadas. As X-tremeVision Pro150 da Philips são compatíveis com os modelos de automóveis das principais marcas, como Audi, BMW, Ford, GM, Toyota e Volkswagen. Consulte o guia de seleção do produto para obter mais informações.



Data de publicação  
2023-09-16

Versão: 1.0.1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.  
Todos os direitos reservados.

Todas as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas comerciais são propriedade de Koninklijke Philips N.V. ou dos respectivos detentores.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* 1 Brilho em comparação com a norma legal mínima.

\* 2 Aplica-se a faróis de médios, difere para faróis de nevoeiro