

Philips Ultinon LED  
汽车信号灯泡

LED-T20 [~W21W]

灯泡数量: 2  
12 伏, 红色高强度  
刹车灯, 后雾灯

11065ULRX2



## 明亮信号。时尚驾驶。

高品质耐用 LED

使用色彩明亮的信号灯，感受时尚驾驶。高强度红色飞利浦 Vision LED [~W21W] 刹车灯不但明亮，而且造型美观，因此，您可以安全、时尚地发出信号。

### 格调升级

- 升级您的车灯，升级您的格调

### 更明亮的 LED 外饰灯

- 即刻亮起灯，增加快速制动的安全性
- 更明亮的信号，提高安全性

### 良好的光导漫射

- 良好的光导漫射，增强可视性

**PHILIPS**

## 汽车信号灯泡 2

LED-T20 [-W21W] 灯泡数量: 2, 12 伏, 红色高强度, 刹车灯, 后雾灯

# 规格

### 市场规格

- 使用效果: 风格
- 产品亮点: 明亮信号, 时尚驾驶

### 产品描述

- 应用: 刹车灯, 后雾灯
- 基座: WX3x 16d
- 规格 LED 类型: LED-T20 [-W21W]
- ECE 认证: 否
- ECE 标志: -
- 范围: 耀白光 LED
- 技术特色: 即刻亮起
- 技术: LED

### 寿命

- 寿命: 长达 8 年

### 光学特性

- 流明: 80
- 色温: 红色

### 电子特性

- 额定功率: 2.7 瓦
- 电压: 12 伏

### 订单信息

- 订单输入: 11065ULRX2
- 订购代码: 5007630

### 包装数据

- EAN1: 8719018050076
- EAN3: 8719018050083
- 包装类型: X2

### 包装产品信息

- 长度: 6.8 厘米
- 宽度: 2.8 厘米
- 高度: 9.2 厘米
- 包装数量: 2
- MOQ (适用于专业买家): 20

### 外包装信息

- 长度: 19.5 厘米
- 宽度: 15.1 厘米
- 高度: 8.5 厘米
- 每件毛重: 0.6 千克

11065ULRX2

# 产品亮点

### 时尚的信号颜色

室外照明的主要目的在于帮助您看清前路亦被注视, 您没有理由不同时做到令人赏心悦目。如果您希望在不购买一辆更新汽车的情况下升级您的格调, 则将外部照明更换为 LED 是一种省钱的好办法。升级您的外部照明, 采用明亮的红色刹车灯和鲜艳的琥珀色转向信号和明亮的白色示廓和倒车灯。您的汽车是您身份的体现, 使用飞利浦外部信号 LED 灯彰显您的格调。

### 即刻亮起制动灯

白炽灯需要一些时间才会亮起并达到峰值性能。另一方面, LED 灯为“即刻亮起”型。二者的区别在于以几分之一秒来度量。在猛烈制动时, 几分之一秒都至关重要。例如, 以 100 千米/小时的速度, 反应时间仅为 0.4 秒, 相当于额外 11 米的反应距离 - 即, 大约 2.5 个车长的额外思考时间。通过使用飞利浦 LED 刹车灯, 一旦您决定制动, 后面的驾驶员即可知道。

### 良好的光导漫射

飞利浦 LED 外部照明系列专为提高光线分布的智能性而设计, 以确保在您需要之处 (无论倒车、停止或信号) 投射外部信号灯。提供广角和良好的光导漫射, 不仅使您可以清晰地查看道路状况, 还可使其他驾驶员更好地看到您。

### 明亮的信号, 更加显眼

在行车时发送车辆的预期动作信号对您的行车安全至关重要。为避免碰撞, 其他人需要知道您要做什么。明亮的信号灯确保他人可以看到您, 以提高安全性。无论是倒车、定位还是停车, 飞利浦耀白光系列 LED 信号灯均可为您提供所需性能, 给其他驾驶员留出重要的额外时间以对您的行车动作作出反应。



发行日期 2023-09-16

版本: 2.1.1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.  
保留所有权利。

规格如有更改, 恕不另行通知。所有商标是  
Koninklijke Philips N.V. 或它们各自所有者的财产。

[www.philips.com](http://www.philips.com)