



Philips WhiteVision  
lâmpada para faróis de  
automóveis

Tipo de lâmpada: H3

Embalagem: 1  
12 V, 55 W  
Estilo



12336WHVB1

## A segurança nunca foi tão atractiva

Efeito intenso de xénon branco

As lâmpadas WhiteVision da Philips criam um aspeto intenso de xénon branco nos faróis do automóvel para a melhor experiência de condução à noite. A luminosidade com 60% de luz mais branca torna-as a combinação ideal de estilo e segurança.

### Luz branca máxima para um melhor contraste

- Um maior contraste para melhor visibilidade e condução mais segura

### Máxima visibilidade, ótima aparência

- Uma excelente experiência de condução com um efeito de xénon branco intenso
- Efeito de xénon branco para aparência topo de gama
- Visão até 60% superior para maximizar a claridade
- Feixe nítido com luz branca intensa

### Equipamento original, 100% legal para circulação

- A melhor vida útil da sua classe para conforto de condução prolongado
- As lâmpadas para automóveis da Philips são extremamente resistentes
- 100% legal para circulação, 100% de luz branca intensa
- Os principais fabricantes de automóveis optam pela Philips

# PHILIPS

## Destaques

### 100% legal para circulação

A WhiteVision possui a certificação ECE e é a primeira luz branca intensa legal para circulação. Esta proporciona-lhe a melhor visibilidade sem comprometer a segurança devido a encandeamentos do carro à sua frente.

### Uma excelente experiência de condução

Superando o desempenho de qualquer lâmpada para automóvel azul no mercado, as lâmpadas para faróis WhiteVision da Philips são a escolha certa para os condutores que pretendem conduzir com estilo sem comprometer a segurança. Com uma temperatura de cor elevada e um elegante casquilho branco, a WhiteVision é a melhor atualização para os seus faróis. A tecnologia de revestimento patenteada de 3.ª geração da Philips é uma obra de arte evolutiva, tornando a WhiteVision no primeiro farol com uma luz verdadeiramente branca.

### A melhor vida útil da sua classe

As lâmpadas para faróis Philips WhiteVision (disponíveis em H1, H3, H4, H7, T4W e W5W) foram concebidas para durar. Estas oferecem-lhe uma vida útil longa e fiável de até 450 horas\*. Isto é significativamente maior do que o oferecido pela concorrência. Resultam em menos substituições e uma melhor relação qualidade/preço. (\*H4 e H7 testadas com voltagem padrão de 13,2 V)

### Escolha dos fabricantes de automóveis



Há 100 anos que a Philips é líder na indústria de iluminação automóvel, tendo desenvolvido

inovações tecnológicas que se tornaram uma referência para os automóveis modernos. Atualmente, um em cada dois automóveis na Europa e um em cada três automóveis a nível mundial está equipado com iluminação da Philips.

### Feixe branco cristalino

Com até 3700 kelvins e luz branca intensa, as lâmpadas para faróis WhiteVision da Philips iluminam a estrada à sua frente com um feixe branco cristalino que elimina a escuridão instantaneamente. O melhor feixe para a melhor experiência de condução.

### Maior contraste, condução mais segura

Luz branca máxima com uma temperatura de cor de até 3700 Kelvin significa que as lâmpadas para faróis fornecem melhores reflexos das marcações e dos sinais na estrada. A luz mais branca mantém-no alerta à noite, para que possa desfrutar de uma experiência de condução mais confortável durante a noite.

### Alta qualidade, alta resistência

O vidro de quartzo UV é mais forte do que vidro duro e altamente resistente a temperaturas extremas e vibrações, o que elimina o risco de falhas antecipadas. As lâmpadas para automóvel em vidro de quartzo UV da Philips permitem mais pressão no interior das lâmpadas para produzir uma luz mais potente e assegurar uma vida útil prolongada.

### Visão até 60% superior

Fluxo luminoso melhorado em até 60% que permite que seja visto mais facilmente pelos outros utilizadores da estrada. Aumenta a segurança, garantindo mais tempo para reagir a potenciais perigos.

### Efeito de xénon branco

A WhiteVision confere às luzes do seu automóvel a aparência de alta qualidade dos carros topo de gama.

## Especificações

### Especificações de marketing

- Vantagens esperadas: Estilo
- Destaque do produto: Efeito intenso de xénon branco

### Descrição do produto

- Aplicação: Lâmpadas para farol de nevoeiro frontal
- Encaixe: PK22s
- Designação: WhiteVision H3
- Homologação ECE
- Marca CEE: E1 21 W
- Alcance: WhiteVision
- Tecnologia: Halogéneo
- Tipo: H3

### Vida útil

- Vida útil: 400 h

### Caraterísticas da luz

- Lúmenes: 1450 ±15% lm
- Temperatura da cor: até 3700 K

### Caraterísticas elétricas

- Potência: 55 W
- Voltagem: 12 V

### Informações sobre encomendas

- Apresentação de encomendas: 12336WHVB1
- Código de encomenda: 77909030

### Dados da embalagem

- Tipo de embalagem: B1
- EAN1: 8711500779519
- EAN3: 8711500779526

### Informação do produto embalado

- Largura: 2,6 cm
- Altura: 12,9 cm
- Peso líquido por peça: 7 g
- Peso bruto por unidade: 18 g
- Comprimento: 9,5 cm
- Quantidade na embalagem: 1
- Quantidade mínima de encomenda (para profissionais): 10

### Informações da embalagem exterior

- Comprimento: 29,5 cm
- Largura: 18 cm
- Altura: 8,2 cm
- Peso bruto por unidade: 0,35 kg



Data de publicação  
2023-09-16

Versão: 8.0.1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.  
Todos os direitos reservados.

Todas as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas comerciais são propriedade de Koninklijke Philips N.V. ou dos respectivos detentores.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* Em comparação com lâmpadas de halogéneo convencionais  
\*\* A aplicação varia dependendo do tipo de lâmpada