



Philips Ultinon HID
หลอดไฟหน้า

ประเภทหลอดไฟ: D1S

ภายในบรรจุ: 2 หลอด
85 V, 35 W

85410WXX2

ส่องสว่างเป็นสองเท่า/

หลากหลายยิ่งขึ้นสำหรับความต้องการเฉพาะด้าน

หลอดไฟ Ultinon HID คือหลอดไฟ High Intensity Discharge
ที่มีการผสมกันของเกลือและก๊าซชนิดพิเศษรวมถึง Xenon

Xenon HID ให้ความปลอดภัยระดับสูงสุด

- แสงที่ส่องสว่างจากหลอดไฟ Xenon HID ให้ความปลอดภัยระดับสูงสุด

ไฟแบบกระพริบ 6000K เพื่อสไตล์บนท้องถนนที่เหนือกว่า

- Ultinon HID (WX) เป็นอัปเกรดสำหรับไฟหน้า Xenon ของคุณ

ผู้ผลิตอุปกรณ์ดั้งเดิม

- Philips เป็นตัวเลือกของผู้ผลิตรถยนต์รายใหญ่
- หลอดไฟรถยนต์ Philips ผลิตจากแก้วควอทซ์คุณภาพสูง
- หลอดไฟรถยนต์ Philips มีความทนทานต่อความชื้นสูง
- หลอดไฟรถยนต์ Philips มีความทนทานต่อ UV สูง

PHILIPS

หลอดไฟหน้า

ประเภทหลอดไฟ: D1S ภายในบรรจุ: 2 หลอด, 85 V, 35 W

ไฮโลต์

อัพเกรดไฟแบบกระพริบ 6000K

หลอดไฟ Philips Ultinon HID (WX) ได้รับการออกแบบมาสำหรับผู้ขับขี่ที่ต้องการเอฟเฟกต์ที่มีสไตล์อันน่าทึ่งให้กับตัวรถ ไฟสีขาวสว่าง 6000K จะทำให้รถของคุณโดดเด่นเหนือกว่าคันอื่นๆ ได้อย่างแท้จริง

Xenon HID ให้ความปลอดภัยระดับสูงสุด

หลอดไฟ Xenon HID (High Intensity Discharge) ให้แสงสว่างมากกว่าถึงสองเท่า* เพื่อการขับขี่ที่ปลอดภัยในทุกสภาวะ แสงสีขาวสว่างเจิดจ้าที่ส่องออกมาจาก Xenon HID สามารถเทียบเคียงได้กับแสงสว่างตามธรรมชาติ ผลการศึกษาได้แสดงให้เห็นว่าไฟรถยนต์ Xenon ช่วยให้ผู้ใช้ขับขี่สามารถมีสมาธิอยู่กับการขับขี่ และแยกแยะสิ่งกีดขวางและเครื่องหมายจราจรได้รวดเร็วกว่าหลอดไฟทั่วไป

*เปรียบเทียบกับหลอดไฟฮาโลเจนมาตรฐาน

ตัวเลือกของผู้ผลิตรายต้น



กว่า 100 ปีมาแล้วที่ Philips เป็นผู้ผลิตรายต้นของอุตสาหกรรมด้านผลิตภัณฑ์ส่องสว่างในรถยนต์ และนำเสนอนวัตกรรมทางเทคโนโลยีที่กลายมาเป็นมาตรฐานของรถยนต์สมัยใหม่ วันนี้ หนึ่งในสองคันของรถยนต์ในยุโรป และหนึ่งในสามคันของรถยนต์ทั่วโลกนั้นใช้ผลิตภัณฑ์ส่องสว่างของ Philips

แก้วควอทซ์คุณภาพสูง



แก้วควอทซ์ UV นี้แข็งแรงกว่าแก้วแข็ง และทนทานต่ออุณหภูมิสุดขีดและการสั่นสะเทือน ทำให้ปลอดภัยจากความเสี่ยงต่อการระเบิด หลอดไฟแก้วควอทซ์ Philips (ใช้หลอด 2650° C และแก้ว 800° C) สามารถทนต่อการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิแบบฉับพลันที่รุนแรงได้ แก้วควอทซ์ UV สามารถสร้างแสงที่ส่องสว่างได้ด้วยความสามารถในการเพิ่มแรงดันภายในหลอด

ความทนทานต่อความชื้น

มีเพียงหลอดไฟที่ทำจากแก้วควอทซ์ (ใช้หลอด 2650° C แก้ว 800° C) ที่สามารถทนต่อการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิที่ทันใดได้ เช่น ถ้ามีหยดน้ำเย็นตกกระทบหลอดไฟที่กำลังร้อน เมื่อคุณขับผ่านน้ำขณะมีไฟหน้าที่ขารุดอยู่

ทนต่อ UV



เทคโนโลยีการเคลือบป้องกัน UV พิเศษของ Philips ปกป้องหลอดไฟหน้ารถจากรังสีอัลตราไวโอเลตที่เป็นอันตราย ทำให้แก้วควอทซ์ที่เคลือบ UV ของ Philips เหมาะสำหรับการขับขี่ในทุกสภาวะ และรองรับการใช้งานที่ยาวนาน

85410WXX2

รายละเอียดเฉพาะ

ข้อมูลจำเพาะผลิตภัณฑ์ทางการตลาด

- คุณสมบัติเด่นของผลิตภัณฑ์: 6000K

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์

- รุ่น: Ultinon HID - WX, Ultinon HID

อายุการใช้งาน

- อายุการใช้งาน: B3/Tc = 800/1500

คุณลักษณะการส่องสว่าง

- ลูเมน: 2300 lm

ข้อมูลทางเทคนิค

- แรงดันไฟฟ้า: 85 V
- ขนาดวัตต์: 35 วัตต์
- ฐาน: PK32d-2
- รายละเอียด: D1S 6000K
- ช่วง: WX

ข้อมูลการสั่งซื้อ

- รายการใบสั่ง: 85410WXX2
- รหัสการสั่งซื้อ: 37328828

ข้อมูลบรรจุภัณฑ์

- ขนาดบรรจุ: X2
- EAN1: 8727900373288
- EAN3: 8727900373295



วันที่ออก 2023-09-16

เวอร์ชัน: 8.0.1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
สงวนลิขสิทธิ์

ข้อมูลจำเพาะอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เครื่องหมายการค้าเป็นสมบัติของ Koninklijke Philips N.V. หรือเจ้าของรายอื่นๆ

www.philips.com