



Philips X-tremeVision G-force
lampada fari auto

Tipo di lampada: HB3

Confezione da: 1
12 V, 60 W
Più luce

9005XVGB1

Prestazioni che superano nuovi limiti

Fino al 130% di luce più chiara

Le lampade per auto Philips X-tremeVision G-force HB3 sono tra le più luminose sul mercato ed eclissano la maggior parte delle concorrenti con una maggiore luminosità fino al 130% e un fascio luminoso più potente. Migliore visibilità e tempi di reazione ridotti per una guida più sicura.

Luce bianca per un contrasto maggiore

- Luce notevolmente più bianca per migliorare comfort e sicurezza

Fino al 130% di luminosità in più per una migliore visibilità

- Una delle lampadine più luminose: prestazioni eccellenti
- Vedi più lontano e reagisci più velocemente con una luminosità superiore fino al 130%

Luci durature

- Sicurezza a lungo, per vedere ed essere visti

Maggiore sicurezza

- Performance significa più luce e maggiore durata

Qualità Philips

- Philips è scelta dalle principali case automobilistiche

PHILIPS

lampada fari auto2

Tipo di lampada: HB3 Confezione da: 1, 12 V, 60 W, Più luce

Specifiche

Specifiche di marketing

- Benefici attesi: Più luce
- Panoramica del prodotto: Più luce

Descrizione del prodotto

- Applicazione: Abbagliante, Anabbagliante, Nebbia
- Base: P20d
- Nome: 9005XVGB1
- Omologazione ECE: S1
- Gamma: X-tremeVision G-force
- Tecnologia: Alogena
- Tipo: HB3

Durata

- Durata: 450 ore

Caratteristiche luce

- Temperatura di colore: 3350 K
- Lumen: 1.860 ±12%

Caratteristiche elettriche

- Voltaggio: 12 V
- Potenza effettiva (W): 60 W

Informazioni per effettuare un ordine

- Codice: 9005XVGB1
- Codice per l'ordine: 00121430

Dati confezione

- Tipo di confezione: Blister
- EAN1: 8719018001214
- EAN3: 8719018001221

Informazioni prodotto confezionato

- Lunghezza: 9.5 cm
- Larghezza: 4.86 cm
- Altezza: 12.9 cm
- Quantità confezione: 1
- Ordine minimo (per i professionisti): 10
- Peso lordo per pezzo [g]: 22,7

Informazioni sull'imballaggio esterno

- Lunghezza: 25.5 cm
- Larghezza: 19 cm
- Altezza: 13 cm
- Peso lordo per pezzo: 0.47 Kg

9005XVGB1

In evidenza

Fino al 130% di luminosità in più

Un'illuminazione perfetta è particolarmente importante in lontananza, di solito tra i 75 e i 100 metri davanti al veicolo. Philips X-tremeVision G-force migliora la tua visibilità con una luminosità in più fino al 130%. In questo modo, puoi riconoscere in anticipo ostacoli ed eventuali e potenziali pericoli rispetto a qualsiasi altra lampada per fari alogena.

Prestazioni di illuminazione eccellenti

Grazie alla geometria ottimizzata del filamento ad alta precisione, alla pressione fino a 13 bar del gas interno, al rivestimento di precisione e al vetro al quarzo di alta qualità con protezione dai raggi UV, le lampade Philips X-tremeVision G-force rappresentano il nuovo traguardo raggiunto nel settore dell'illuminazione per auto. Sono infatti state progettate per prestazioni all'avanguardia e visibilità senza compromessi.

Luce notevolmente più bianca

La luce bianca chiara fino a 3450 Kelvin è notevolmente più bianca rispetto alle normali lampade per fari. La tecnologia brevettata Philips Gradient coating produce una luce più potente, così potrai provare prestazioni luminose eccezionali e un'esperienza di guida notturna altamente confortevole.

Sicurezza a lungo

Ogni potenziale guasto di una parte di ricambio è un rischio per te e per il tuo veicolo. Questo è vero soprattutto per i fari. Ogni lampada non funzionante riduce visibilità e sicurezza per te e per gli altri utenti della strada. Philips X-tremeVision G-force è ottimizzata per una durata lunga e affidabile. Puoi vedere ed essere visto di più rispetto a qualsiasi altra lampadina ad alte prestazioni.

Più luce e maggior durata

Le lampade Philips X-tremeVision G-force offrono prestazioni eccellenti, producendo fino al 130% di luce più chiara, senza compromessi in termini di durata. La durata di Philips X-tremeVision G-force (fino a 450 ore*) è significativamente superiore rispetto alle soluzioni dei concorrenti presenti nel settore dell'illuminazione (*testate con una tensione standard di 13,2 V).

Illuminazione per auto di altissima qualità

Da oltre 100 anni, l'illuminazione tecnologicamente avanzata di Philips gode di un ruolo importante nel settore automobilistico. I prodotti Philips con qualità di primo impianto sono stati progettati e sviluppati seguendo rigorosi procedimenti di controllo della qualità (includere le norme ISO pertinenti), che hanno permesso di raggiungere e mantenere standard di produzione elevati. X-tremeVision G-force è compatibile con i modelli di auto delle maggiori marche, come Audi, BMW, Ford, GM, Toyota e Volkswagen. Per ulteriori informazioni, utilizzare la guida dello strumento di selezione dei prodotti.



Data di rilascio
2023-09-16

Versione: 5.0.1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Tutti i diritti riservati.

Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso. I marchi sono di proprietà di Koninklijke Philips N.V. o dei rispettivi detentori.

www.philips.com