



Philips Xenon WhiteVision  
Xenonlampa till  
bilstrålkastare

Typ av lampa: D2R  
1-pack  
85 V, 35 W



85126WHVS1

## Xenon har aldrig sett bättre ut

Skarpt vitt xenonljus som matchar LED-lampor

Philips Xenon WhiteVision-lampor ger din bil en intensivt vit look och förbättrar din synlighet på vägen med vitt ljus på upp till 6 000 Kelvin. Det perfekta valet för xenonstrålkastare som matchar utseendet på LED-lampor.

### 100 % bättre sikt på vägen

- 100 % godkända för användning i trafiken, 100 % intensivt vitt ljus
- Philips är det främsta valet för större biltillverkare.
- Philips billampor är ytterst tåliga

### 5 000 kelvin vitt ljus på vägen

- Klar, ren vit ljusstråle skär genom mörker
- Större kontrast för ökad sikt och säkrare körning
- Tillgänglig i de flesta populära Xenon-lamptyper: D1S, D2S, D2R

### Matchar bilens LED-lampor perfekt

- Den ultimata vita effekten för att matcha LED-lamporna på bilen

# PHILIPS

# Specifikationer

## Försäljningsspecifikationer

- Väntade fördelar: Typ
- Produktbeskrivning: Den optimala vita LED-effekten

## Produktbeskrivning

- Tillämpning: Helljus, Halvljus
- Sockel: P32d-3
- Beteckning: D2R WhiteVision
- ECE-certifierad
- Sortiment: Xenon WhiteVision
- Teknik: Xenon
- Typ: D2R

## Livslängd

- Livslängd: Upp till 1 600 h

## Ljusegenskaper

- Lumen: 2 800 ± 450 lm
- Färgtemperatur: 5 000 K

## Elektriska specifikationer

- Wattal: 35 W
- Spänning: 85 V

## Beställningsinformation

- Beställningspost: 85126WHVS1
- Beställningskod: 37507733

## Förpackningsinformation

- Förpackningstyp: S1
- EAN1: 8727900375077
- EAN3: 8727900375084

## Produktinformation i förpackning

- Bredd: 6,8 cm
- Höjd: 14 cm
- Nettovikt per del: 18,09 g
- Bruttovikt per del: 100,5 g
- Längd: 12,5 cm
- Antal i förpackning: 1
- Minsta beställningsantal (för yrkesproffs): 2

## Förpackningsinformation

- Längd: 14,6 cm
- Bredd: 13,1 cm
- Höjd: 14 cm
- Bruttovikt per del: 0,2 kg

# Funktioner

## 100 % godkända för användning i trafiken

Xenon WhiteVision ECE är certifierat och vägsäkert intensivt vitt ljus. Den ger dig ypperligt god sikt utan att irritera mötande trafik tack vare strålkastarfärger som harmoniserar med LED-lampor.

## Större kontrast, säkrare körning

Maximerat vitt ljus med en färgtemperatur på 5 000 Kelvin innebär att strålkastarna åstadkommer bättre reflektioner från vägmarkeringar och trafikskyltar. Vitt ljus är bättre för koncentrationen och håller dig uppmärksam på natten så att din körning blir både behagligare och säkrare.

## Hög kvalitet och hög tålighet

UV-kvartsglas är starkare än hårt glas och är ytterst tåligt mot extrema temperaturer och vibrationer, vilket undanröjer risken att de går sönder i förtid. Philips billampor i UV-kvartsglas möjliggör mer tryck inuti lampan vilket producerar ett kraftigare ljus och större livslängd.

## Rekommenderas av bitillverkare

I 100 år har Philips varit i framkant i fordonsbelysningsbranschen och introducerat tekniska innovationer som har blivit standard på moderna fordon. Idag är varannan bil i Europa och var tredje bil globalt utrustad med Philips-belysning.

## Den optimala vita LED-effekten

Xenon WhiteVision-strålkastarna från Philips är det perfekta valet för förare som vill ha ett klart, vitt utseende för deras strålkastare - liknande det från LED-lampor. Med samma färgtemperatur som LED-lampor är Xenon WhiteVision den ultimata uppgraderingen för Xenon-strålkastare. Tack vare Philips patenterade beläggningsteknik ger Xenon WhiteVision ett fullständigt vitt ljus som är utformat för att perfekt matcha LED-lampor.

## Tillgänglig i D1S, D2S och D2R

För att ta reda på vilken Xenon WhiteVision-lampa som passar din bil kan du gå till [www.philips.com/automotive](http://www.philips.com/automotive)

## Klart, rent vitt ljus



Med en färgtemperatur på upp till 6000 Kelvin belyser Xenon WhiteVision-lamporna från Philips vägen framför med ett klart, rent vitt ljus som skär genom mörkret. Tack vare Philips patenterade beläggningsteknik åstadkommer Xenon WhiteVision också en intensiv blå effekt på sidan av vägen, så att reflektionen av vägs skyltar och hinder väl återspeglas av bilens halvljus.

