

Philips Ultinon moto LED
หลอดไฟหน้ารถจักรยานยนต์

LED-HL [~H4]

แสงสีขาวสว่าง 6000 K
ภายในบรรจุ: 1 หลอด
รูปทรงเล็กกะทัดรัดติดตั้งได้ง่าย

11342UMX1



ส่องสว่างแล้วมุ่งหน้าไปอย่างอิสระ

ระบบการทำงานไฟ LED สวยมีสไตล์

หลอดไฟ LED รุ่น Ultinon Moto จาก Philips ออกแบบเพื่อทัศนวิสัยของผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ 2 ล้อขนาดกะทัดรัด เพิ่มทัศนวิสัยในการขับขี่ของคุณด้วยระบบหลอดแสงจ้าที่มีขนาดกว้างและสว่างกว่าเดิม พร้อมไฟหน้ารูปทรงเก๋ไม่เหมือนใครที่มีแสงสีขาวสว่างยิ่งกว่าเดิม

การออกแบบที่ลงตัวกับผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ 2 ล้อ

- มองเห็นได้มากขึ้นและเลี้ยวแสงแยงตาที่อันตรายด้วยลำแสงที่แม่นยำ
- รูปทรงเล็กกะทัดรัดเพื่อการติดตั้งอย่างง่ายดายและรวดเร็ว
- กันน้ำได้ระดับ IP65 และทนต่อการสั่นสะเทือนได้มากกว่า 10G

เพิ่มทัศนวิสัยในการมองเห็น

- รับรองว่าผู้ขับขี่คนอื่นจะสามารถสังเกตเห็นคุณได้ซึ่งช่วยเพิ่มความปลอดภัยยิ่งขึ้น

แสงสีขาวมีสไตล์

- แสงสีขาวที่สว่างคมมากกว่า 6000 เคลวิน

คุณภาพระดับ Philips ที่เชื่อถือได้

- ไฟรถยนต์คุณภาพสูงสุดจาก Philips
- เติร์มพบกับประสิทธิภาพการทำงานยาวนาน ไม่พังง่าย

สว่างกว่าเดิมเพื่อทัศนวิสัยที่ดียิ่งขึ้น

- ลำแสงที่ทรงพลังมากขึ้นเพื่อไฟส่องทางที่สว่างกว่าเดิม

PHILIPS

หลอดไฟหน้ารถจักรยานยนต์
LED-HL [-H4] แสงสีขาวสว่าง 6000 K, ภายในบรรจุ: 1 หลอด, รูปทรงเล็กกระทัดรัดติดตั้งได้ง่าย

ไฮโลต์

แสงไฟที่สว่างกว่าเดิม

เลือกใช้หลอดไฟ LED ประสิทธิภาพสูงรุ่น Ultinon Moto จาก Philips เพื่อความปลอดภัยยิ่งขึ้นและสวิตช์ที่เก๋ไก๋ ซึ่งมาพร้อมกับลำแสงที่กว้างขึ้นและความสว่างยิ่งกว่าเดิมเพื่อเพิ่มทัศนวิสัยในการขับขี่ของคุณ รูปแบบลำแสงที่แม่นยำและสม่ำเสมอช่วยเพิ่มทัศนวิสัยให้กับคุณและผู้ขับขี่คนอื่นเพื่อความปลอดภัยของตัวเอง

แสงสีขาวสว่างคม 6000 เคลวิน

ประดับรถจักรยานยนต์ของคุณด้วยไฟหน้า LED รุ่น Ultinon Moto เพื่อรูปลักษณ์ที่สวยงาม เพราะมีไฟที่ส่องแสงสีขาวนวลด้วยอุณหภูมิสีที่ปรับได้ถึง 6000 เคลวิน ซึ่งเป็นลำแสงที่สวยงามไม่เหมือนใคร

ให้ผู้ขับขี่คนอื่นสังเกตเห็นคุณได้

การที่ผู้ขับขี่คนอื่นสามารถมองเห็นคุณได้ถือเป็นอีกปัจจัยที่สำคัญต่อความปลอดภัยของคุณขณะขับขี่รถจักรยานยนต์ ซึ่งสำคัญพอๆ กับทัศนวิสัยในการมองเห็นของคุณเอง ด้วยแสงสีขาวสว่างคมชัดและลำแสงที่ทรงพลังถึง 6000 เคลวิน ผู้ขับขี่คนอื่นจึงสามารถสังเกตเห็นคุณได้จากระยะไกลแน่นอน ซึ่งช่วยหลีกเลี่ยงคุณจากสถานการณ์อันตรายต่างๆ ที่ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์หลายคนต้องเผชิญกันในทุกๆ วัน การเพิ่มทัศนวิสัยให้คุณและผู้ขับขี่คนอื่นคือเป้าหมายสำคัญสำหรับผลิตภัณฑ์ส่องสว่างในยานยนต์ของ Philips

มองเห็นได้มากขึ้นด้วยลำแสงที่แม่นยำ

ด้วยการออกแบบด้านที่แม่นยำของหลอดไฟ LED รุ่น Ultinon Moto จาก Philips คุณจึงสามารถส่องแสงไฟไปได้ทุกที่ที่ต้องการ นอกจากการสังเกตเห็นสิ่งกีดขวางบนถนนได้ไวกว่าเดิมและสามารถขับขี่ได้อย่างมั่นใจมากขึ้นแล้ว คุณจะไม่รบกวนผู้ขับขี่คนอื่นด้วยแสงแยงตาที่เป็นอันตราย (ทำให้ทุกคนบนท้องถนนปลอดภัยมากขึ้น) และการวางตำแหน่งหลอดไฟที่ไฟหน้าของรถให้ถูกต้องก็สำคัญเช่นเดียวกันเนื่องจากลำแสงที่มีความคมชัด

รูปทรงเล็กกระทัดรัดติดตั้งได้ง่าย

การออกแบบหลอดไฟ LED รุ่น Ultinon Moto ให้มีรูปทรงกระทัดรัดทำให้การติดตั้งเป็นไปอย่างง่ายดาย แม้กระทั่งในตำแหน่งไฟหน้าของรถจักรยานยนต์ 2 ล้อที่คั่นเล็กที่สุดก็ยังมีพื้นที่ให้คุณสามารถติดตั้งหลอดไฟเหล่านี้ได้พอดี

และด้วยระบบไดรเวอร์ที่ปรับให้พอดี

คุณจึงสามารถติดตั้งไฟ LED

ใหม่ขึ้นกับรถจักรยานยนต์ 2 ล้อได้พอดี

ในขณะที่ผลิตภัณฑ์อื่นอาจมีขนาดใหญ่มากเกินไป

ทนทานต่อการสั่นสะเทือนและกันน้ำ

ในชีวิตประจำวันหลอดไฟในรถจักรยานยนต์ของคุณก็ต้องเผชิญกับปัญหาที่ท้าทาย แต่หลอดไฟ LED รุ่น Ultinon Moto สามารถแก้ไขปัญหานี้ได้ด้วยการทำงานทรงประสิทธิภาพที่เชื่อถือได้ทนต่อการสั่นสะเทือนได้สูงกว่า 10G และด้วยคุณสมบัติกันน้ำและฝุ่นที่ผ่านการรับรองระดับ IP65 หลอดไฟ LED ของคุณจึงมีความทนทานจนไม่ต้องเปลี่ยนบ่อยๆ อย่างที่แต่ก่อนเลย ออกไปเพลิดเพลินกับการขับขี่รถจักรยานยนต์กันเถอะ!

ประสิทธิภาพการทำงานยาวนาน



หลายคนต้องการไฟ LED สีขาวสว่างเพื่อรูปลักษณ์ทันสมัย แต่ต้องพบกับประสบการณ์นำไฟติดหัวเมื่อใช้หลอดไฟ LED รุ่นใหม่ๆ สาเหตุมักเกิดจากประสิทธิภาพการจัดการความร้อนที่อาจไม่ดีตรงกับสภาพแวดล้อมจริง พูดังๆ คือหลายคนซื้อผลิตภัณฑ์ที่ดูคุณภาพดีแต่เร็ว แต่ผลิตภัณฑ์ Philips Ultinon Essential LED ทนทานและเชื่อถือได้ ซึ่งงานได้ยาวนานถึงห้าปีในสภาพแวดล้อมจริง

คุณภาพเกรดยานยนต์

ผลิตภัณฑ์ส่องสว่างของ Philips ที่จำหน่ายด้วยเทคโนโลยีที่มีชื่อเสียงในวงการอุตสาหกรรมยานยนต์เป็นเวลานานกว่า 100 ปี ผลิตภัณฑ์คุณภาพเกรดยานยนต์ของ Philips นั้นได้รับการออกแบบและพัฒนาตามกระบวนการควบคุมคุณภาพที่เข้มงวด (รวมถึงมาตรฐาน ISO ที่เกี่ยวข้อง) นำไปสู่มาตรฐานการผลิตที่สูงอย่างต่อเนื่อง ผู้ผลิตยานพาหนะส่วนใหญ่เลือกหลอดไฟของ Philips เนื่องจากเมื่อคุณซื้อผลิตภัณฑ์จาก Philips ก็เท่ากับว่าคุณเชื่อถือคุณภาพที่ได้รับแสงสว่างเจิดจ้า ประสิทธิภาพลำแสงที่แม่นยำ และสวิตช์ที่ล้ำสมัยให้คุณได้เพลิดเพลินไปกับการขับขี่ที่ปลอดภัยและเรียวลิ่งกว่าเดิม

11342UMX1

รายละเอียดเฉพาะ

ข้อมูลจำเพาะผลิตภัณฑ์ทางการตลาด

- ประโยชน์ที่คาดหวัง: ประสิทธิภาพการทำงานของ LED Moto
- คุณสมบัติเด่นของผลิตภัณฑ์: ประสิทธิภาพการทำงานของ LED Moto

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์

- การใช้งาน: ไฟสูง, ไฟต่ำ
- ฐาน: P43c-38
- การกำหนด: LED-HL [-H4]
- การรับรองจาก ECE: เลขที่
- รุ่น: Ultinon Moto, LED รุ่น Ultinon Moto
- เทคโนโลยี: LED
- ประเภท: LED-HL [-H4]

อายุการใช้งาน

- อายุการใช้งาน: 5 ปี

คุณลักษณะการส่องสว่าง

- อุณหภูมิสี: 6000 K

คุณลักษณะทางไฟฟ้า

- ขนาดวัตต์: 17 วัตต์
- แรงดันไฟฟ้า: 12 V

ข้อมูลการสั่งซื้อ

- รายการใบสั่ง: 11342UMX1
- รหัสการสั่งซื้อ: 6002031

ข้อมูลบรรจุภัณฑ์

- ประเภทบรรจุภัณฑ์: X1
- EAN1: 8719018051905
- EAN3: 8719018051912

ข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่บรรจุแล้ว

- จำนวนในแพ็คเกจ: 1



วันที่ออก 2023-09-16

เวอร์ชัน: 4.1.1

© 2023 Koninklijke Philips N.V. สงวนลิขสิทธิ์

ข้อมูลจำเพาะอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เครื่องหมายการค้าเป็นสมบัติของ Koninklijke Philips N.V. หรือเจ้าของรายอื่นๆ

www.philips.com

* เป็นความรับผิดชอบของคุณเองเพื่อให้แน่ใจว่าการใช้หลอดไฟ LED สำหรับตกแต่งจะสอดคล้องกับข้อกำหนดทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องในท้องถิ่น