



Philips WeatherVision
헤드라이트 전구

램프 유형 : H4
2개 포장
12V, 60/55W



12342WVS2

편안한 기분, 안전한 운전

탁월한 노란색 빛

필립스 WeatherVision 할로겐 헤드램프의 노란빛으로 최대 60% 더 넓은 시야*가 확보되어 가시성을 개선하므로 비, 안개 및 눈과 같은 악천후에도 안전하게 운전할 수 있습니다. 도로 교통법 기준에 대한 ECE를 준수** 합니다.

개선된 가시성으로 안전성 향상

- 더 안전하고 편안한 운전

탁월한 노란색 빛으로 더 나은 대비 효과

- 도로에서 더 나은 대비 효과를 주는 균일한 노란색 빛

고품질 및 뛰어난 내구성의 헤드램프

- 더 안전하게 두 개의 헤드램프를 한 번에 교체하십시오.
- 자외선 차단이 뛰어난 필립스 자동차
- 모든 용도에 적합한 다양한 12V 램프
- 주요 자동차 제조사들이 필립스를 선택하였습니다.
- 고품질 석영유리로 제작된 필립스 자동차 램프
- 습도에 대한 저항력이 높은 필립스 자동차 램프 ^
- ECE 승인으로 고품질 표준 준수

PHILIPS

주요 제품

한 세트에 교체



균형 잡힌 조명 성능을 위해 한 세트에 교체하는 것이 좋습니다.

개선된 대비 효과



균일한 노란색 코팅을 사용하여 WeatherVision은 악천후에도 더 선명하게 볼 수 있어 안전하게 운전할 수 있는 탁월한 노란색 빛을 제공합니다.

자외선 차단



필립스의 특수 자외선 차단 코팅 기술이 헤드라이트를 유해 자외선으로부터 보호합니다. 따라서 필립스 차단 석영유리를 통해 어떤 상황에서든 최적의 환경을 만들어 주며, 긴 수명을 보장합니다.

자동차 제조사의 선택

100년간 필립스는 자동차 조명 업계에서 선두를 지키며, 현대적인 자동차의 새로운 표준이 되는 기술 혁신에 앞장서 왔습니다. 오늘날 유럽 차량 두 대당 한 대, 전 세계적으로 세 대당 한 대는 필립스 조명을 장착하고 있습니다.

다용도로 사용 가능



다양한 12V 램프를 어느 기능에 사용할 수 있을까요? 필립스 자동차는 차량에 관한 각종 기능을 충족하는 제품을 구비하고 있습니다. 상향등, 하향등, 전방 안개등, 전방 방향지시등, 측면 방향지시등, 후방 방향지시등, 브레이크등, 후진등, 후방 안개등, 번호판등, 후방 위치 / 주차등, 실내등

ECE 승인

WeatherVision은 도로 교통법 기준에 대한 ECE를 준수합니다.

고품질 및 가시성

WeatherVision은 도로에서 최대 60%의 시야를 더 확보* 하여 더 멀리 보고 조기에 장애물 및 도로 표지판을 발견할 수 있도록 합니다.* 전구 종류에 따라 성능이 달라질 수 있습니다.

고품질 석영유리

UV 석영유리는 강화 유리에 비해 강도가 더 높고 극한 온도 및 진동에 강하여 폭발 위험이 없습니다. 필립스의 석영유리 램프 (필라멘트 2650 옴 C, 유리 800 옴 C)는 극심한 열 충격에도 견딜 수 있습니다. 램프 내의 더 높은 기압으로 UV 차단 석영유리는 더 강한 빛을 발산할 수 있습니다.* 적용 여부는 전구 유형에 따라 다를 수 있습니다.

습도에 대한 저항력

필립스 자동차 램프는 습도에 대한 저항력이 높습니다. 한 방울의 차가운 물이 뜨거운 전구에 닿으면 (헤드라이트가 깨진 채로 빗속이나 물을 통해 운전할 때 일어날 수 있음) 석영유리 (필라멘트 2650 옴 C, 유리 800 옴 C)로 만들어진 전구만이 불이 켜진 채로 그 열 충격을 견딜 수 있습니다.* 적용 여부는 전구 유형에 따라 다를 수 있습니다.

사양

제품 홍보 사양

- 제품 특징: 2900K
- 장점: 탁월한 노란색 빛

제품 설명

- 용도: 추가 상향등, 전방 안개등, 상향등, 하향등
- 베이스: P43t-38
- 상태표시등: H4 WeatherVision
- ECE 승인
- ECE 마크: 해당 없음
- 범위: WeatherVision
- 기술: 할로겐
- 유형: H4

수명

- 수명: 400 시간

조명 특성

- 색 온도: 2900 K
- 루멘: 1650 ± 15% / 1000 ± 15%

전기적 특성

- 전력: 60W/55W W
- 전압: 12 V

주문 정보

- 주문 코드: 36752230

포장 데이터

- EAN1: 8727900367522
- EAN3: 8727900367539
- 포장 유형: S2

포장된 제품 정보

- 폭: 5.3 cm
- 높이: 10.9 cm
- 개당 순중량: 6.38 g
- 개당 총중량: 126.5 g
- 길이: 10.9 cm
- 포장 수량 /MOQ: 20

포장 정보

- 길이: 27.6 cm
- 폭: 22.8 cm
- 높이: 12.6 cm
- 개당 총중량: 2.53 kg



발행 일자 2023-09-16

버전: 8.1.1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
All rights reserved.

사양은 예고 없이 변경될 수 있습니다. 상표는 Koninklijke Philips N.V. 또는 각 소유주의 자산입니다.

www.philips.com

* 표준 할로겐 전구와 비교 시
** 전구 유형별로 다양하게 적용