



Philips WhiteVision ultra  
żarówka samochodowa

Rodzaj źródła światła: H7

Liczba sztuk w opakowaniu: 2+2  
12 V, 55 W  
W zestawie pozycyjne źródła  
światła w5w



12972VVUSM

## Atrakcyjny wygląd

### Najnowsze, stylowe białe światła do samochodu

Światła Philips WhiteVision ultra H7 z najnowszą powłoką wyróżniają się oszałamiającą temperaturą barwową do 4200 K. Są to żarówki halogenowe emitujące najbielsze światło spośród produktów dopuszczonych do legalnego użytkowania na drogach z naszej oferty. To idealny wybór, jeśli oczekujesz doskonałego, stylowego wyglądu.

#### Żarówki z homologacją drogową

- Niezwykłe, stylowe, białe oświetlenie główne z homologacją

#### Biały kolor, stylowy wygląd i 4200 kelwinów

- Białe wyraziste światło (do 4200 kelwinów)
- Niezwykłe stylowe, ulepszone halogenowe oświetlenie główne

#### Zwiększone bezpieczeństwo

- Nie oszczędzaj na bezpieczeństwie — wymieniaj parami
- Najjaśniejsze żarówki to dobry styl i wydajność na drodze

#### Do 60% lepsza widoczność zapewnia komfort

- Białe światło zwiększa widoczność oraz komfort
- Do 60% lepsza widoczność — maksymalna jasność

#### Jakość firmy Philips

- Produkty marki Philips są wybierane przez największych producentów samochodów

# PHILIPS

## żarówka samochodowa

Rodzaj źródła światła: H7 Liczba sztuk w opakowaniu: 2+2, 12 V, 55 W, W zestawie pozycyjne źródła światła w5w

# Zalety

### Białe wyraźne światło (4200 K)

Oświetlenie główne Philips WhiteVision ultra o barwie 4200 kelwinów, dzięki wyrazistemu, białemu światłu całkowicie odmieni Twój samochód. To właściwy wybór dla osób chcących podróżować stylowo, przy odpowiednim oświetleniu!

### Chłodne białe światło

Światła Philips WhiteVision ultra zostały stworzone z myślą o kierowcach posiadających auta z technologią halogenową, którzy szukają unowocześnień, stylowych rozwiązań, przypominających oświetlenie LED. Dzięki nowej i zaawansowanej formule powłoki na szkle żarówki WhiteVision ultra są najjaśniejszymi światłami dopuszczonymi do ruchu drogowego, zapewniającymi niezwykle wygląd samochodowym reflektorom.

### Niezwykłe oświetlenie główne z homologacją

Zmodernizowane żarówki samochodowe WhiteVision ultra, zapewniające jasne, białe światło na drodze, uzyskały certyfikację ECE. Te przyciągające uwagę światła drogowe – zgodne z obowiązującymi przepisami – nie oślepiają nadjeżdżających kierowców, są bezpieczne i zapewniają doskonałą widoczność.

### Effekt stylowego wyglądu

Lepsze i jaśniejsze światła zapewniają większą wydajność na drodze. Dzięki zoptymalizowanej, precyzyjnej konstrukcji żarnika, wypełnieniu gazowemu o wysokim ciśnieniu, precyzyjnej powłocie i wysokiej jakości szkła kwarcowego odpornemu na działanie promieni UV żarówki Philips WhiteVision ultra wyznaczają nowe standardy w dziedzinie białych światel drogowych. Stworzone z myślą o stylowym wyglądzie i widoczności, światła te zapewniają większy komfort i przyjemność z jazdy.

### Wymieniaj parami

Wymiana obydwu żarówek jest po prostu wydajniejsza niż wymiana tylko jednego, uszkodzonego źródła światła. Nowoczesne żarówki oferują większą moc strumienia świetlnego i wydajność, dzięki czemu pozwalają na bezpieczniejszą jazdę. Ogólnie rzecz biorąc, jest wiele zalet i korzyści wynikających z ich wymiany parami: wygoda, oszczędność, zapobieganie awariom

reflektorów, jaśniejsza i bardziej zrównoważona wiązka światła, ale przede wszystkim większe bezpieczeństwo.

### Najlepsze oświetlenie samochodowe



Zaawansowane technologicznie oświetlenie Philips znane jest w branży motoryzacyjnej od ponad 100 lat. Oryginalne wyposażenie Philips jest projektowane i opracowywane w oparciu o ścisłe procedury kontroli jakości (w tym stosowne normy ISO), co zapewnia utrzymanie wysokich standardów produkcji. Technologia WhiteVision ultra jest kompatybilna z modelami samochodów głównych marek, takich jak Audi, BMW, Ford, GM, Toyota i Volkswagen. Więcej informacji znajdziesz w przewodniku wyboru produktów.

### Komfort i widoczność

Nowa formuła powłoki WhiteVision ultra oraz białe, chłodne światło znacznie poprawiają widoczność w nocy i zmniejszają zmęczenie oczu, co pozytywnie wpływa na kierowcę pojazdu. Połączenie odpowiedniego projektu i funkcjonalności zapewnia wspaniały wygląd i większy komfort jazdy.

### Do 60% większa widoczność

Dłuższa wiązka światła, zapewniająca nawet o 60% lepszą widoczność w porównaniu z normą minimalną określoną w przepisach, pozwala nie tylko wyraźniej widzieć innych użytkowników drogi, ale także być bardziej widocznym. Poprawia bezpieczeństwo i daje kierowcy więcej czasu na reagowanie na potencjalne zagrożenia pojawiające się na drodze.

12972WVUSM

# Dane techniczne

### Informacje marketingowe

- Spodziewane zalety: Styl
- Najważniejsza cecha produktu: Białe i wyraziste

### Opis produktu

- Zastosowanie: Światła drogowe, Światła mijania
- Podstawa: PX26d
- Oznaczenie: 12972WVUSM
- Homologacja ECE
- Seria: WhiteVision ultra
- Technologia: Halogen
- Typ: H7

### Czas eksploatacji

- Trwałość: 200 h

### Właściwości światła

- Lumeny: 1400 +100/-50 lm
- Temperatura barwowa: do 4200 K

### Charakterystyka elektryczna

- Moc: 55 W
- Napięcie: 12 V

### Informacje dotyczące zamówień

- Numer zamówieniowy: 12972WVUSM
- Kod zamówienia: 35495928

### Dane opakowania

- Rodzaj opakowania: SM
- EAN1: 8727900354959
- EAN3: 8727900354942

### Informacje o zapakowanym produkcie

- Waga brutto na sztukę: 72.2 g
- Długość: 11 cm
- Szerokość: 5.3 cm
- Wysokość: 13.3 cm
- Ilość w opakowaniu: 1
- Minimalna ilość zamówienia (dla profesjonalistów): 10

### Informacje o opakowaniu zewnętrznym

- Długość: 28.6 cm
- Szerokość: 14.1 cm
- Wysokość: 12 cm
- Waga brutto na sztukę: 0.35 kg



Data wydania 2023-09-16

Wersja: 3.0.1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.  
Wszelkie prawa zastrzeżone.

Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Znaki towarowe są własnością Koninklijke Philips N.V. lub własnością odpowiednich firm.

[www.philips.com](http://www.philips.com)