



Philips Ultinon LED
signallampa för bil

LED-S25 [~P21W]

Antal lampor: 2
12 V, intensiv röd
Stoppljus, bakre dimljus

11498ULRX2

Starka signaler. Snygg körning.

Hållbar LED-kvalitet

Signallampor med intensiva färger – för snygg körning. Bromsljusen Philips Ultinon LED [~P21W] är starka, intensivt röda och snygga så att du kan signalera säkert – och med stil.

Uppgradera din stil

- Uppgradera dina lampor, uppdatera din stil

LED-ytterbelysning med starkare ljus

- Lampor som tänds direkt gör snabba inbromsningar säkrare
- Starkare signalljus för ökad säkerhet

Hållbar Philips-kvalitet

- Philips bilbelysning av högsta kvalitet
- Enkel installation och kompatibel med många bilmodeller

God ljusspridning

- God ljusspridning för bättre sikt

PHILIPS

signallampa för bil2
LED-S25 [~P21W] Antal lampor: 2, 12 V, intensiv röd, Stoppljus, bakre dimljus

Specifikationer

Försäljningsspecifikationer

- Väntade fördelar: Typ
- Produktbeskrivning: Starka signaler. Snygg körning.

Produktbeskrivning

- Tillämpning: Stoppljus, bakre dimljus
- Sockel: BA15s
- Beteckning LED-typ: LED-S25 [~P21W]
- ECE-certifierad: NEJ
- ECE-märkning: -
- Sortiment: Ultinon LED
- Tekniska funktioner: Tänds direkt
- Teknik: LED
- Typ: [~P21W]

Livslängd

- Livslängd: Upp till åtta år

Ljusegenskaper

- Lumen: 80
- Färgtemperatur: Röd

Elektriska specifikationer

- Wattal: 2,7 W
- Spänning: 12 V

Beställningsinformation

- Beställningspost: 11498ULRX2
- Beställningskod: 5011330

Förpackningsinformation

- EAN1: 8719018050113
- EAN3: 8719018050120
- Förpackningstyp: x2

Produktinformation i förpackning

- Längd: 6.8 cm
- Bredd: 2.8 cm
- Höjd: 9.2 cm
- Antal i förpackning: 2
- Minsta beställningsantal (för yrkesproffs): 20

Förpackningsinformation

- Längd: 19.5 cm
- Bredd: 15.1 cm
- Höjd: 8.5 cm
- Bruttovikt per del: 0.6 kg

11498ULRX2

Funktioner

Stilrena signaleringsfärger

Trots att det främsta syftet med ytterbelysning är att hjälpa dig att se och att synas finns det ingen anledning till att inte se bra ut samtidigt. Om du vill uppgradera din stil, utan att köpa en nyare bil, är det en bra idé att byta ut din ytterbelysning mot LED-lampor. Uppgradera din ytterbelysning med mer intensivt röd för bromsljusen, levande gult för körriktningssignalerna och klart vitt ljus för positionslyktor och backlamporna. Din bil representerar dig – så visa din stil med Philips LED-signalljus.

Syns bättre med starka signalljus

Att signalera bilens avsedda rörelser är livsviktigt för din säkerhet. För att undvika kollisioner måste andra människor veta vad du tänker göra. Starka signallampor säkerställer att du syns – för ökad säkerhet. Oavsett om det gäller backljus, positionslyktor eller bromsljus ger signallamporna Philips Ultinon LED dig de prestanda du behöver för att ge andra förare mer tid att reagera på dina rörelser.

Bromsljus som tänds direkt

Det tar tid för glödlampor att lysa upp och nå maximala prestanda. LED-lampor å andra sidan tänds direkt. Skillnaden mäts i bräkdelar av en sekund. Men vid kraftiga inbromsningar har bräkdelar av en sekund betydelse. Till exempel innebär en skillnad i reaktionstid på fyra tiondelar av en sekund vid 100 km/h 11 meters reaktionssträcka – det innebär ungefär 2,5 billängder med extra tid. Med Philips LED-bromsljus vet föraren bakom dig att du bromsar så fort du bestämmer dig för att göra det.

God ljusspridning

Philips LED-ytterbelysning är utformad för smartare ljusspridning för att säkerställa att den yttre belysningen projiceras där du behöver ljus (oavsett om det är för att backa, stanna eller signalera). Med bra, bred ljusspridning ser du inte bara mer av vägen – andra förare ser även mer av dig.

Automotive Grade-kvalitet

Den tekniskt avancerade belysningen från Philips är välkänd inom fordonsindustrin, och har varit det i över 100 år. Philips produkter är designade och utvecklade enligt strikta processer för kvalitetskontroll (inklusive tillämpliga ISO-normer), vilket leder till genomgående höga produktionsstandarder. Stora biltillverkare väljer Philips-lampor, för när du köper Philips köper du kvalitet. Du får kraftfullt, starkt ljus och exakta lampprestanda. Du får en exklusiv stil.

Klara, färdiga, installerat!

Lamporna är designade för att enkelt kunna installeras i kompatibla fordon, och förare med erfarenhet av underhåll kan enkelt uppgradera kompatibla lampor. Men vi rekommenderar att du låter en specialismekaniker installera dina nya Philips X-tremeUltinon LED-lampor och se till att du är redo att köra. Även om lamporna är kompatibla med ett stort utbud av befintliga bilar, kan de inte användas på alla biltyper.



Publiceringsdatum
2023-09-16

Version: 8.1.1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Med ensamrätt.

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Alla varumärken tillhör Koninklijke Philips N.V. eller sina respektive ägare.

www.philips.com

* Det är ditt eget ansvar att användningen av LED-lampor överensstämmer med gällande lagliga krav.

*