



Philips LongLife EcoVision
Pære til frontlys

Type lampe: H18

Pakke à 1
12 V, 65W
Bedre holdbarhet

Kjør med omtanke

Lenger levetid, færre utbyttinger

Philips LongLife EcoVision-frontlyspærer varer mye lenger enn vanlige lyspærer. Dette gjør dem til et naturlig valg for sjåførere som ønsker å redusere vedlikeholdet på kjøretøyene sine.

Varer mye lengre enn en standard lyspære

- Ingen utskifting nødvendig i opptil 1 100 timer

Svært holdbar lyspære til bilen av høy kvalitet

- Lyskilder til bil fra Philips lages av kvartsglass av høy kvalitet
- Bytt ut begge frontlyspærene samtidig for å bli tryggere.

Original Equipment Manufacturer-kvalitet

- Philips foretrekkes av de store bilprodusentene

12643LLC1

PHILIPS

Spesifikasjoner

Markedsføringsspesifikasjoner

- Forventede fordeler: Langvarig
- Produkt høydepunkt: Lengre levetid

Produktbeskrivelse

- Bruk: Fjernlys, Nærlys
- Base: PY26d-1
- Betegnelse: H18 LongLife EcoVision
- Typegodkjent ECE
- Serie: LongLife EcoVision
- Teknologi: Halogen
- Type: H18

Levetid

- Levetid: 1100h

Lysegenskaper

- Lumen: 1700 +/-8 %
- Fargetemperatur: I/T

Elektriske egenskaper

- Wattstyrke: 65 W
- Spenning: 12 V

Bestillingsinformasjon

- Bestillingsoppføring: 12643LLC1
- Bestillingskode: 35603830

Emballasjeopplysninger

- Emballasjetype: C1
- EAN1: 8727900356038
- EAN3: 8727900356045

Pakket produktinformasjon

- Bruttovekt per del: 15.34 g
- Lengde: 3.5 cm
- Bredde: 3.5 cm
- Høyde: 6.5 cm
- Nettovekt per del: 11 g
- Antall i pakken: 1
- MOQ (for profesjonelle): 10

Emballasjeinformasjon

- Lengde: 18.5 cm
- Bredde: 7.5 cm
- Høyde: 7 cm
- Bruttovekt per del: 0.192 kg

Høydepunkter

Lyspærer som varer lenger

Det er materialer av høy kvalitet og et robust glødetråddesign som gjør at Philips LongLife EcoVision-lyspærene varer i opptil 1 100 timer. Det innebærer at du kan bruke mindre tid på å bytte ut brukte lyspærer, noe som reduserer vedlikeholdet. Philips LongLife EcoVision-lyspærenes holdbarhet gjør dem også ideelle i høyspenningsbiler.

Billys av topp kvalitet

De teknologisk avanserte Philips-lysene er godt kjent i bilindustrien og har vært det i over 100 år. Philips' OEM-produkter (Original Equipment Quality) er utformet og utviklet i henhold til strenge kvalitetskontroller (inkludert gjeldende ISO-standarder), noe som garanterer gjennomgående høy produktionskvalitet. LongLife EcoVision er kompatibel med vanlige bilmodeller og -merker, som Audi, BMW, Ford, GM, Toyota og Volkswagen. Se produktvelgeren for å få mer informasjon.

Kvartsglass av høy kvalitet

UV-kvartsglass er mer robust enn hardt glass og svært motstandsdyktig mot ekstreme temperaturer, fuktighet og vibrasjoner, noe som eliminerer eksplosjonsfaren. Philips' lyskilder av kvartsglass (glødetråd på 2650°C og glass på 800°C) tåler alvorlige varmesjokk. Med et høyere trykk inne i lampen er UV-kvartsglass i stand til å produsere et kraftigere lys.

Bytt ut begge frontlyspærene

Det finnes gode grunner til å bytte ut begge frontlyspærene samtidig. Glødetråden i større frontlykter går raskt i stykker. Når de ikke kan brukes lenger, projiserer lyspærene mindre lys, og dette reduserer sikten. Det er raskere, enklere og billigere å bytte ut begge lyspærene i stedet for bare den ene. Når du velger originale lyspærer, reduserer du risikoen for at de slutter å fungere tidlig, takket være de høye kvalitetsstandardene og råmaterialene.

