



Philips RacingVision GT200  
bola lampu depan mobil

**Jenis lampu: H7**  
Kemasan berisi: 2  
12V, 55W



12972RGTS2

## Performa luar biasa dari bohlam yang aman untuk di jalan

Biarkan lampu kami membawa pengalaman mengemudi Anda ke tingkat berikutnya

Jika Anda suka mengemudi, biarkan bohlam mobil Philips RacingVision GT200 meningkatkan pengalaman otomotif Anda. Cahaya hingga 200% lebih terang dengan jangkauan 80 m berarti penglihatan yang lebih baik dan reaksi yang lebih cepat untuk berkendara yang lebih menyenangkan.

### Hingga 200% lebih cerah. Ubah pengalaman berkendara Anda

- Teknologi kaca kuarsa baru yang memancarkan cahaya super-presisi
- Teknik pelapisan bohlam baru memaksimalkan pancaran cahaya
- Visibilitas luar biasa, berkendara jadi lebih menyenangkan

### Performa sinar terbaik dalam jajaran produk kami

- Sinar terang terpancar hingga lebih dari 80 meter\*\*

### Mematuhi aturan lalu lintas untuk berkendara yang menyenangkan

- Lampu terbaik yang disetujui untuk digunakan di jalan umum

### Jaminan kualitas Philips

- Philips adalah pilihan semua produsen besar mobil

# PHILIPS

bola lampu depan mobil2  
Jenis lampu: H7 Kemasan berisi: 2, 12V, 55W

# Spesifikasi

## Spesifikasi pemasaran

- Manfaat yang diharapkan: Lebih banyak cahaya
- Fitur utama produk: Cahaya hingga 200% lebih terang

## Penjelasan produk

- Penggunaan: Lampu dekat, Lampu jauh, Lampu kabut depan
- Alas: PX26d
- Nama resmi: H7 12972 RGT 12V 55W PX26d S2
- Pengesahan ECE
- Produk: RacingVision GT200
- Teknologi: Halogen
- Jenis: H7

## Masa pakai

- Masa pakai: 250h

## Karakteristik cahaya

- Lumen: 1500 ±10%
- Suhu warna: 3500

## Karakteristik listrik

- Watt: 55 W
- Voltase: 12 volt

## Informasi pemesanan

- Entri pesanan: 12972RGTS2
- Kode pemesanan: 01262330

## Data Kemasan

- EAN1: 8719018012623
- EAN3: 8719018012630
- Jenis kemasan: S2

## Informasi produk dalam kemasan

- Panjang: 10.6 cm
- Lebar: 5.6 cm
- Tinggi: 13.0 cm
- Berat bersih per buah: 10.3 g
- Jumlah Kemasan: 2
- MOQ (untuk profesional): 10

## Informasi kemasan luar

- Panjang: 32.5 cm
- Lebar: 24.2 cm
- Tinggi: 12.0 cm
- Berat kotor per buah: 1.380 kg

12972RGTS2/20

# Kelebihan Utama

## Bohlam terbaik kami

Philips RacingVision GT200, yang merupakan salah satu produk terbaik kami, menghadirkan visibilitas yang luar biasa layaknya bohlam mobil reli, tetapi bisa digunakan di jalan umum. Nikmati kejernihan cahaya yang tajam, hingga 200% lebih terang. Desain bohlam yang canggih menghadirkan cahaya yang lebih terang sehingga semua objek di depan kendaraan jelas terlihat dan Anda bisa mengemudi dengan aman dan nyaman.

## Kondisi jalan jadi lebih terang

Berkat teknik gradien dan pelapisan berwarna pada kaca bohlam yang sudah paten ini, pancaran cahaya bohlam ini jadi luar biasa terang dan visibilitas lebih jelas saat berkendara pada malam hari. Selain pancaran cahayanya yang sangat terang, desainnya pun elegan dan trendi.

## Lampu yang Anda butuhkan

Kaca kuarsa Philips Diamond Precision kini diproduksi menggunakan teknik teranyar. Hasilnya, cutoff lininya tajam dan cahaya yang lebih terang sehingga memancarkan cahaya cerah yang Anda butuhkan. Terlebih lagi, kaca kuarsanya juga tahan terhadap kejutan panas agar bohlam lebih tahan lama dan meningkatkan penyerapan UV guna melindungi lampu depan optik Anda.

## Pancaran sinar yang jauh hingga 80 meter

Dengan pancaran sinar yang luar biasa terang sekaligus bisa menerangi area sepanjang 80 meter, lebih jauh dibanding standar minimum, Philips RacingVision GT200 membuat Anda bisa melihat jelas kondisi jalan di depan. Makin dini Anda mendeteksi potensi bahaya, makin cepat reaksi Anda dan makin tepat Anda memosisikan mobil di jalan. Dengan begitu, berkendara jadi kian aman dan nyaman.

## Bohlam yang legal digunakan di jalanan

Bohlam depan Philips RacingVision GT200 sudah disetujui oleh ECE untuk digunakan di jalan. Pengemudi yang memprioritaskan performa mendambakan bohlam yang terang, dinamis, dan boleh digunakan di jalan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

## Lampu mobil berkualitas tertinggi

Lampu Philips yang canggih sudah diakui industri otomotif selama lebih dari 100 tahun. Produk Philips Original Equipment Quality dirancang dan diproduksi menggunakan proses kontrol kualitas yang ketat (termasuk standar ISO yang berlaku), sehingga menghasilkan standar produksi yang tinggi. Philips RacingVision GT200 kompatibel dengan merek mobil terkemuka, seperti Audi, BMW, Ford, GM, Toyota, dan Volkswagen. Lihat panduan pemilihan produk untuk mendapatkan informasi lebih lanjut.



Tanggal dikeluarkan  
2023-09-16

Versi: 1.2.1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.  
Hak cipta dilindungi undang-undang.

Spesifikasi dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan. Merek dagang adalah milik Koninklijke Philips N.V. atau pemiliknya masing-masing.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* Dibanding standar legal minimum

\*\* Dibanding standar minimum regulasi ECE, berdasarkan 1 Lux. Jarak terjauh dari mobil, berlaku untuk H4 dan H7.