



Philips X-tremeVision G-force  
lampada fari auto

Tipo di lampada: HB4

Confezione da: 1  
12 V, 51 W  
Più luce

9006XVGB1

## Prestazioni che superano nuovi limiti

Fino al 130% di luce più chiara

Le lampade per auto Philips X-tremeVision G-force HB4 sono tra le più luminose sul mercato ed eclissano la maggior parte delle concorrenti con una maggiore luminosità fino al 130% e un fascio luminoso più potente. Migliore visibilità e tempi di reazione ridotti per una guida più sicura.

### **Luce bianca per un contrasto maggiore**

- Luce notevolmente più bianca per migliorare comfort e sicurezza

### **Fino al 130% di luminosità in più per una migliore visibilità**

- Una delle lampadine più luminose: prestazioni eccellenti
- Vedi più lontano e reagisci più velocemente con una luminosità superiore fino al 130%

### **Luci durature**

- Sicurezza a lungo, per vedere ed essere visti

### **Maggiore sicurezza**

- Performance significa più luce e maggiore durata

### **Qualità Philips**

- Philips è scelta dalle principali case automobilistiche

# PHILIPS

lampada fari auto2

Tipo di lampada: HB4 Confezione da: 1, 12 V, 51 W, Più luce

# Specifiche

## Specifiche di marketing

- Benefici attesi: Più luce
- Panoramica del prodotto: Più luce

## Descrizione del prodotto

- Applicazione: Abbagliante, Anabbagliante, Nebbia
- Base: P22d
- Nome: 9006XVGB1
- Omologazione ECE: S1
- Gamma: X-tremeVision G-force
- Tecnologia: Alogena
- Tipo: HB4

## Durata

- Durata: 450 ore

## Caratteristiche luce

- Temperatura di colore: 3450 K
- Lumen: 1.095 ±15%

## Caratteristiche elettriche

- Voltaggio: 12 V
- Potenza effettiva (W): 51 W

## Informazioni per effettuare un ordine

- Codice: 9006XVGB1
- Codice per l'ordine: 00123830

## Dati confezione

- Tipo di confezione: Blister
- EAN1: 8719018001238
- EAN3: 8719018001245

## Informazioni prodotto confezionato

- Lunghezza: 9.5 cm
- Larghezza: 4.86 cm
- Altezza: 12.9 cm
- Quantità confezione: 1
- Ordine minimo (per i professionisti): 10
- Peso lordo per pezzo [g]: 22,7

## Informazioni sull'imballaggio esterno

- Lunghezza: 25.5 cm
- Larghezza: 19 cm
- Altezza: 13 cm
- Peso lordo per pezzo: 0.47 Kg

9006XVGB1

# In evidenza

## Fino al 130% di luminosità in più

Un'illuminazione perfetta è particolarmente importante in lontananza, di solito tra i 75 e i 100 metri davanti al veicolo. Philips X-tremeVision G-force migliora la tua visibilità con una luminosità in più fino al 130%. In questo modo, puoi riconoscere in anticipo ostacoli ed eventuali e potenziali pericoli rispetto a qualsiasi altra lampada per fari alogena.

## Prestazioni di illuminazione eccellenti

Grazie alla geometria ottimizzata del filamento ad alta precisione, alla pressione fino a 13 bar del gas interno, al rivestimento di precisione e al vetro al quarzo di alta qualità con protezione dai raggi UV, le lampade Philips X-tremeVision G-force rappresentano il nuovo traguardo raggiunto nel settore dell'illuminazione per auto. Sono infatti state progettate per prestazioni all'avanguardia e visibilità senza compromessi.

## Luce notevolmente più bianca

La luce bianca chiara fino a 3350 Kelvin è notevolmente più bianca rispetto alle normali lampade per fari. La tecnologia brevettata Philips Gradient coating produce una luce più potente, così potrai provare prestazioni luminose eccezionali e un'esperienza di guida notturna altamente confortevole.

## Sicurezza a lungo

Ogni potenziale guasto di una parte di ricambio è un rischio per te e per il tuo veicolo. Questo è vero soprattutto per i fari. Ogni lampada non funzionante riduce visibilità e sicurezza per te e per gli altri utenti della strada. Philips X-tremeVision G-force è ottimizzata per una durata lunga e affidabile. Puoi vedere ed essere visto di più rispetto a qualsiasi altra lampadina ad alte prestazioni.

## Più luce e maggior durata

Le lampade Philips X-tremeVision G-force offrono prestazioni eccellenti, producendo fino al 130% di luce più chiara, senza compromessi in termini di durata. La durata di Philips X-tremeVision G-force (fino a 450 ore\*) è significativamente superiore rispetto alle soluzioni dei concorrenti presenti nel settore dell'illuminazione (\*testate con una tensione standard di 13,2 V).

## Illuminazione per auto di altissima qualità

Da oltre 100 anni, l'illuminazione tecnologicamente avanzata di Philips gode di un ruolo importante nel settore automobilistico. I prodotti Philips con qualità di primo impianto sono stati progettati e sviluppati seguendo rigorosi procedimenti di controllo della qualità (includere le norme ISO pertinenti), che hanno permesso di raggiungere e mantenere standard di produzione elevati. X-tremeVision G-force è compatibile con i modelli di auto delle maggiori marche, come Audi, BMW, Ford, GM, Toyota e Volkswagen. Per ulteriori informazioni, utilizzare la guida dello strumento di selezione dei prodotti.



Data di rilascio  
2023-09-16

Versione: 5.0.1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.  
Tutti i diritti riservati.

Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso. I marchi sono di proprietà di Koninklijke Philips N.V. o dei rispettivi detentori.

[www.philips.com](http://www.philips.com)