

Philips Xenon Vision
Bec cu xenon pentru faruri
auto

Tip de lampă: D5S

Pachet de: 1
12 V, 25 W

36981633



Simte-te în siguranță, condu în siguranță

Ideal pentru înlocuire

Philips Xenon Vision înlocuiește un singur bec ars, potrivindu-se în același timp culorii celui neschimbat, grație tehnologiei sale noi de înlocuire a unui singur bec. Prin urmare, este becul de schimb ideal, fiind și economic!

Bec auto cu xenon de calitate și ultrarezistent

- Philips a inventat tehnologia HID cu xenon
- Lămpile auto Philips sunt extrem de rezistente la radiațiile UV

Punctul de referință pentru înlocuirea becurilor cu xenon

- Xenon Vision se potrivește perfect cu becul cu xenon neschimbat

Producător de echipamente originale

- Philips este alegerea producătorilor importanți de autoturisme
- Respectă standarde de calitate ridicate

PHILIPS

Specificații

Specificații pentru comercializare

- Avantaje preconizate: Mai multă lumină
- Caracteristici produs: Ideal pentru înlocuire

Descrierea produsului

- Aplicație: Fază lungă, Fază scurtă
- Bază: PK32d-2
- Denumire: D5S Vision
- Omologare CEE
- Gamă: Xenon Vision
- Tehnologie: Xenon
- Tip: D5S

Caracteristicile fotometrice

- Lumeni: 3350 ±300 lm
- Temperatură de culoare: 4300 K

Caracteristici electrice

- Putere: 25 W
- Tensiune: 12 V

Informații privind comandarea

- Nr. comandă: 12410C1
- Cod de comandă: 36981633

Informații ambalaj

- Tip ambalaj: C1
- EAN1: 8727900369816
- EAN3: 8727900369823

Informații despre produsul ambalat

- Greutate brută pe unitate: 125 g
- Lungime: 6.1 cm
- Lățime: 6.6 cm
- Înălțime: 8.1 cm
- Greutate netă pe unitate: 104 g
- Cantitate per pachet: 1
- MOQ (pentru profesioniști): 2

Informații de pe ambalajul exterior

- Lungime: 14.6 cm
- Lățime: 12.2 cm
- Înălțime: 11.8 cm
- Greutate brută pe unitate: 0.377 kg

Repere

Înlocuirea unui singur bec

Philips Xenon Vision înlocuiește un singur bec ars, potrivindu-se în același timp culorii celui neschimbat. Tehnologia sa nouă de înlocuire a unui singur bec permite înlocuirea pe rând a becurilor, adaptându-se la temperatura de culoare a becului neschimbat. Astfel, Xenon Vision este soluția perfectă pentru înlocuirea unui singur bec.

Rezistent la radiații UV

Tehnologia specială Philips de acoperire împotriva radiațiilor UV protejează farurile împotriva radiațiilor ultraviolete dăunătoare, ceea ce face sticla de cuarț cu înveliș UV Philips perfectă pentru toate condițiile de condus și asigură longevitatea farurilor.

Alegerea producătorilor de mașini

Tehnologia Philips avansată de iluminare este renumită în industria auto de peste 100 de ani. Produsele Philips cu calitate de echipament original sunt concepute și dezvoltate urmând procese stricte de control al calității (inclusiv normele ISO aplicabile), rezultatul fiind standarde de producție constant ridicate.

Omologare ECE

Produsele și serviciile Philips pentru industria auto sunt considerate cele mai bune pe piața producătorilor de echipamente originale, precum și pe piața pieselor de schimb. Fabricate din produse de înaltă calitate și testate conform celor mai înalte standarde, produsele noastre sunt concepute pentru a maximiza siguranța și confortul clienților noștri aflați la volan. Întreaga gamă de produse este meticolos testată, controlată și certificată (ISO 9001, ISO 14001 și QSO 9000) la cele mai înalte cerințe CEE. Pe scurt, aceasta este calitatea în care poți avea încredere.

Tehnologie xenon originală

Lămpile HID cu xenon (descărcare de intensitate ridicată) oferă considerabil mai multă lumină pentru condus mai sigur în toate condițiile. De fapt, lumina albă intensă a lămpilor HID cu xenon este comparabilă cu lumina naturală. Studiile au demonstrat că luminile auto cu xenon ajută șoferii să se concentreze asupra drumului și să distingă obstacolele și indicatoarele rutiere mult mai repede decât atunci când folosesc lămpi tradiționale.

