



Philips Ultinon HID  
ヘッドランプ用 LED バ  
ルブ

バルブタイプ : D1S

2 個入  
85V、35W

85410WXX2

## 6000K の白色 HID 光へ

フィリップス Ultinon HID シリーズ : WX は、6000K の白色 HID 光を照射する純正 HID 仕様車の交換用バルブです。

### キセノン HID で最高の安全性を確保

- キセノン HID バルブの発する強力な光が最高の安全性をもたらします

### 6000K の白色光でよりスタイリッシュに

- アルティノン HID シリーズ : WX で HID をドレスアップ

### OEM

- フィリップスは主要な自動車メーカーに選ばれています
- 高品質のクォーツガラスを使用したフィリップスの自動車用照明
- 防湿性に優れたフィリップスの自動車用照明
- 紫外線 (UV) をカットするフィリップスの自動車用照明

# PHILIPS

ヘッドランプ用 LED バルブ  
バルブタイプ : D1S 2 個入, 85V、35W

## 特長

**6000K の白色 HID 光でアップグレード**  
フィリップス Ultinon HID (WX) ランプは、純正 HID バルブの印象からぐっと変えたいドライバーに最適です。6000K の白色光がヘッドランプの存在感を際立たせます。

**キセノン HID で最高の安全性を確保**  
キセノン HID (高輝度放電) バルブは、2 倍の光\*を発するため、あらゆる状況下で安全な運転が可能です。キセノン HID ランプの作り出す強く白い光は日光に匹敵する明るさです。自動車用 HID 照明はドライバーの路上に対する集中力を高め、従来のハロゲンバルブよりもはるかにすばやく障害物や道路標識を識別できることが研究で実証されています。\* 標準的なハロゲンバルブとの比較

### 自動車メーカーの選択



フィリップスは 100 年にわたり、自動車照明業界の最先端で技術革新を推進してきましたが、今ではその技術は自動車の標準仕様となっています。キセノン HID テクノロジーを発明したのはフィリップスです。今日では、ヨーロッパでは 2 台に 1 台、世界では 3 台に 1 台の車にフィリップスの照明が搭載されています。

### 高品質のクォーツ (石英) ガラス



UV カット石英ガラスは、硬質ガラスよりも強く、極端な温度変化や振動に耐え、バルブ破裂の危険性を抑えます。フィリップスの石英ガラスランプ (フィラメント 2650 °C、ガラス 800 °C) は過酷な熱温度衝撃にも耐えられます。ランプ内の圧力上昇を抑制する機能をもった UV カット石英ガラスが、より強力なバルブの製造を可能にしています。

### 防湿性

熱温度衝撃には、石英ガラス (フィラメント 2650 °C、ガラス 800 °C) でできたバルブのみが耐えられます。熱温度衝撃は、熱くなった電球に 1 滴の冷水が落ちた場合などに発生します。ヘッドライト部分が壊れた状態で雨の中を走行したときに、起こりえる状況です。

### UV カット



有害な紫外線からヘッドライトを保護するコーティング技術を採用したフィリップスの UV カット石英ガラスは、どんな運転状況にも適応し、耐久性にも優れています。

85410WXX2

## 仕様

### セールスポイント

- 製品特長 : 6000K

### 製品仕様

- シリーズ名 : Ultinon HID - WX, アルティノン HID

### 寿命

- 寿命 : B3/Tc = 800/1500

### 光の特性

- ルーメン : 2300 lm

### 仕様

- 対応電圧 : 85 V
- ワット数 : 35 W
- ベース : PK32d-2
- 概要 : D1S 6000K
- シリーズ名 : WX

### 注文情報

- 品番 : 85410WXX2
- 注文コード : 90252128

### パッケージデータ

- パッケージ : X2
- JANCODE : 8727900378948
- EAN3 : 8711500822376

発行日 2023-09-16

バージョン : 8.0.1



Philips Japan, Ltd.

株式会社フィリップス・ジャパン  
© 2023 Koninklijke Philips N.V.

仕様は、事前に通知することなく変更されること