



Philips CityVision Moto  
Đèn pha xe máy

**Loại đèn: HS1**

Hộp gồm 1 bóng đèn  
12 V, 35/35 W

**12636CTVBW**

## Cảm giác an tâm, lái xe an toàn

Tầm nhìn rõ hơn tới 40%

Nhằm đảm bảo tầm nhìn tốt hơn và an toàn hơn khi lưu thông trong thành phố, Philips đã thiết kế đèn CityVision Moto cung cấp tầm nhìn rõ hơn tới 40% để quan sát xa hơn. Bóng đèn CityVision Moto cũng cung cấp hiệu ứng ánh sáng màu cam đặc biệt thu hút cho đèn pha xe bạn.

### **Chống rung động**

- Chống rung động lên tới 10G

### **Công nghệ hiện đại**

- Tuân thủ các tiêu chuẩn chất lượng cao của quy định xác thực ECE
- Đèn xe máy Philips được làm từ thủy tinh thạch anh chất lượng cao
- Philips là sự lựa chọn của các hãng sản xuất xe máy lớn.

### **Dễ dàng nhìn thấy khi đi trên đường**

- Được thiết kế dành cho phương tiện lưu thông trong thành phố
- Hiệu ứng ánh sáng màu cam đặc biệt cho đèn pha
- Nhìn rõ hơn 40% trên đường đi

# PHILIPS

Đèn pha xe máy

Loại đèn: HS1 Hộp gồm 1 bóng đèn, 12 V, 35/35 W

## Những nét chính

### Hiệu ứng ánh sáng màu cam đặc biệt



Đèn pha CityVision Moto của Philips đã được phát triển chuyên dụng cho các phương tiện lưu thông trong thành phố. Nhờ vào hiệu ứng ánh sáng màu cam đặc biệt, bóng đèn xe máy Philips thu hút sự chú ý của những người lái xe và bảo đảm họ sẽ nhìn thấy xe của bạn sớm hơn.

### Được thiết kế để sử dụng trong thành phố



Đèn pha CityVision Moto của Philips được thiết kế đặc biệt nhằm tăng cường sự an toàn cho người lái xe khi lưu thông trong thành phố. Hiệu ứng ánh sáng màu cam thu hút, độ sáng tăng thêm 40% giúp lái xe an toàn hơn khi đi trên đường và tích cực góp phần giảm thiểu tai nạn giao thông.

### Xác thực ECE



Philips Automotive chuyên sản xuất các sản phẩm và dịch vụ tốt nhất trong thị trường Nhà sản xuất Thiết bị Chính hãng cũng như phụ tùng không chính hãng. Các sản phẩm của chúng tôi được sản xuất từ những vật liệu chất lượng cao và kiểm tra theo những tiêu chuẩn cao nhất để tối đa hóa độ an toàn và lái xe thoải mái của khách hàng chúng tôi. Toàn bộ quy trình sản xuất được thử nghiệm, kiểm soát tỉ mỉ và được xác nhận (ISO 9001, ISO 14001 và QSO 9000) theo các tiêu chuẩn ECE cao nhất.

### Chiều chùm sáng rộng hơn

Cung cấp tầm nhìn rõ hơn 40% trên đường đi, đèn pha CityVision Moto của Philips góp phần tích cực, chủ động tăng cường sự an toàn cho người lái xe. Nhờ tạo ra tầm nhìn tốt hơn khi lái xe, đèn xe máy Philips giúp bạn phát hiện chướng ngại vật và phòng tránh tai nạn tốt hơn.

### Thủy tinh thạch anh chất lượng cao



Thủy tinh thạch anh UV bền hơn thủy tinh cứng và có sức chịu đựng cao với nhiệt độ khắc nghiệt và chấn động, giúp giảm nguy cơ gãy vỡ. Đèn thủy tinh thạch anh của Philips (sợi đốt ở 2650° C và thủy tinh ở 800° C) có thể chịu được những cú sốc nhiệt cao. Với khả năng tăng áp suất bên trong đèn, thủy tinh thạch anh UV có thể tạo ra nhiều ánh sáng mạnh mẽ hơn.

### Lựa chọn của các nhà sản xuất

Philips đã dẫn đầu ngành chiếu sáng ô tô trong thời gian 100 năm, giới thiệu nhiều sáng tạo công nghệ trở thành chuẩn mực cho hàng loạt xe ô tô hiện đại. Ngày nay, cứ hai xe hơi tại Châu Âu và ba xe hơi trên toàn thế giới thì có một xe được trang bị bằng đèn Philips.

### Chịu được rung động



Đèn CityVision Moto của Philips được thiết kế với công nghệ hiện đại để chống rung động lên tới 10G và sử dụng lâu hơn. Trong các bóng đèn xe máy này có một dây tóc đèn dạng xoắn kép cực bền, giúp tăng cường khả năng chống chịu trước mọi loại rung động, bao gồm cả va chạm cơ học.

12636CTVBW

## Các thông số

### Thông số thị trường

- Ưu điểm mong muốn: Nhiều ánh sáng hơn
- Điểm vượt trội sản phẩm: Dễ quan sát

### Mô tả sản phẩm

- Ứng dụng: Đèn chiếu xa, Đèn chiếu gần
- Chân cắm: PX43t
- Chủng loại và màu sắc: HS1 CityVision Moto
- Dây sản phẩm: CityVision Moto
- Công nghệ: Halogen
- Loại bóng: HS1

### Tuổi thọ

- Thời gian sử dụng: 400 giờ

### Đặc điểm chiếu sáng

- Lumen: 825 ±15%
- Nhiệt độ màu: Lên đến 3200 K

### Đặc tính điện tử

- Công suất: 35/35 W
- Điện áp: 12 V

### Thông tin đặt hàng

- Mục nhập đơn hàng: 12636CTVBW
- Mã đặt hàng: 39894630

### Dữ liệu đóng gói

- Dạng đóng gói: Đóng gói có bọc
- EAN1: 8727900398946
- EAN3: 8727900398953

### Thông tin sản phẩm đóng gói

- Tổng trọng lượng trên bộ phận: 46.3 g
- Chiều dài: 9.500 cm
- Chiều rộng: 4.860 cm
- Chiều cao: 12.900 cm
- Trọng lượng thực trên bộ phận: 22 g
- Số lượng gói / MOQ: 10

### Thông tin bao bì ngoài

- Chiều dài: 25.500 cm
- Chiều rộng: 19 cm
- Chiều cao: 13 cm
- Tổng trọng lượng trên bộ phận: 463 g



Ngày phát hành  
2023-09-16

Phiên bản: 14.0.1

© 2023 Tập đoàn Koninklijke Philips N.V.  
Bản quyền đã được bảo hộ.

Các thông số có thể thay đổi mà không cần thông báo.  
Các nhãn hiệu thuộc sở hữu của tập đoàn Koninklijke Philips N.V. hoặc của các chủ sở hữu tương ứng.

[www.philips.com](http://www.philips.com)