



Philips WhiteVision  
汽车车头灯泡

灯泡类型：H4  
每包 4 个  
12 伏，60/55 瓦  
提供 w5w 示廓灯



12342WHVSM

## 安全从未如此引人注目

### 明亮的氙气白光效果

飞利浦亮白光系列灯泡为汽车车头灯增添了明亮的氙气白光效果，带来优越的驾驶体验。亮度显著提高的白光令白光系列成为时尚和安全的完美组合。

#### 高亮度白光，对比度更高

- 对比度提高，可见性提高，驾驶安全性提高

#### 最佳可视度，优质光效

- 明亮的氙气白光效果，带来独特的夜间驾驶体验
- 视野增加达 60%，有效提高清晰度
- 氙气白光效果与高端外观匹配
- 通透光束，高强度白光

#### 原装设备，100% 符合道路法规要求

- 增加使用寿命，延长驾驶乐趣
- 飞利浦汽车灯具具有高耐用性
- 100% 符合道路法规要求，100% 高强度白光
- 飞利浦是主要汽车制造商的选择

# PHILIPS

## 汽车车头灯灯泡 2

灯泡类型: H4 每包 4 个, 12 伏, 60/55 瓦, 提供 w5w 示廓灯

# 规格

### 市场规格

- 使用效果: 风格
- 产品亮点: 明亮的氙气白光效果

### 产品描述

- 应用: 远光灯, 近光灯
- 基座: P43t-38
- 规格: H4 亮白光系列
- ECE 认证
- 范围: 亮白光
- 技术: 卤素灯
- 类型: H4

### 寿命

- 寿命: 400 小时, 450h

### 光学特性

- 流明:  $1650 \pm 15\%$ / $1000 \pm 15\%$  lm
- 色温: 3700 K K

### 电子特性

- 额定功率: 60/55 瓦
- 电压: 12 伏

### 订单信息

- 订单输入: 12342WHVSM
- 订购代码: 34028030

### 包装数据

- EAN1: 8727900340280
- EAN3: 8727900340297
- 包装类型: SM

### 包装产品信息

- 长度: 11.0 厘米
- 宽度: 4.7 厘米
- 高度: 12.8 厘米
- 包装数量: 2
- MOQ (适用于专业买家): 5

### 外包装信息

- 长度: 29 厘米
- 宽度: 12 厘米
- 高度: 13.6 厘米
- 每件毛重: 660 克

12342WHVSM

# 产品亮点

### 独特驾驶体验

飞利浦亮白光系列车头灯性能优于市场上的任何蓝光车灯, 是希望时尚驾车, 而又不想影响安全性的驾驶员的正确选择。亮白光系列具有高色温和时尚的白色灯帽, 是车头灯的进一步飞跃。飞利浦第 3 代涂层技术是逐步发展而成的杰作, 它使亮白光系列成为第一款发出真正白光的车头灯。

### 100% 符合道路法规要求

亮白光系列是首款经 ECE 认证, 并符合道路法规要求的明亮白光型车灯。该产品可通过照亮汽车前方为您提供最佳能见度, 确保驾驶安全。

### 增加使用寿命

飞利浦亮白光系列车头灯 (提供 H1、H3、H4、H7、HB3) 经久耐用。它们为您提供 450 小时长久可靠的照明功效。与竞争对手提供的产品相比, 使用寿命显著变长。这样可令更换更少, 更省钱。(\* 在 13.2 伏标准电压下测试的 H4 和 H7)

### 汽车制造商的选择



近 100 年来, 飞利浦的技术创新一直引领汽车照明市场, 推动行业技术的不断变革与发展。目前, 欧洲每两辆汽车、全球每三辆汽车中就有一辆采用飞利浦汽车照明解决方案。

### 通透的白光束

飞利浦亮白光系列车头灯可射出高达 3700 K 的白光, 通透的白光光束照亮前方道路, 瞬间消除黑暗。优质的光束带来优质的驾车体验。

### 更高的对比度, 更安全的驾驶

色温达到 3700 K 的高亮度白光意味着车头灯可较好地照亮道路标记和标志。白光让您在夜间也能保持警醒, 这样您就可以享受舒适度增高的夜间驾驶体验。

### 高品质, 高耐用性

紫外线石英玻璃强于硬质玻璃, 高度耐受极限温度且高度抗震, 消除了爆裂的风险。飞利浦紫外线石英玻璃汽车灯可承受的灯内压力更大, 从而产生更强的光照, 并延长使用寿命。

### 视野增加 60%

光线输出增加 60%, 可让其他行人更清晰地看到您。让您有更多时间对潜在危险作出反应, 从而增强安全性。

### 氙气白光效果

WhiteVision 随附两个颜色匹配的 w5w 示廓灯, 让您的爱车拥有高端车型的优质外观。



发行日期 2023-09-16

版本: 5.4.1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.  
保留所有权利。

规格如有更改, 恕不另行通知。所有商标是 Koninklijke Philips N.V. 或它们各自所有者的财产。

www.philips.com