



Philips WhiteVision ultra  
moto  
Лампы головного  
освещения для  
мотоциклов

**HS1**

В упаковке: 1 шт.  
12 В, 35/35 Вт  
Стильный и яркий белый свет

**12636WVUBW**

## Яркий и эффектный внешний вид

### Яркий белый свет

Галогенные лампы Philips WhiteVision Ultra Moto придадут стиль вашему мотоциклу благодаря лампам с ярким белым светом.

#### **Больше безопасности**

- Максимально яркое и стильное освещение белого цвета
- Кварцевое стекло высокого качества для дополнительной защиты

#### **Для дорог общей сети**

- Яркое головное освещение со стильным белым светом для дорог общей сети
- Мы соблюдаем стандарты качества, установленные нормами ECE

#### **Яркий и эффектный внешний вид**

- Яркий белый свет с эффектом ксенона

#### **Качество Philips**

- Philips — выбор большинства ведущих автопроизводителей

# PHILIPS

## Особенности

### Яркий свет и стильный вид

Philips WhiteVision Ultra Moto — это уникальная галогенная лампа с ярким белым светом. Новейшие технологии и превосходные характеристики помогут создать уникальный стиль для вашего мотоцикла и обеспечат оптимальный обзор и комфорт на дороге.

### Главное освещение для дорог общей сети

Лампы головного освещения WhiteVision Ultra Moto с ярким белым светом прошли сертификацию по стандарту ЕС для мотоциклетных ламп. Оцените стильный внешний вид и максимальную эффективность ламп, соответствующей всем стандартам. Безопасность без компромиссов: лампы ярко освещают дорогу перед мотоциклом, обеспечивая великолепную видимость.

### Высокое качество производства

Компания Philips производит лучшую в своем классе автомобильную продукцию для рынка оригинальных комплектующих и послепродажного обслуживания автомобилей. Изделия изготавливаются из высококачественных материалов и соответствуют самым высоким стандартам, чтобы обеспечить максимальную безопасность и комфортное вождение. Вся продукция проходит тщательное тестирование, контроль и сертификацию (ISO 9001, ISO 14001 и QSO 9000) в соответствии с самыми высокими требованиями ЕЭЗ. Вы действительно можете быть уверены в качестве изделий.

### Разработаны для стильного освещения

Усовершенствованные лампы обеспечивают повышенную яркость и превосходные световые

характеристики. Благодаря оптимизированной, высокоточной геометрии нити накаливания, газу под высоким давлением и кварцевому стеклу с защитой от УФ-излучения лампы головного освещения Philips WhiteVision Ultra Moto задают новый стандарт качества для ламп с белым светом, разрешенных к использованию на дорогах общей сети. Они позволяют создать стильный вид мотоцикла и повысить видимость на дороге для максимального комфорта во время поездки.

### Высококачественное кварцевое стекло

Кварцевое стекло, устойчивое к УФ-излучению, прочнее тугоплавкого стекла и отличается высокой устойчивостью к перепадам температур и вибрациям, что исключает возможность взрыва. Лампы Philips из кварцевого стекла (нить накаливания 2800 °С и стекло 800 °С) способны выдержать резкие колебания температуры и выдерживают высокое внутреннее давление. Такое кварцевое стекло обеспечивает более мощный световой пучок, который, в свою очередь, улучшает комфорт во время вождения независимо от уровня освещенности дороги.

### Высококачественное автоосвещение

Высокотехнологичные системы освещения Philips известны во всем мире уже более 100 лет. Автомобильная продукция Philips разрабатывается и совершенствуется в соответствии со строгими требованиями (включая нормы ISO), что обеспечивает неизменное соблюдение высоких стандартов качества. Лампы Philips WhiteVision Ultra Moto доступны для установки в мотоциклы большинства крупнейших производителей.

## Характеристики

### Особенности изделия

- Характеристики изделия: Стильный и яркий белый свет
- Ожидаемые преимущества: Стиль

### Описание продукта

- Применение: Дальний свет, Ближний свет
- Цоколь: PX43t-38
- Обозначение: HS1 12636 WVU 12V 35/35W PX43t-38 BW
- Соответствие нормам ECE: ДА
- Линейка продукции: WhiteVision Ultra
- Технология: Галоген
- Тип: HS1

### Срок службы

- Срок службы: 400 часов

### Световые характеристики

- Люмен: 600 ±10 % / 400 ±10 %
- Цветовая температура: 3600 К

### Электрические характеристики

- мощность в ваттах: 55 Вт
- Номинальное напряжение: 12 В

### Информация для заказа

- Регистрация заказа: 12636WVUBW
- Код для заказа: 2401530

### Информация об упаковке

- Упаковка: Блистер
- EAN1: 8719018024015
- EAN3: 8719018024022
- Тип упаковки: BW
- Кол-во в упаковке: 1

### Информация об упакованном продукте

- Вес брутто одного изделия: 22,5 г
- Длина: 9,5 см
- Ширина: 4,8 см
- Высота: 12,9 см
- Количество упаковок: 1 шт.
- MOQ (для профессионалов): 10 шт.

### Информация об упаковке

- Длина: 26,1 см
- Ширина: 19,6 см
- Высота: 14,0 см
- Вес брутто одного изделия: 0,497 кг



Дата выпуска 2023-09-16

Версия: 1.0.1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.  
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips N.V. или соответствующих владельцев.

[www.philips.com](http://www.philips.com)