



Philips CityVision Moto
Лампы головного
освещения для
МОТОЦИКЛОВ

Тип лампы: HS1

В упаковке: 1 шт.
12 В, 35/35 Вт

12636CTVBW

Безопасность и уверенность на дороге

До 40% больше видимости

Лампы CityVision Moto разработаны компанией Philips для большей безопасности и видимости на дороге благодаря уникальному более заметному оранжевому оттенку света внутри фары. Лампы CityVision Moto обеспечивают улучшенную на 40 % видимость.

Устойчивость к вибрациям

- Устойчивость к вибрациям до 10 G

Передовая технология

- Мы соблюдаем высокие стандарты качества, установленные нормами ECE
- Лампы для мотоциклов Philips изготовлены из высококачественного кварцевого стекла
- Philips — выбор большинства ведущих производителей мотоциклов.

Вы более заметны на дороге

- Разработано для передвижения по городу
- Уникальный оранжевый оттенок внутри фары
- До 40 % больше видимости на дороге

PHILIPS

Основные особенности

Уникальный оранжевый оттенок



Лампы головного освещения Philips CityVision Moto разработаны специально для передвижения на мотоцикле по городу. Благодаря уникальному оранжевому оттенку лампы Philips заранее привлекают внимание участников дорожного движения.

Разработано для использования в городе



Лампы головного освещения Philips CityVision Moto разработаны специально для повышения безопасности водителей при передвижении в городе. Привлекающий внимание оранжевый оттенок света в сочетании с увеличенной на 40 % световой отдачей позволяет более безопасно передвигаться в транспортном потоке и играет большую роль в предупреждении дорожно-транспортных происшествий.

Сертификация ECE



Philips Automotive предлагает лучшие в классе продукты и услуги на рынке

оригинальных комплектующих и послепродажного обслуживания автомобилей. Наши продукты производятся из высококачественных материалов и соответствуют самым высоким стандартам, чтобы обеспечить максимальную безопасность и комфортное вождение для автомобилистов. Вся продукция проходит тщательное тестирование, контроль и сертификацию (ISO 9001, ISO 14001 и QSO 9000) в соответствии с самыми высокими требованиями ECE.

Улучшенные характеристики светового луча

Лампы головного освещения Philips CityVision Moto обеспечивают до 40 % больше видимости на дороге и повышают безопасность передвижения. Благодаря улучшенной видимости лампы для мотоциклов Philips позволяют быстрее реагировать на препятствия и предупреждают дорожно-транспортные происшествия.

Высококачественное кварцевое стекло



Кварцевое стекло, устойчивое к УФ-излучению, обладает более высокой прочностью (по сравнению с тугоплавким стеклом) и отличается высокой устойчивостью к перепадам температур и вибрации, что исключает возможность взрыва. Лампы Philips из кварцевого стекла (нить накаливания 2650 °C и стекло 800 °C) способны выдерживать резкие колебания температуры. Лампы выдерживают высокое

внутреннее давление, поэтому такое кварцевое стекло обеспечивает более мощный свет.

Выбор производителей

Уже в течение 100 лет Philips остается лидером в сфере автомобильного освещения, внедряя технологические инновации, которые впоследствии становятся стандартом для всей отрасли. Сегодня каждый второй автомобиль в Европе и каждый третий в мире оснащены световым оборудованием Philips.

Устойчивость к вибрациям



Лампы Philips CityVision Moto разработаны с применением передовых технологий для обеспечения более долгого срока службы и устойчивости к вибрациям до 10 G. Лампы для мотоциклов оснащены высокопрочной нитью накаливания с двойной спиралью для устойчивости к различным видам вибрации, включая механические удары.

Характеристики

Особенности изделия

- Ожидаемые преимущества: Больше света
- Характеристики изделия: Вас увидят, Вы увидите

Описание продукта

- Применение: Дальний свет, Ближний свет
- Цоколь: PX43t
- Обозначение: HS1 CityVision Moto
- Линейка продукции: CityVision Moto
- Технология: Галоген
- Тип: HS1

Срок службы

- Срок службы: 400 часов

Световые характеристики

- Люмен: 825 ± 15 %
- Цветовая температура: До 3200 К

Электрические характеристики

- мощность в ваттах: 35/35 Вт
- напряжение: 12 В

Информация для заказа

- Регистрация заказа: 12636CTVBW
- Код для заказа: 39894630

Информация об упаковке

- Тип упаковки: Блистер
- EAN1: 8727900398946
- EAN3: 8727900398953

Информация об упакованном продукте

- Вес брутто одного изделия: 46.3 г
- Длина: 9.500 см
- Ширина: 4.860 см
- Высота: 12.900 см
- Вес нетто одного изделия: 22 г
- Количество ламп в упаковке/минимальный заказ: 10

Информация об упаковке

- Длина: 25.500 см
- Ширина: 19 см
- Высота: 13 см
- Вес брутто одного изделия: 463 г



Дата выпуска 2023-09-16

Версия: 14.0.1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips N.V. или соответствующих владельцев.

www.philips.com