



Philips X-tremeVision Plus
車頭燈燈泡

燈泡類型：H4
每個包裝數量：2
12 V，55 W



12342XVPS2

以 X-treme 帶出極致表現

更大光度和亮度

Philips X-tremeVision Plus 汽車燈泡是市面上亮度最強的車用燈泡之一，比其他同類產品亮度及射程高出 130%，讓您看得更遠，駕駛更快更安全。

亮度更高

- 卓越的光束質量和效能
- 完美的對比度讓駕駛更舒適

亮度與表現勝人一籌

- 最安全的道路合法車燈
- 其中一款最亮的燈泡：最亮的燈光效果
- 亮度增強最多 130%，讓您看得更遠，反應更快
- 明顯更亮白的燈光，提高舒適度和安全性

同級產品中最佳推薦

- 與汽車壽命看齊的安全燈光，讓您駕駛時視野更遠，更易被其他駕駛者看到
- 性能卓越的燈具必須具備更明亮、壽命更長的優點

PHILIPS

車頭燈燈泡 2

燈泡類型：H4 每個包裝數量：2, 12 V, 55 W

規格

市場推廣詳細說明

- 期望效果：更光亮
- 產品特色：亮度增強最多 130%

產品說明

- 應用：額外遠光燈，遠光燈，近光燈
- 機座：P43t-38
- 型號：H4 X-tremeVision Plus
- ECE 認可：是
- ECE 標記：E1 2C3
- 範圍：X-tremeVision Plus
- 技術：鹵素
- 類型：H4

使用壽命

- 使用壽命：600 小時

燈光特性

- 色溫：3500 K
- 流明：1650 ± 15%

電氣特性

- 瓦數：60 瓦 / 55 瓦
- 電壓：12 伏

訂購資訊

- 訂購項目：12342XVPS2
- 訂購代碼：37378330

包裝資料

- EAN1: 8711500221223
- EAN3: 8711500221230
- 包裝類型：S2

產品包裝資訊

- 每件總重量：122.5 克
- 長度：10.9 厘米
- 寬度：5.3 厘米
- 高度：10.9 厘米
- 每件淨重：22 克
- 包裝數量 / MOQ: 20

外包裝資訊

- 長度：27.6 厘米
- 寬度：22.8 厘米
- 高度：12.6 厘米
- 每件總重量：2450 克

12342XVPS2

產品特點

最安全的合法車燈



Philips X-tremeVision Plus 是目前在法律允許參數範圍內，將車前燈升級的最安全、最簡單和效能最高的選擇。燈具全面通過 ECE 認證。

與汽車壽命看齊的安全燈光

汽車配件的每個潛在故障都會為您和車輛帶來安全風險。而車頭燈的質量尤其重要。車頭燈故障會降低您的駕駛視野和被其他駕駛者發現的機率，為您和道路交通帶來隱患。Philips X-tremeVision Plus 經過優化設計，效能持久及可靠。相比使用其他高效能燈具，您的視野將會更遠，更易被其他駕駛者看到。

卓越的光束質量

Philips X-tremeVision Plus 設有更強的亮度配合增強的色溫，是鹵素燈泡中效能最佳的燈具之一。

亮度更強，使用壽命更強

Philips X-tremeVision Plus 車頭燈的效能卓越，可帶來增光多達 130% 的明亮光線，而壽命依然長久。Philips X-tremeVision 的燈具壽命長達 450 小時*，比其他亮度更強的燈具選擇有明顯的優勢。（*以 13.2V 的標準電壓測試 H4 及 H7）

完美的對比度，駕駛更舒適

Philips X-tremeVision Plus 車頭燈（備有 H1、H4 及 H7 可供選擇）的色溫經過增強，讓您的眼睛更專注，即時遠距離也可感受到對比度，讓您在黑暗中駕駛也可享受更舒適和安全的駕駛體驗。

其中一款最亮的燈泡

Philips X-tremeVision Plus 車頭燈採用優化的高精確度燈絲幾何設計，配合高達 13 巴的高壓氣體填充，以及高精確度塗層和優質的抗 UV 石英玻璃，超越傳統的汽車照明燈具，為同系列產品設立了新標準。為您帶來最佳照明性能，以及超強的駕駛視野。

看得更遠，反應更快

完美的照明效果在座駕前方 75 至 100 米之間的距離尤其重要。Philips X-tremeVision Plus 提供增光多達 130% 的亮度，增強您的視野。相比大部分其他鹵素車頭燈，這款燈具能更快地協助您識別障礙物和任何潛在危險。

明顯更亮白的燈光

明亮的白光 (3,500 K) 比標準車頭燈明顯更亮白。Philips 專利的漸進塗層技術帶來更明亮的光線。您可享受最明亮的照明效果，讓夜間駕駛時感覺更舒適。



出版日期 2023-09-16

版本：12.0.1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
版權所有。

規格若有變更恕不另行通知。商標為 Koninklijke Philips N.V. 或其個別所有者的財產。

www.philips.com