



Philips BlueVision Moto
Bóng đèn pha

Loại đèn: M5
Hộp gồm 1 bóng đèn
12 V, 25/25 W



12163BVB1

Ánh sáng vàng trắng thêm phong cách

Nâng cấp ánh sáng vàng trắng 3700K

Hãy khám phá BlueVision Moto của Philips với hiệu ứng xenon màu xanh tối ưu. Công nghệ Gradient Coating™ hiện đại của Philips tạo ra hiệu ứng xenon phong cách trong đèn pha và tạo ra ánh sáng trắng 3700 K mạnh mẽ trên đường đi.

Công nghệ hiện đại

- Đèn xe máy Philips được làm từ thủy tinh thạch anh chất lượng cao
- Đèn xe hơi của Philips có khả năng chống tia UV cao

Hiệu ứng xenon màu xanh tạo ra phong cách riêng

- Philips là sự lựa chọn của các hãng sản xuất xe máy lớn.

Ánh sáng trắng rực rỡ 3700 K trên đường đi

- Ánh sáng trắng rực rỡ 3700K trên đường đi
- Đèn hoàn toàn tuân thủ luật giao thông đường bộ

PHILIPS

Bóng đèn pha
Loại đèn: M5 Hộp gồm 1 bóng đèn, 12 V, 25/25 W

Những nét chính

Lựa chọn của nhà sản xuất xe hơi

Philips đã dẫn đầu ngành chiếu sáng ô tô trong thời gian 100 năm, giới thiệu nhiều sáng tạo công nghệ trở thành chuẩn mực cho hàng loạt xe ô tô hiện đại. Ngày nay, cứ hai xe hơi tại Châu Âu và ba xe hơi trên toàn thế giới thì có một xe được trang bị bằng đèn Philips.

Ánh sáng trắng rực rỡ 3700K

Với ánh sáng trắng 3700K, đèn BlueVision Moto cung cấp tầm nhìn rộng hơn trên đường đi và một hiệu ứng thị giác độc đáo giúp bạn nổi bật giữa những người lái khác.

Thủy tinh thạch anh chất lượng cao



Thủy tinh thạch anh UV bền hơn thủy tinh cứng và có sức chịu đựng cao với nhiệt độ khắc nghiệt và chấn động, giúp giảm nguy cơ gãy vỡ. Đèn thủy tinh thạch anh của Philips (sợi đốt ở 2650° C và thủy tinh ở 800° C) có thể chịu được những cú sốc nhiệt cao. Với khả năng tăng áp suất bên trong đèn, thủy tinh thạch anh UV có thể tạo ra nhiều ánh sáng mạnh mẽ hơn.

Phù hợp luật đường bộ



Bóng đèn BlueVision Moto của Philips hoàn toàn tuân thủ luật giao thông đường bộ, đảm bảo lái xe an toàn.

Chống tia UV



Công nghệ lớp phủ chống UV đặc biệt của Philips bảo vệ đèn pha khỏi bức xạ cực tím có hại, giúp đèn thủy tinh thạch anh phủ UV của Philips hoàn hảo trong mọi điều kiện lái xe và đảm bảo tuổi thọ lâu dài của đèn pha.

12163BVB1

Các thông số

Thông số thị trường

- Ưu điểm mong muốn: Ánh sáng vàng trắng
- Điểm vượt trội sản phẩm: 3700K

Mô tả sản phẩm

- Ứng dụng: Đèn chiếu xa, Đèn chiếu gần, Độ chiếu xa tăng thêm
- Chân cắm: P15d-25-1
- Chứng loại và màu sắc: M5 BlueVision
- Xác thực ECE: Không
- Đầu ECE: Không áp dụng
- Dây sản phẩm: BlueVision Moto
- Công nghệ: Halogen
- Loại bóng: M5

Tuổi thọ

- Tuổi thọ: 150 giờ

Đặc điểm chiếu sáng

- Nhiệt độ màu: lên tới 3700 K
- Lumen: 400,0 ± 15% lm

Đặc tính điện tử

- Công suất: 25/25 W
- Điện áp: 12 V

Thông tin đặt hàng

- Mức nhập đơn hàng: 12163BVB1
- Mã đặt hàng: 37045430

Dữ liệu đóng gói

- Dạng đóng gói: B1
- EAN1: 8727900370454
- EAN3: 8727900370461

Thông tin sản phẩm đóng gói

- Tổng trọng lượng trên bộ phận: 39.3 g
- Chiều dài: 9.5 cm
- Chiều rộng: 2.7 cm
- Chiều cao: 12.9 cm
- Trọng lượng thực trên bộ phận: 9.34 g
- Số lượng gói / MOQ: 10

Thông tin bao bì ngoài

- Chiều dài: 20.1 cm
- Chiều rộng: 14.4 cm
- Chiều cao: 14.6 cm
- Trọng lượng thực trên bộ phận: 93 g
- Tổng trọng lượng trên bộ phận: 0.393 g



Ngày phát hành
2023-09-16

Phiên bản: 14.0.1

© 2023 Tập đoàn Koninklijke Philips N.V.
Bản quyền đã được bảo hộ.

Các thông số có thể thay đổi mà không cần thông báo.
Các nhãn hiệu thuộc sở hữu của tập đoàn Koninklijke Philips N.V. hoặc của các chủ sở hữu tương ứng.

www.philips.com