



Philips Ultinon Pro3022
Lámparas para luces
principales LED

Hasta un 100 % más de brillo*

Luz blanca fría de 6000 K
Lámparas LED de mayor duración
HL [≈H4], uso fuera de carretera

LUM11342U3022X2

Alumbra el camino con luz LED

Elegante iluminación LED fácil de instalar

Las lámparas para luces principales LED de Philips** están diseñadas para ofrecer una relación calidad-precio excelente, una iluminación práctica y un rendimiento fiable. Asimismo, su larga vida útil y su sencilla instalación las convierten en el salto lógico de la tecnología halógena a la tecnología LED.

Diseño compacto todo en uno

- Instalación sencilla

Rendimiento fiable

- Lámparas de larga duración

Ver y ser visto

- Calidad, luz blanca fría

Solución Plug-and-Play

- Actualizaciones sin esfuerzo

Brillo potente

- Hasta un 100 % más de brillo*

PHILIPS

Lámparas para luces principales LED

Hasta un 100 % más de brillo* Luz blanca fría de 6000 K, Lámparas LED de mayor duración, HL [~H4], uso fuera de carretera

Destacados

Hasta 6000 K de luz blanca

Para conseguir un aspecto de luz blanca fría contemporáneo, actualiza las luces principales de tu coche con las lámparas LED Philips Ultinon Pro3022. Con potentes chips LED con una temperatura del color de 6000 Kelvin, estas lámparas de calidad superior se han diseñado para ofrecer la máxima comodidad al conducir. Detecta los obstáculos más rápido y conduce con mayor confianza sin deslumbrar a los demás usuarios de la carretera. Disfruta de rendimiento y estilo con nuestras lámparas LED Philips Ultinon Pro3022.

Lámparas de larga duración

La lámpara LED adecuada ofrece una luz de calidad que dura más. Las lámparas Philips Ultinon Pro3022 tienen un diseño duradero con un sistema de refrigeración dual: la tecnología de refrigeración activa AirCool combinada con un disipador térmico de aluminio que aleja el calor de los componentes críticos de la lámpara. Ofrecen una vida útil de hasta 2000 horas, lo que puede suponer hasta cuatro veces más que las lámparas halógenas a las que sustituyen***.

Instalación sencilla

El tamaño optimizado de las lámparas LED es clave, porque algunas ópticas pueden ser muy pequeñas. Mientras que otras soluciones LED Retrofit disponibles en el mercado cuentan con una caja de control externa, nuestras lámparas LED Philips Ultinon Pro3022 la tienen integrada, lo que agiliza y facilita la instalación. El diseño compacto se adapta a una mayor variedad de modelos de coche y cualquier mecánico especializado puede instalarlas fácilmente. ¡Realiza el cambio que necesitas! Sigue la guía de instrucciones paso a paso disponible aquí***.

Hasta un 100 % más de brillo*

Las lámparas para luces principales LED Philips Ultinon Pro3022 aumentan la visibilidad hasta en el

100%*. Mientras que otras lámparas LED pueden ser decepcionantes, normalmente porque las indicaciones de lúmenes o brillo se quedan cortas en situaciones reales, estas lámparas ofrecen un rendimiento sólido y una luz de calidad. Su haz homogéneo te permite ver con mayor claridad sin deslumbrar a los demás usuarios de la carretera y su alta luminancia garantiza una emisión de luz constante delante del coche. Para disfrutar de un buen haz delantero, es importante que las lámparas LED se coloquen correctamente en la unidad de luces principales. Por lo tanto, no pases por alto la alineación y tómate tu tiempo para realizarla correctamente.

Actualizaciones sin esfuerzo

Algunos modelos de coche pueden plantear retos específicos para las lámparas LED Retrofit. Por eso hemos desarrollado accesorios inteligentes de Philips como los anillos adaptadores y el adaptador CANBus, que permiten a los conductores actualizar a la tecnología LED en una mayor selección de modelos de coche. Consulta si necesitas accesorios LED de Philips opcionales para garantizar la mejor adaptación a tu coche. Puedes encontrar más información sobre los accesorios de Philips aquí****.

Calidad fiable de Philips

La avanzada iluminación para automoción de Philips es famosa en el sector de la automoción, y lo ha sido durante más de 100 años. Los productos de calidad de automoción de Philips están diseñados y desarrollados en función de procesos de control de calidad muy estrictos para mantener unos elevados estándares de producción. Tenemos plena confianza en el rendimiento duradero y proporcionamos un año adicional de garantía a nuestros conductores.***

LUM11342U3022X2

Especificaciones

Especificaciones de marketing

- Ventajas esperadas: Luz blanca elegante
- Características destacadas del producto: Iluminación LED brillante y fácil de instalar

Descripción del producto

- Aplicación: Luz larga, Luz corta
- Base: P43t
- Denominación: HL [~H4]
- Homologación ECE: No, solo para uso fuera de carretera
- Gama: Ultinon Pro3022
- Tecnología: LED
- Tipo: LED-HL [~H4]
- Accesorios compatibles: Adaptador CANBus (para error en el salpicadero), CANBus de reparación de luz (para parpadeo y atenuación), anillos adaptadores (para adaptarse a una amplia variedad de tomas halógenas originales)

Duración

- Duración: Hasta 2000 horas

Características de la luz

- Lúmenes: HB: 1500 (± 20 %) LB: 1000 (± 20 %)
- Temperatura del color: 6000 K

Características eléctricas

- Vataje: 20 W
- Voltaje: 12 V y 24 V, compatibles con coches y camiones

Información de pedido

- Entrada de pedido: 11342U3022X2
- Código de pedido: 01800794

Datos del embalaje

- Tipo de embalaje: X2
- EAN1: 8719018018007
- EAN3: 8719018018014

Información del producto embalado

- Cantidad por paquete: 2
- Cantidad mínima que se puede pedir (para profesionales): 4 conjuntos/8 unidades
- Longitud [cm]: 11,1 cm
- Anchura [cm]: 5
- Altura [cm]: 16
- Peso bruto por unidad [g]: 183

Información de embalaje exterior

- Longitud: 23 cm
- Anchura: 11 cm
- Altura: 14.7 cm
- Peso bruto por unidad: 0.731 kg



Fecha de emisión
2023-09-18

Versión: 4.4.1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las marcas registradas son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o de sus propietarios respectivos.

www.philips.com

* En comparación con el estándar legal mínimo para lámparas halógenas

** Es tu propia responsabilidad usar las luces LED Retrofit conforme con los requisitos legales aplicables. No se permite el uso de lámparas para luces principales en vías públicas.

*** Visita Philips.com/AutomotiveSupport para obtener información

**** Disponibles en Philips.com/LEDcompatibility-check

***** Visita Philips.com/LED-bulbs