



Philips Ultinon Pro3021  
Lampes pour éclairage  
avant LED

Jusqu'à 100 % de luminosité  
supplémentaire\*

Lumière blanche et froide à  
6 000 K  
Lampes LED plus durables  
HL [~H7], utilisation hors route

LUM11972U3021X2

## Montrez le chemin avec les éclairages LED

### Un éclairage LED élégant et facile à installer

Les lampes pour éclairage avant LED Philips\*\* sont conçues pour offrir un excellent rapport qualité/prix, un éclairage confortable et des performances fiables. Fabriquées de manière à permettre une longue durée de vie et une installation facile, ces lampes sont idéales pour passer de la technologie halogène à la technologie LED.

#### **Design compact tout-en-un**

- Installation facile

#### **Performances fiables**

- Lampes à longue durée de vie

#### **Solution plug-and-play**

- Une montée en gamme ultra-simple

#### **Voir et être vu**

- Lumière blanche et froide de qualité

#### **Qualité fiable**

- Faites confiance à la marque - qualité Philips reconnue

# PHILIPS

## Lampes pour éclairage avant LED

Jusqu'à 100 % de luminosité supplémentaire\* Lumière blanche et froide à 6 000 K, Lampes LED plus durables, HL [-H7], utilisation hors route

# Points forts

### Lumière blanche jusqu'à 6 000 K

Pour un éclairage blanc froid de style moderne, montez en gamme en installant des lampes LED Philips Ultinon Pro3021 dans vos éclairages avant. Équipées de puces LED puissantes produisant une température de couleur de 6 000 K, ces lampes de qualité supérieure sont conçues pour offrir un confort de conduite maximal. Repérez les obstacles plus rapidement et conduisez en toute confiance sans éblouir les autres usagers de la route. Alliez style et performances avec nos lampes LED Philips Ultinon Pro3021.

### Lampes à longue durée de vie

Une lampe LED idéale offre un éclairage de qualité et dure plus longtemps. Équipées d'un dissipateur qui évacue la chaleur loin des composants critiques, les lampes Philips Ultinon Pro3021 présentent un design durable. Leur durée de vie peut atteindre 2 000 heures, soit jusqu'à quatre fois plus que les lampes halogènes qu'elles remplacent\*\*.

### Installation facile

Il est crucial d'optimiser la taille des lampes LED car certaines optiques peuvent être très petites. Alors que d'autres solutions

de retrofit LED sur le marché présentent un transformateur externe, notre lampe LED Philips Ultinon Pro3021 est dotée d'un transformateur intégré, ce qui rend l'installation plus rapide et plus simple. Facilement installable par des garagistes spécialisés, son design compact s'adapte à une plus grande gamme de modèles de voiture. Procédez au changement qui s'impose ! Suivez le guide d'instructions étape par étape ici\*\*\* et consultez la liste de compatibilité indicative ici\*\*\*.

### Visibilité améliorée

Alors que d'autres lampes LED peuvent s'avérer décevantes, généralement parce que la luminosité ou le flux lumineux indiqués ne correspondent pas aux résultats sur le terrain, la lampe Philips Ultinon Pro3021 offre des performances irréprochables, avec un éclairage de qualité. Son faisceau uniforme vous permet de voir plus clairement sans éblouir les autres usagers de la route, et sa luminance élevée garantit un flux lumineux homogène devant vous. Pour un bon faisceau avant, il est important que les lampes LED soient correctement positionnées dans l'unité d'éclairage avant. Ne négligez pas l'alignement :

LUM11972U3021X2

prenez votre temps pour le réaliser correctement.

### Une montée en gamme ultra-simple

Certains modèles de voitures présentent des difficultés spécifiques concernant les lampes LED retrofit. C'est pour cette raison que nous avons développé des accessoires Philips intelligents comme les anneaux de connexion et les adaptateurs CANBus Philips, permettant aux conducteurs de passer à la technologie LED sur un plus grand nombre de modèles de voiture. Vérifiez si vous avez besoin des accessoires LED Philips en option pour assurer une installation optimale dans votre voiture. Pour en savoir plus sur les accessoires Philips, cliquez ici\*\*\*.

### Qualité Philips reconnue

Les éclairages automobiles Philips dotés de technologies de pointe sont reconnus dans le secteur automobile depuis plus de 100 ans. Les produits Philips labellisés Automotive Grade Quality (Qualité automobile) sont conçus et développés selon des processus de contrôle qualité rigoureux, ce qui assure des normes de production invariablement élevées.

## Lampes pour éclairage avant LED

Jusqu'à 100 % de luminosité supplémentaire\* Lumière blanche et froide à 6 000 K, Lampes LED plus durables, HL [~H7], utilisation hors route

# Caractéristiques

## Caractéristiques marketing

- Avantages attendus: Une lumière blanche élégante
- Point fort du produit: Un éclairage LED puissant et facile à installer

## Description du produit

- Usage: Feu de route, Feu de croisement, Feu de brouillard avant
- Base: PX26d
- Désignation: LED-HL [~H7]
- Homologation ECE: Non, utilisation hors route uniquement
- Gamme: Ultinon Pro3021
- Technologie: LED
- Type: LED-HL [~H7]
- Accessoires compatibles: Adaptateur CANbus (pour erreurs de tableau de bord), Light Repair CANBus (pour scintillement et assombrissement)

## Durée de vie

- Durée de vie: Jusqu'à 2 000 heures

## Caractéristiques lumineuses

- Lumens: 1 800 (± 20 %)
- Température de couleur: 6 000 K

## Caractéristiques électriques

- Puissance consommée: 20 W
- Tension: 12 V et 24 V, compatible avec les voitures

et les poids lourds

## Informations de commande

- Code de commande: 11972U3021X2
- Code de commande: 01786494

## Informations de l'emballage

- Type d'emballage: X2
- EAN1: 8719018017864
- EAN3: 8719018017871

## Informations relatives au produit emballé

- Nombre de packs: 2
- Quantité minimale de commande (pour les professionnels): 4 lots / 8 pièces
- Longueur [cm]: 11,1 cm
- Largeur [cm]: 5
- Hauteur [cm]: 16
- Poids net par pièce [g]: 37
- Poids brut par pièce [g]: 147

## Informations, emballage externe

- Longueur: 23,5 cm
- Largeur: 16,8 cm
- Hauteur: 15 cm
- Poids net par pièce: 882 g
- Poids brut par pièce: 0.967 kg



Date de publication  
2023-09-07

Version: 4.4.1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.  
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* \*\*Par rapport aux normes minimum légales pour des lampes halogènes

\* \*\*Il est de votre responsabilité d'utiliser les lampes LED retrofit conformément aux exigences légales applicables localement. Ces lampes ne sont pas autorisées sur la voie publique

\* \*\*\*Visitez la page [Philips.com/AutomotiveSupport](http://Philips.com/AutomotiveSupport) pour plus de détails

\* \*\*\*\*Disponible sur [Philips.com/LEDcompatibility-check](http://Philips.com/LEDcompatibility-check)

\* \*\*\*\*\*Visitez la page [Philips.com/LED-bulbs](http://Philips.com/LED-bulbs)