

# PHILIPS

## Фен

### DryCare

Потужний двигун змінного струму

Потужність сушіння 2100 Вт

Висока швидкість повітря до  
130 км/год\*

Іонізація для блискучого волосся



BHD272/00



## Швидке та потужне сушіння для професійних результатів

Фен Philips Pro має професійний двигун змінного струму, що досягає швидкості повітря до 130 км/год.\* для швидких та професійних результатів. Він також має налаштування ThermoProtect для оптимальної температури і захисту від перегрівання.

### Менше пошкодження волосся

- Налаштування температури ThermoProtect
- Іонізація для гладенького, блискучого і слухняного волосся

### Професійні результати

- Шість налаштувань швидкості й нагрівання для повного контролю
- Холодний обдув фіксує зачіску
- 9-мм концентратор для концентрованого струменя повітря, що чудово підходить для укладки

### Швидке сушіння

- 2100 Вт для швидкого, високоефективного сушіння
- Швидке сушіння, професійний двигун змінного струму

# Основні особливості

## Потужний двигун змінного струму



Фен Philips Pro має високоефективний двигун змінного струму, створений для професійного ринку. Він досягає швидкості повітря до 130 км/год,\* для швидких та ефективних результатів.

## Потужність 2100 Вт



Цей професійний фен на 2100 Вт створює потужний струмінь повітря. Як наслідок, завдяки поєднанню потужності та швидкості сушити й вкладати волосся тепер можна швидше й простіше.

## Температура ThermoProtect



Температура ThermoProtect – це оптимальна температура сушіння волосся із додатковим захистом від перегрівання. Ви отримаєте найкращі результати безпечним способом із тим самим потужним потоком повітря.

## Функція іонізації



Негативно заряджені іони запобігають наелектризованості, кондиціонують волосся і вирівнюють кутикули для підсилення блиску волосся. Результат – гладеньке, блискуче та слухняне волосся.

## Холодний обдув



Кнопка холодного обдуву є обов'язковою професійною функцією, що забезпечує потужний струмінь холодного повітря. Вона використовується після укладки для завершення і фіксації зачіски.

## Точний контроль



Можна легко налаштувати потрібну швидкість і температуру для створення ідеальної зачіски. Шість різних налаштувань забезпечують оптимальний контроль для точної й найкращої укладки.

## 9-мм вузький концентратор



9-мм отвір концентратора скеровує потік повітря для точної укладки певних ділянок. Ідеальна насадка для розчісування під час сушіння та створення зачіски.

# Специфікації

## Насадки

Насадка: 9 мм

## Вага та розміри

Вага виробу (без упаковки): 0,728 кг

Вага коробки F: 0,975 кг

## Технічні характеристики

Довжина шнура: 1,8 м

Напруга: 220 В

Потужність: 2100 Вт

Частота: 50–60 Гц

Потужність (Вт): 2100 Вт

Двигун: Змінний струм

Колір / покриття: Чорний і зелений «лагуна»

Швидкість сушіння: до 130 км/год.\*

## Характеристики

Складана ручка: Ні

Холодний обдув

Гак для зберігання

Налаштування тепла/швидкості: 6

## Обслуговування

2 роки гарантії

## Технології для догляду

Функція іонізації

Налаштування ThermoProtect

