



Philips WhiteVision ultra  
strålkastarlampa för bil

### Typ av lampa: H4

2 + 2-pack  
12 V, 55/60 W  
W5W-positionslampor medföljer



12342WVUSM

## Snygg oemotståndlig stil

De senaste lamporna med vitt ljus för din bil

Philips WhiteVision ultra H4, med den senaste beläggningssammansättningen, ger 4 200 Kelvin. Detta är de vitaste godkända halogen-lamporna i vår portfolio och är ett perfekt val om du letar efter en snygg stil.

#### Godkända att användas i trafiken

- Snygga och godkända strålkastare som ger en stilren look

#### Vit stilren look med upp till 4 200 Kelvin

- Skarpt vitt ljus på upp till 4 200 Kelvin
- Halogenuppgraderade strålkastare som ger en mycket snygg stil

#### Ger upp till 60 % bättre sikt

- Vitt ljus som ger bättre sikt och komfort
- Upp till 60 % bättre sikt

#### Ökad säkerhet

- Kompromissa inte med säkerheten, byt lamporna parvis
- Våra vitaste lampor för snygg prestanda på vägen

#### Philips-kvalitet

- Philips är det främsta valet för större biltillverkare.

# PHILIPS

strålkastarlampa för bil  
Typ av lampa: H4 2 + 2-pack, 12 V, 55/60 W, W5W-positionslampor medföljer

12342WVUSM

## Funktioner

### Skarpt vitt ljus, 4 200 Kelvin

Med upp till 4 200 Kelvin revolutionerar Philips WhiteVision ultra-strålkastarna din bils utseende med ett skarpt vitt ljus. Rätt val för en ljus och snygg körupplevelse!

### Snygg vit effekt

Philips WhiteVision ultra är gjorda för förare som vill ha en uppgradering med en stil och ett utseende som påminner om LED-lampor men som kör ett fordon med halogenteknik. Tack vare den nya och avancerade beläggningen på glaset är WhiteVision ultra-lampor våra vitaste lampor som är godkända att användas i trafiken och ger ett fantastiskt ljus i strålkastarens reflektor.

### Snygga, godkända strålkastare

WhiteVision ultra uppgraderade strålkastarlampor är ECE-certifierade för klart vitt ljus på vägen. Förare får en snygg stil och en lampa som är godkänd att användas i trafiken och som följer alla relevanta lagar. Den ger dig fantastisk sikt utan att kompromissa med säkerheten.

### Behagligt ljus för bra sikt

Den nya WhiteVision ultra-beläggningen tillsammans med det snygga vita ljuset förbättrar sikten avsevärt i mörker och ger bättre förarkomfort genom att minska risken för trötta ögon. När design möter funktionalitet får du en snygg stil och bättre körkomfort.

### Upp till 60 % bättre sikt

Längre ljusspridning med upp till 60 % bättre sikt jämfört med den juridiska miniminivån gör inte bara att du ser andra trafikanter lättare, utan de även ser dig bättre. Det förbättrar säkerheten och ger dig mer tid att reagera på möjliga faror på vägen framför dig.

### Framtagen för bra sikt

Bättre och skarpere lampor ger ökad prestanda på vägen. Med sin optimerade glödtrådsgeometri med hög precision, högtrycksgas, beläggning med hög precision och UV-kvartsglas av hög kvalitet sätter

Philips WhiteVision ultra-strålkastare en ny standard för lampor med vitt ljus som är godkända att användas i trafiken. De här strålkastarna är utformade för bra sikt och snygg stil och ger en mer avslappnad och roligare körupplevelse.

### Byt lamporna parvis

Det är helt enkelt effektivare att byta ut båda strålkastarna parvis i stället för att endast byta ut den som är trasig. Nya, moderna lampor har starkare ljus och ökad prestanda, vilket ger en säkrare körupplevelse. Fördelarna med att byta ut lamporna parvis är flera: mindre krångel, kostnadsbesparingar, du undviker att strålkastarna inte fungerar, en ljusare och mer balanserad ljuskägla, men framför allt, säkerhet.

### Billampa av högsta kvalitet



Den tekniskt avancerade belysningen från Philips är välkänd inom fordonsindustrin, och har varit det i över 100 år. Philips originalutrustningskvalitetsprodukter är designade och utvecklade enligt strikta processer för kvalitetskontroll (inklusive tillämpliga ISO-normer), vilket leder till höga produktionsstandarder. WhiteVision ultra är kompatibla med de flesta bilmodeller, bl.a. Audi, BMW, Ford, GM, Toyota och Volkswagen. Se produktväljarguiden för mer information.

## Specifikationer

### Försäljningsspecifikationer

- Väntade fördelar: Typ
- Produktbeskrivning: Snygg vit stil

### Produktbeskrivning

- Tillämpning: Helljus, Halvljus
- Sockel: P43t-38
- Beteckning: 12342WVUSM
- ECE-certifierad
- Sortiment: WhiteVision ultra
- Teknik: Halogen
- Typ: H4

### Livslängd

- Livslängd: 540 h

### Ljusegenskaper

- Lumen: HB: 1560 + /-10 %, LB: 960 + /-10 % lm
- Färgtemperatur: upp till 4200 K

### Elektriska specifikationer

- Wattal: 55/60 W
- Spänning: 12 V

### Beställningsinformation

- Beställningspost: 12342WVUSM
- Beställningskod: 35490428

### Förpackningsinformation

- Förpackningstyp: SM
- EAN1: 8727900354904
- EAN3: 8727900354911

### Produktinformation i förpackning

- Bruttovikt per del: 88.1 g
- Längd: 11 cm
- Bredd: 5.3 cm
- Höjd: 13.3 cm
- Antal i förpackning: 1
- Minsta beställningsantal (för yrkesproffs): 5

### Förpackningsinformation

- Längd: 28.6 cm
- Bredd: 14.1 cm
- Höjd: 12 cm
- Bruttovikt per del: 0.64 kg



Publiceringsdatum  
2023-09-16

Version: 3.0.1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.  
Med ensamrätt.

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Alla varumärken tillhör Koninklijke Philips N.V. eller sina respektive ägare.

[www.philips.com](http://www.philips.com)