

Philips 9000 series
推拉式智能门锁

推拉直觉式使用方式
C级锁芯
自动上锁功能
虚位密码功能

DDL191LAFCW



开关只需一步

智享快而简的未来生活

现在，您可以享受直观开锁和自动上锁带来的便捷体验、人性化细节设计带来的舒适感受、流线型机身与深邃质感配色方案带来的视觉愉悦。

便捷生活，不止于此

- 关门即走，一步到位
- 防止真实密码泄露

集多重防护于一身，全方位守护居家安全

- 时刻守护居家安全
- 一键开启，预防安全隐患
- 室内开门即刻警示

智能生活，“锁”以出色

- 一握即开，一气呵成

PHILIPS

产品亮点

多重报警功能



具备防撬、低压提示、锁舌异常、布防等报警功能, 增强家庭安全等级, 时刻守护您和您的家人。

防猫眼童锁



开启防猫眼童锁键, 在门锁上锁后, 可锁死室内手柄, 推动室内手柄时无法开锁, 有效防止可疑人士通过猫眼开锁, 或避免孩童与宠物误触把手开门, 降低家庭安全隐患。

布防功能



外出时, 长按布防键 2 秒即可开启布防功能。布防模式下, 门锁从室内开启时会触发警报, 有效提醒安全隐患存在, 升级家庭安保水平。

关门自动上锁



飞利浦 9100-5HW 关门后, 无需多余的操作, 锁体自动打出锁舌, 完成上锁。门未成功上锁时, 锁体会发出警报, 提醒您门锁状态。

32 位虚位密码



采用 32 位虚位密码技术, 当用户输入开门密码时, 可在其设定的密码前后增加任意数字组合, 只要该数字组合加上设定的密码不超过 32 位, 即可成功识别验证, 预防偷窥, 保护用户的真实密码安全。

直觉式指纹识别



指纹传感器自然融于把手轴心处, 当握住把手时, 手指可自然落于半导体指纹识别器, 认证成功, 推动把手实现一握开门, 为您带来便捷又快速的开门体验。

规格

设计和外观

- 颜色: 红古铜
- 把手: 推拉式把手
- 主要材质: 铝合金
- 指纹识别器: 半导体指纹传感器

开锁方式

- 指纹
- 密码
- 卡片
- 机械钥匙

电源规格

- 电源: 8 节 AA 电池
- 电池类型: 碱性电池
- 电池寿命: 10 个月*
- 应急电源: 5 V 充电宝

操作简易

- 语音导航: 真人语音导航

功能

- 锁体: 3 防锁体*, C 级锁芯

安装要求

- 门厚: 38-60 毫米, 60-90 毫米, 90-120 毫米, 其它范围*
- 开门方向: 左内开门, 左外开门, 右内开门, 右外开门
- 门的类型: 防盗门, 铜门, 木门



发行日期 2024-10-25

版本: 2.2.2

EAN: 69 71318 50431 0

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
保留所有权利。

规格如有更改, 恕不另行通知。所有商标是 Koninklijke Philips N.V. 或它们各自所有者的财产。

www.philips.com

* 10 个月: 此为内部测试数据; 实际使用时间可能会因使用频率而异。

* 其他范围: 随附的安装配件包适用于上述厚度的门。如果门超出此厚度范围, 请咨询授权的飞利浦智能门锁消费者服务中心或指定的线下经销商。

* 产品图片中显示的数字键盘可能与实际显示不同。请以实际使用时数字键盘的外观为准。