



Philips 6000 series
Fechadura inteligente

Design fino da estrutura

Certificação IP65
Cilindro de travamento de classe
C

DDL608LKKBW

Design minimalista de 43 mm*

Adequado para portas de estrutura estreita

Aproveite a segurança e a conveniência proporcionadas pela DDL608-5HWS! O design minimalista de 43 mm permite o encaixe em portas com estrutura estreita, tais como portas de liga de alumínio, portas de vidro, portas de correr, portas de empurrar/puxar, portas emolduradas etc.

Proteção segura e inteligente integrada

- Notificações instantâneas no aplicativo
- Proteja instantaneamente a segurança doméstica o tempo todo

A fabricação garante alta qualidade

- Adequado para várias portas de estrutura estreita
- Pronta para evitar poeira e água

Uma fechadura excelente para uma vida inteligente

- Diga adeus à era das chaves

PHILIPS

Destaques

Design fino da estrutura



Projetada com uma estrutura estreita de 43 mm, a DDL608-5HWS pode ser instalada em portas com espessura de 35 a 120 mm*, como portas de liga de alumínio, portas de vidro, portas de correr, portas de empurrar/puxar, portas emolduradas etc. É adequada para vários cenários.

Certificação IP65



A DDL608-5HWS foi aprovada no teste à prova de poeira e à prova d'água de IP65, evitando que poeira e água de baixa pressão danifiquem a fechadura, o que ajuda a estabilizar o desempenho do produto e a prolongar sua vida útil.

Várias formas de destravamento



Impressões digitais, códigos PIN, tags de chave e chaves mecânicas são métodos de destravamento

disponíveis que podem atender à necessidade de diferentes usuários, adequando-se à toda a família.

Métodos de acesso de coação para destravamento



Ao encontrar uma condição anormal, você pode usar os métodos de acesso de coação predefinidos (impressão digital, código PIN e tags de chave disponíveis) para destravamento. Em seguida, a fechadura enviará as informações do alarme de coação ao usuário e ao usuário que compartilha o dispositivo em tempo real, e o aplicativo móvel sincronizará o alarme pop-up para fornecer um aviso de segurança para ajudar a reduzir o perigo oculto de segurança doméstica.

Vários alertas



Com vários recursos de alerta, como antidesmontagem, bloqueio do sistema e nível baixo de bateria, a Philips DDL608-5HWS protege instantaneamente sua família e lembra você do status da trava, proporcionando segurança e proteção.

Especificações

Design e aparência

- Cor: Preto
- Alça: Alça da alavanca
- Material principal: Liga de alumínio

Solução de acesso

- Impressão digital
- Senha/código PIN
- Código PIN temporário
- Tag de cartão/chave
- Chave mecânica

Especificações de energia

- Fonte de alimentação: Quatro baterias AAA
- Tipo da bateria: Pilhas alcalinas
- Tempo de uso: 10 meses*
- Fonte de alimentação de emergência: Power bank de 5V

Fácil operação

- Guia de voz: Guia de voz humana

Funções do travamento inteligente

- Encaixe: Cilindro de travamento de classe C

Instalação

- Espessura da porta: 35 – 60 mm, 45 – 70 mm, 55 – 80 mm, Outra faixa*
- Sentido de abertura da porta: Abertura esquerda para dentro, Abertura esquerda para fora, Abertura direita para dentro, Abertura direita para fora

* 43 mm: dados do tamanho real medido; a tolerância deve ser inferior a ± 2 mm.

* 35 – 120 mm: o kit de instalação anexo é adequado para portas com espessura de 35 a 60 mm. Se a espessura da porta for de 60 a 120 mm, consulte os centros de atendimento ao cliente autorizados da fechadura inteligente Philips ou revendedores off-line designados.

* Pode ser menor dependendo do uso real.

* O efeito do teclado digital mostrado nas fotos deste produto pode não coincidir com o efeito real de exibição. Preste atenção ao status de exibição do teclado digital nos cenários de uso reais.



Data de emissão
2024-06-28

Versão: 2.1.2

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Todos os direitos reservados.

As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas registradas são de responsabilidade da Koninklijke Philips N.V. ou de seus representantes legais

www.philips.com