

Philips 7000 series
嵌入式智能门锁

屏下指纹
自动多点锁定

DDL701MLKNBW



屏下指纹

一触即开尽享便捷

采用超声波屏下指纹识别技术，飞利浦 DDL701M-5HW 将指纹传感器隐藏于 2.5D 钢化玻璃下，指纹传感器不易刮花磨损，且触感顺滑。指尖轻触指纹识别区即可享受快捷的解锁体验。

安全守护，智在随芯

- 家门状态实时掌握

精工铸造，匠心品质

- 专为高端入户门而设
- 顺滑触感，舒适体验

智能生活，“锁”以出色

- 自动唤醒轻松识别
- 一家老小都适用

PHILIPS

规格

设计和外观

- 颜色：曜石黑
- 主要材质：铜合金

开锁方式

- 指纹
- 密码
- 临时密码
- 卡片
- 机械钥匙

电源规格

- 电池类型：锂聚合物电池
- 电池寿命：6 个月 *

操作简易

- 语音导航：真人语音导航

安装要求

- 门厚：80-120 毫米
- 开门方向：左内开门，左外开门，右内开门，右外开门

产品亮点

雷达感应

DDL701M-5HW 采用雷达感应技术，当您靠近门锁 0.5 米 * 范围内，门锁面板上指纹识别区域自动唤醒，轻触指纹识别区即可轻松识别解锁。

4 大解锁方式

支持屏下指纹、密码、卡片、钥匙 4 种解锁方式，助你从容应对多种情况，满足老人与小孩的使用需求。

嵌入式门锁

锁身由前面板、后面板电池及后面板电机三部分组成，门锁面板与门表面基本持平，门与锁浑然一体。内嵌式的设计专为高端入户门而设，外在精致简约，内在严丝合缝，不易被撬开，安全更有保障。

2.5D 玻璃面板

DDL701M-5HW 前面板采用 2.5D 钢化玻璃，高精度 CNC 切割工艺一体成型，与机身完美贴合，让您在点触之间尽享顺滑触感与圆润光泽的视觉观感，久用如新，时尚百搭。

多重预警推送

DDL701M-5HW 具备系统锁定、锁舌异常、低电量提示等报警功能，一旦出现异常即刻发出警报提示，还会实时推送至手机 App，不仅时刻守护居家安全，还实时提醒您门锁状态，方便使用。



发行日期 2024-10-17

版本：4.4.1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.

保留所有权利。

规格如有更改，恕不另行通知。所有商标是 Koninklijke Philips N.V. 或它们各自所有者的财产。

www.philips.com

* 0.5 米：超声波距离传感器设定的指纹识别唤醒最远距离。

* 6 个月：此为内部测试数据，实际使用时长可能因使用频率而有所不同。

* 产品照片中显示的数字键盘效果可能与实际显示效果不一致。请以实际使用场景中的数字键盘显示状态为准。