

Philips 6000 series 智能執手門鎖

纖薄機身設計

IP65 認證 C 級鎖芯

DDL608LKKBW

43 毫米 * 簡約機身

最適合窄框門

盡情享受 DDL608-5HWS 帶來的安全性與便利性! 43 毫米簡約主機設計可以完美配搭窄框門,例如鋁合金門、斷橋鋁門、滑軌門、推拉門、連框門等。

安全保護,智能內嵌

- 即時推送通知至應用程式
- 時刻即時保護家居安全

高品質工藝

- 適合多種窄框門
- 達到防塵防水標準

智能生活,「鎖定」卓越

• 告別只用鑰匙的時代



DDL608LKKBW/00

產品特點

纖薄門鎖機身設計



DDL608-5HWS 採用 43 毫米窄身門鎖機身設計, 可安裝在厚度為 35 - 120 毫米*的門上,如鋁合 金門、斷橋鋁門、滑軌門、推拉門、連框門等。 其適用於多種情況。

IP65 認證



DDL608-5HWS 通過 IP65 防塵防水測試,有效防止灰塵和低壓水對門鎖造成損壞,有助穩定產品 性能,延長產品使用壽命。

多種解鎖方式



支援指紋、PIN 代碼、鑰匙牌和機械鑰匙等,以 滿足不同使用者的需求,全家人的完美之選。

強行開鎖方法



當遇到異常情況時,可以使用預設的強行開鎖方法(可用指紋、PIN 代碼、鑰匙牌)開門。然後 門鎖會將強行警報訊息實時推送至使用者和其分 享的裝置,流動應用程式會同步彈出警報給予安 全警告,幫助減少家居安全的隱患。

多種提示功能



Philips DDL608-5HWS 具備防拆卸、系統鎖定、 低電量等多種提示功能,時刻為家人保駕護航,並提醒您門鎖狀態,讓您安枕無憂。

設計與外觀

顔色: 黑色手柄: 壓桿把手 • 主要物料: 鋁合金

出入方式

• 指紋: 是

· 密碼 / PIN 碼:是

• 臨時 PIN 代碼: 是

• 門卡: 是

• 機械鑰匙:是

電源詳細說明 • 電源: 4 枚 AAA 電池 • 電池類別: 鹼性電池

• 使用時間: 10 個月* 緊急電源供應:5 伏外置充電器

簡易操作

• 語音指南: 人聲指南

智能鎖定功能

· 鎖體: C級鎖芯

安装 • 門厚度: 35-60 毫米, 45-70 毫米, 55-80 毫米, 其 他系列*

• 開門方向: 左邊向內拉開, 左邊向外推開, 右邊

向內拉開,右邊向外推開



出版日期 2024-10-28

版本: 4.4.1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.

規格若有變更恕不另行通知。 商標為 Koninklijke Philips N.V. 或其個別所有者的財產。

- 如果門厚度為 60-120 毫米,請諮詢 Philips 智能門鎖授權客戶服務中心或指定線下經銷商。
- 用時請以數碼鍵盤外觀為準