



Philips 6000 series
Khóa cửa tay gạt thông
minh

Thiết kế thân khóa mỏng

Được chứng nhận IP65
Lõi khóa cấp C

DDL608LKSW

Thân khóa thiết kế tối giản 43mm*

Thích hợp cho cửa khung hẹp

Khóa thông minh DDL608-5HWS mang lại sự an toàn và tiện lợi! Thiết kế thân khóa tối giản 43mm phù hợp với các loại cửa có khung hẹp, chẳng hạn như cửa hợp kim nhôm, cửa trượt, cửa lùa, cửa kéo đẩy, cửa có khung, v.v.

Bảo vệ an toàn, tính năng thông minh

- Thông báo đầy tức thì tới Ứng dụng
- Ngay lập tức bảo vệ an ninh cho ngôi nhà của bạn mọi lúc

Thiết kế khéo léo, chất lượng cao

- Thích hợp cho cửa khung hẹp
- Chống bụi và chống nước

Khóa thông minh với hiệu suất xuất sắc

- Tạm biệt chìa khóa truyền thống

PHILIPS

Khóa cửa tay gạt thông minh
Thiết kế thân khóa mỏng Được chứng nhận IP65, Lõi khóa cấp C

DDL608LKKSW/00

Những nét chính

Thiết kế thân khóa mỏng



Khóa cửa DDL608-5HWS được thiết kế với thân khóa hẹp 43mm, có thể lắp đặt trên các loại cửa khác nhau có độ dày từ 35-120mm* như cửa hợp kim nhôm, cửa trượt, cửa lùa, cửa kéo đẩy, cửa có khung, v.v.

Được chứng nhận IP65



DDL608-5HWS đã đạt bài kiểm tra chống bụi và chống nước theo tiêu chuẩn IP65, ngăn chặn hiệu quả bụi và nước áp suất thấp làm hỏng khóa cửa, giúp sản phẩm ổn định hoạt động và kéo dài tuổi thọ sản phẩm.

Nhiều cách mở khóa khác nhau



Hỗ trợ các phương pháp mở khóa như vân tay, mã PIN, thẻ từ và chìa khóa cơ đáp ứng các nhu cầu khác

nau của người dùng. Tất cả thành viên trong gia đình đều có thể sử dụng được.

Các phương thức mở khóa bắt buộc



Khi gặp tình huống bất thường, bạn có thể sử dụng các phương thức bắt buộc được cài sẵn (vân tay, mã PIN và thẻ khóa) để mở khóa. Sau đó, khóa sẽ đẩy thông tin cảnh báo tới người dùng và những người khác chia sẻ thiết bị trong thời gian thực và Ứng dụng di động sẽ đồng bộ hóa cảnh báo bật lên để đưa ra cảnh báo bảo mật nhằm giúp giảm nguy cơ tiềm ẩn đối với an ninh gia đình.

Nhiều chức năng báo động



Nổi bật với nhiều cảnh báo ví dụ như chống tháo dỡ, khóa hệ thống và mức pin yếu, Philips DDL608-5HWS ngay lập tức bảo vệ gia đình bạn và nhắc nhở bạn về trạng thái khóa cửa, giúp bạn an tâm.

Các thông số

Thiết kế & Hình thức

- Màu sắc: Bạc
- Tay nắm: Tay nắm có cần gạt
- Vật liệu chính: Hợp kim nhôm

Giải pháp truy cập

- Vân tay
- Mật khẩu/Mã PIN
- Mã PIN tạm thời
- Thẻ/Thẻ khóa
- Chìa khóa cơ

Thông số kỹ thuật điện

- Nguồn điện: 4 pin AAA
- Loại pin: Pin kiềm
- Thời gian sử dụng: 10 tháng*
- Nguồn điện khẩn cấp: Pin dự phòng 5V

Dễ vận hành

- Hướng dẫn bằng giọng nói: Hướng dẫn bằng giọng nói của con người

Chức năng khóa thông minh

- Thân khóa: Lõi khóa cấp C

Lắp đặt

- Độ dày cửa: 35-60mm, 45-70 mm, 55-80 mm, Phạm vi khác*
- Hướng mở cửa: Mở vào bên trái, Mở ra bên trái, Mở vào bên phải, Mở ra bên phải



Ngày phát hành
2023-12-12

Phiên bản: 1.0.1

© 2023 Tập đoàn Koninklijke Philips N.V.
Bản quyền đã được bảo hộ.

Các thông số có thể thay đổi mà không cần thông báo.
Các nhãn hiệu thuộc sở hữu của tập đoàn Koninklijke Philips N.V. hoặc của các chủ sở hữu tương ứng.

www.philips.com

* 43mm: dữ liệu từ kích thước đo được thực tế và dung sai phải nhỏ hơn ± 2 mm.

* 35-120mm: bộ lắp đặt đi kèm phù hợp với cửa dày 35-60mm; nếu độ dày của cửa là 60-120mm, vui lòng tham khảo ý kiến của trung tâm chăm sóc khách hàng được Philips ủy quyền về khóa thông minh hoặc các đại lý được chỉ định.

* Có thể ít hơn tùy theo thực tế sử dụng.

* Hiệu ứng của bàn phím kỹ thuật số hiển thị trong ảnh của sản phẩm này có thể không phù hợp với hiệu ứng hiển thị thực tế. Vui lòng tuân theo trạng thái hiển thị của bàn phím kỹ thuật số trong các tình huống sử dụng thực tế.