



**4 常規功能操作**

打開/關閉設備  
1:長按主機喚醒鍵3秒打開設備。  
2:長按主機喚醒鍵3秒會出現關機畫面。

休眠/喚醒設備  
1:此設備具有自動超時功能，可降低電池耗電量。如果用戶在所定義的時間段內沒有輸入任何內容，則屏幕會關閉。  
2:如需喚醒設備，請短按喚醒鍵。

重啟鍵  
如果此設備無法開機或使用過程中停止響應而需要重啟，請用細針或回形針按重啟鍵設備會立刻重新啟動，長按重啟鍵2秒設備會關機。  
●重啟設備不會影響其中所存儲的數據或時間設置。請勿在本產品正常運行時使用重啟功能，因為這樣做可能會損壞設備中存儲的數據。

使用觸摸屏  
本設備配備觸屏操作界面，用戶只需用手指點擊或滑動即可執行許多任務。

查看門外  
喚醒設備進入主界面，點擊查看門外圖標或短按喚醒鍵即可進入查看界面。

充電  
當此設備在充電時，觸摸屏頂部的電池狀態指示器上會出現閃電圖標。電池正在充電時，信號燈環會變為紅色，充滿電後信號燈環變為綠色。

**5 配置智能貓眼**

1:下載並安裝APP  
安卓用戶：通過華為、小米、騰訊應用商店、OPPO、VIVO應用商店，搜索“飛利浦智能鎖”下載  
蘋果用戶：打開App Store，搜索“飛利浦智能鎖”下載

2:註冊賬號並登陸

3:點擊添加設備

4:選擇“智能貓眼”

5:請將主機和子機連接，長按主機喚醒鍵3秒開機，等待屏幕亮起  
並進入主界面

6:在主界面中，點擊“設置”圖標即可進入下一界面

7:在設置界面中，點擊“網絡和連接”圖標，即可進入下一界面

8:在網絡和連接界面中，點擊“掃描二維碼”選項，即可進入下一界面

9:進入掃描二維碼界面後，繼續操作手機APP

10:確認智能貓眼已開啟並處於“掃碼二維碼”界面，選擇可用的Wi-Fi，輸入密碼後點擊“下一個”，等待生成二維碼

11:生成二維碼後，使用門外子機攝像頭掃描此二維碼

12:在連接過程中請耐心等待，添加成功後點擊完成即可綁定設備

13:在設備列表頁面查看當前設備

14:點擊設備信息可以查看當前設備詳情操作功能

**6 主機充電**

電量低時可將主機關機後從磁吸支架上取下，連接電源線進行充電，完成後將主機安裝在磁吸支架上並重新開機。

**7 特殊物質聲明**

有毒有害物質或元素	
部件名稱	鉛(Pb) 袞(Hg) 鎘(Cd) 六價鉻(Cr6+) 多溴聯苯(PBB) 多溴二苯醚(PBDE)
前殼銅螺母	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="radio"/>
鏡頭銅墊圈	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="radio"/>
整流橋芯片	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="radio"/>
整流二極管	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="radio"/>
電源管理芯片	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="radio"/>
磁鐵支架銅螺母	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="radio"/>

本表格依據SJ/T 11364的規定編制。  
○表示該有害物質在該部件所有均質材料中的含量均在GB/T 26572規定的限量要求以下。  
X:表示該有害物質至少在該部件的某壹均質材料中的含量超出GB/T 26572規定的限量要求。

**8 在網絡和連接界面中，點擊“掃描二維碼”選項，即可進入下一界面**

**9 在設置界面中，點擊“網絡和連接”圖標，即可進入下一界面**

**10 在設備列表頁面查看當前設備**

**11 生成二維碼後，使用門外子機攝像頭掃描此二維碼**

**12 在連接過程中請耐心等待，添加成功後點擊完成即可綁定設備**

**13 在設備列表頁面查看當前設備**

**14 點擊設備信息可以查看當前設備詳情操作功能**

**15 特殊政策**

智能貓眼保修條例  
自您購買並安裝完成後2年內，非人為原因、不可抗力、第三方因素造成  
的損壞可進行免費維修。

非保修條例  
屬於下列情況（包括但不限於）不在保固範圍之內：  
1.未經授權的維修、誤用、碰撞、疏忽、濫用、漏液、事故、改動、不  
正確的改裝、進水。  
2.撕毀或塗改標貼、產品序列號、防偽標記。  
3.已超過保固有效期。  
4.因不可抗力、人為原因、第三方因素造成的損壞如電池漏液、進水等。

服務熱線：4008828236  
官方網站：[www.philips.com](http://www.philips.com)  
制造商：深圳市柯尼思智能科技有限公司  
地址：深圳市南山區清華信息港研發樓B座11樓

**16 注意事項**

- 請勿將本品放在高溫、高濕或大量灰塵、鹽霧等惡劣環境，也不要暴露在雨淋的地方，否則可能會引起機器損壞；
- 請勿用力擠壓門外子機的鏡片和頂部突出的黑色圓球，易造成硬件損壞；
- 在安裝過程中，務必小心操作，不要用力拉扯子機的連接線，也要防止連接線刮傷或者割裂（因操作不當，導致連接線損壞不屬於保修範圍）；
- 適配器請在本包裝內標配型號，採用其他規格充電器可能會導致無法充電或者系統損壞；
- 請勿在主機開機狀態時連接子機，否則可能會造成攝像頭連接異常，如出  
現異常請在關機狀態時重新連接子機後開機；
- 本產品只支持2.4GHz無線網絡，並請確保本產品在WiFi信號覆蓋範圍  
內，盡可能將WiFi路由器放置在靠近本產品的位置；
- 本產品僅限於家庭防盜監控，嚴禁用於其他非法場所。

**17 故障現象：**