



Philips 3000 series
智能視像門鎖

遙距開鎖
3.5 吋 IPS 螢幕
臨時密碼開鎖

DDL303BFCCW

遙距開鎖

輕鬆生活盡在掌控

Philips DDL303-VP-5HWS 糅合了貓眼、門鈴和門鎖功能。透過 Wi-Fi 保持連接並使用 Smart Life 應用程式查看遙距開鎖和上鎖記錄。擁抱無拘無束的智能便捷生活！

安全保護，智能內嵌

- 一旋解鎖
- 保護真實密碼不被窺視
- 時刻即時保護居家安全

簡單生活不止如此

- 適用於多種機械鎖體
- 一鍵快速鎖門
- 告別只用鑰匙的時代
- 給家人一個寧靜的小天地

智能生活，「鎖定」卓越

- 一步盡享簡單生活
- 門口情況一目了然

PHILIPS

智能視像門鎖
遙距開鎖 3.5 吋 IPS 螢幕，臨時密碼開鎖

產品特點

一按遙距開鎖



「#」鍵既是門鈴按鈕，又可用作「#」鍵。當門鎖處於睡眠模式時，按「#」鍵可以啟用門鈴，攝影機會立即拍照並上載到 Smart Life 應用程式。查看記錄並確認訪客資料後，您可以使用應用程式一按遙距開鎖，讓訪客輕鬆進入。

3.5 吋 IPS 螢幕



內部組件備有 3.5 吋 IPS 螢幕顯示，無需開門即可即時查看門外情況。此功能無需登入 Smart Life 應用程式即可使用，對家中有長者或幼兒的家庭尤其方便，確保為每個人提供更容易使用的輕鬆體驗。

室內快速開門



門鎖內部組件備有快速開門手柄和旋鈕。如緊急情況導致智能門鎖出現故障，將不會影響門鎖的開啟。使用旋轉手柄或旋鈕即可緊急開門，保證使用者的安全。

20 位虛位密碼



Philips DDL303-VP-5HWS 採用 20 位數字虛位密碼技術，讓您可隨意輸入最多（包括有效的密碼在內）的 20 位數字組合來驗證和開鎖。此功能可確保安全、防止窺視和保護您的真實密碼。

多種提示功能



我們的 DDL303-VP-5HWS 智能鎖配備多種提示功能，包括防拆卸、系統鎖定和電力不足提示。除了持續保護您的居家安全，更可讓您實時了解門鎖狀態，帶來便捷體驗。

通用結構設計



DDL303-VP-5HWS 採用通用互換設計，兼容各種標準機械鎖體*。無需更換鎖體，享受智能生活。門鎖可以安裝在木門、防盜門以及各種門類型，包括備有隱藏式鎖桿

DDL303BFCCW/00

的門，其適應性強且容易安裝，為您帶來便利體驗。

「*」鍵設定



「*」鍵既是「鎖門」按鈕又可用作「*」鍵。正常使用時，門栓會彈出並在關門時自動鎖上。如想關門時立即鎖門，可以喚醒鍵盤和長按「*」鍵 2 秒，門栓會立即彈出，以便一鍵快速鎖門。

多種解鎖方式



支援指紋、密碼、Smart Life 應用程式、鑰匙牌和機械按鍵等以滿足不同使用者的需求，全家人都適用。

「0」鍵靜音



「0」字鍵既是數字按鈕，同時亦可用作靜音按鈕。按住「0」鍵兩秒可以啟動靜音模式。貼心的設計讓您在夜間歸家時靜悄無聲，不打擾家人作息。

規格

設計與外觀

- 顏色：紅銅
- 手柄：推拉式把手
- 主要物料：鋁合金
- 指紋感應器：半導體

出入方式

- 指紋：是
- 密碼 / PIN 碼：是
- 臨時 PIN 代碼：是
- 門卡：是
- 機械鑰匙：是
- 手機應用程式：是

電源詳細說明

- 電池類別：鋰聚合物電池

- 使用時間：3 個月*
- 緊急電源供應：5 伏外置充電器

簡易操作

- 語音指南：人聲指南

智能鎖定功能

- 鎖體：C 級鎖芯

安裝

- 門厚度：38 - 60 毫米，60 - 90 毫米，90 - 120 毫米，其他系列*
- 開門方向：左邊向內拉開，左邊向外推開，右邊向內拉開，右邊向外推開
- 門類型：防盜門，銅門，木門



出版日期 2024-10-12

版本：1.1.2

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
版權所有。

規格若有變更恕不另行通知。商標為 Koninklijke Philips N.V. 或其個別所有者的財產。

www.philips.com

* 標準機械鎖體：一般指中國標準 6068 型機械鎖體，即側邊距離 60 毫米、中心距離 68 毫米的標準鎖體。詳情請諮詢當地經銷商或消費者服務中心。

* 3 個月待機時間：實驗室數據，實際電池使用時間或視乎使用頻率而異。