

Philips 9000 series  
推拉式智能门锁



直觉式指纹识别  
自动上锁功能  
室内感应开门  
与智能猫眼联动 \*

DDL193LAGBG

## 智慧生活，无限可能

物联时代，安全在你手中

现在，您可以享受直觉式指纹识别和全自动开关带来的极致便捷，室内感应开门技术更显贴心细节，物联网关远程操控搭配智慧猫眼 \* 相互联动，黑科技加成让安全触手可得。

### 安全守护，智在随芯

- 享受关门即走的便捷与安心
- 检测到手时自动开锁
- 防止真实密码泄露

### 便捷生活，不止于此

- 防儿童宠物误触，细节设计更贴心
- 有效提醒安全隐患

### 智能生活，“锁”以出色

- 快速开锁一气呵成
- 随时了解家里的安全状态

**PHILIPS**

# 产品亮点

## 直觉式指纹解锁



指纹传感器位于推拉把手处，当您握住把手时，手指可自然落于指纹传感器之上，您可以在指纹识别认证后，直接推动手柄开门，实现一步开门，给您便捷又快速的开门体验。

## 关门自动上锁



飞利浦 9300 系列推拉式智能门锁采用全自动锁体，关门后锁体自动弹出锁舌，完成上锁，无需多余操作。如未正确关闭，锁体将提醒您门锁状态。

输入数字组合，以生成虚位 PIN 码，只要总位数不超过 32 位即可。此功能可有效防止偷窥，确保您的真实 PIN 码安全无虞。

## 打开和关闭按钮



一秒内双击“打开”按钮方可开锁，贴心设计有效预防儿童和宠物在误触的情况下开门。单次按下“关闭”按钮实现上锁；长按“关闭”按钮实现反锁，此时可使用主 PIN 码机械钥匙开门。同时长按“打开”和“关闭”按钮可启用或禁用感应开门功能。

## 与智能猫眼联动



连接到网关后 \*，您可以随时远程查看开锁记录、分享临时 PIN 码该产品还能与飞利浦智能猫眼搭配使用，一旦出现异常报警，智能猫眼就会拍摄照片或视频，并将其上传到应用程序 \*，以便用户可以随时了解家里的安全状态。

## 室内感应开门



把手设计有触摸传感器且室内面板搭载了红外传感器，当手触摸到触摸传感器并且红外传感器检测到遮挡物时，即可启动开锁。

## 布防功能



## 32 位虚位密码



采用 32 位虚位 PIN 码技术，确保 PIN 码安全。您可以在真实的开锁 PIN 码前后随意

外出时，您可轻触布防键，启用布防功能。布防模式下，门锁从室内开启时会触发警报，有效提醒安全隐患存在，升级家庭安保水平。

# 规格

## 设计和外观

- 颜色：曜石黑
- 把手：推拉式把手
- 主要材质：铝合金
- 指纹识别器：半导体指纹传感器

- 电池寿命：10 个月 \*
- 最大电池容量：8 节电池
- 应急电源：5 V 充电宝

## 操作简易

- 语音导航：真人语音导航

## 开锁方式

- 指纹
- 密码
- 卡片
- 机械钥匙
- 手机 App

## 功能

- 锁体：C 级锁芯，全自动锁体

## 电源规格

- 电源：4 节 AA 电池
- 电池类型：碱性电池

## 安装要求

- 门厚：38-60 毫米，60-90 毫米，90-120 毫米，其它范围 \*
- 开门方向：左内开门，左外开门，右内开门，右外开门
- 门的类型：防盗门，铜门，木门



发行日期 2024-10-25

© 2024 Koninklijke Philips N.V.

保留所有权利。

版本：2.2.2

规格如有更改，恕不另行通知。所有商标是  
Koninklijke Philips N.V. 或它们各自所有者的财产。

EAN: 69 71318 50435 8

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* 网关：飞利浦 9300 系列产品随附配件，供飞利浦 9300 系列连接到互联网，实现远程操作。

\* 飞利浦智能猫眼：非标配，需另外购买。

\* 应用程序：飞利浦 9300 系列可与“Philips EasyKey”应用程序搭配使用。

\* 10 个月：此为内部测试数据；实际使用时间可能会因使用频率而异。

\* 其他范围：随附的安装配件包适用于上述厚度的门。如果门超出此厚度范围，请咨询授权的飞利浦智能门锁消费者服务中心或指定的线下经销商。

\* 产品图片中显示的数字键盘可能与实际显示不同。请以实际使用时数字键盘的外观为准。