



Philips 3000 series
ล็อคประตูแบบวิดีโออัจฉริยะ

ปลดล็อคระยะไกล

หน้าจอ IPS ขนาด 3.5 นิ้ว
ปลดล็อครหัส PIN ชั่วคราว

DDL303BFACW

ปลดล็อคระยะไกล

ชีวิตง่ายๆ ที่ควบคุมได้

Philips DDL303-VP-5HWS รวมคุณสมบัติของตาแมว กริ่งประตู และล็อคประตูเข้าด้วยกัน
เชื่อมต่อผ่าน Wi-Fi และใช้แอป Smart Life เพื่อปลดล็อคและบันทึกการล็อคจากระยะไกล
โอรับชีวิตที่อัจฉริยะ สะดวก แบบไร้ข้อจำกัด!

การป้องกันที่ปลอดภัย ผังชิปแบบอัจฉริยะ

- การหมุนเชิงกลแบบขั้นตอนเดียวสำหรับการปลดล็อค
- ป้องกันรหัสผ่านจริงจากการแอบดู
- ปกป้องความปลอดภัยภายในบ้านตลอดเวลาทันที

ชีวิตที่เรียบง่ายต่อจากนี้ไป

- เหมาะสำหรับห้องเชิงกลหลายแบบ
- ล็อคอย่างรวดเร็วด้วยปุ่มเดียว
- บอกเวลาการใช้กุญแจไปได้เลย
- สถานที่เงียบสงบสำหรับครอบครัว

ชีวิตอัจฉริยะ "ล็อค" ด้วยความเป็นเลิศ

- ทำให้ชีวิตง่ายขึ้นในขั้นตอนเดียว
- การมองเห็นที่ชัดเจนที่ทางเข้าประตู

PHILIPS

ล็อคประตูแบบวิดีโออัจฉริยะ
ปลดล็อคระยะไกล หน้าจอ IPS ขนาด 3.5 นิ้ว, ปลดล็อครหัส PIN ชั่วคราว

ไฮโลด

DDL303BFACW/00

ปลดล็อคระยะไกลด้วยคลิกเดียว



ปุ่ม "#" ใช้เป็นทั้งปุ่มรีเซ็ตและปุ่ม "#" เมื่อล็อคประตูอยู่ในโหมดสลีปและการกดปุ่ม "#" จะเป็นการเปิดใช้งานรีเซ็ต และกล้องจะจับภาพทันทีและอัปโหลดไปยังแอป Smart Life หลังจากดูบันทึกและยืนยันข้อมูลของแขกแล้ว คุณสามารถปลดล็อคประตูจากระยะไกลผ่านแอปได้ด้วยการแตะเพียงครั้งเดียว ทำให้แขกสามารถเข้าประตูได้อย่างง่ายดาย

หน้าจอ IPS ขนาด 3.5 นิ้ว



ภายในติดตั้งหน้าจอแสดงผล IPS ขนาด 3.5 นิ้ว ทำให้คุณสามารถดูสถานการณ์ภายนอกประตูได้ทันทีโดยไม่ต้องเปิดประตู ฟังก์ชันนี้มีประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับครอบครัวที่มีผู้สูงอายุหรือเด็กเล็ก เนื่องจากไม่จำเป็นต้องลงชื่อเข้าใช้แอป Smart Life จึงช่วยให้มั่นใจว่าทุกคนจะได้รับประสบการณ์ที่เป็นมิตรและไม่ยุ่งยาก

การเปิดประตูอย่างรวดเร็วจากข้างในบ้าน



ส่วนประกอบภายในของล็อคประตูติดตั้งที่จับแบบเปิดอย่างรวดเร็วและลูกบิดแบบหมุน หากเหตุฉุกเฉินนำไปสู่การทำงานผิดปกติของล็อคประตูอัจฉริยะ จะไม่ส่งผลกระทบต่อเปิดล็อคประตู การหมุนที่จับหรือลูกบิดแบบหมุนช่วยให้สามารถออกประตูในยามฉุกเฉินได้ ซึ่งสามารถรับประกันความปลอดภัยของผู้ใช้

รหัส PIN ที่ซ่อนอยู่ 20 หลัก



ด้วยเทคโนโลยีรหัส PIN ที่ซ่อนอยู่ 20 หลัก Philips DDL303-VP-5HWS ให้คุณป้อนตัวเลขสุ่มรวมกันได้ถึง 20 หลัก รวมทั้งรหัส PIN ที่ถูกต้อง เพื่อตรวจสอบและปลดล็อคประตู ฟังก์ชันนี้ช่วยให้มั่นใจในความปลอดภัย ป้องกันการแอบดู และปกป้องรหัส PIN จริงของคุณ

การแจ้งเตือนหลายครั้ง



สมาร์ทล็อค DDL303-VP-5HWS ของเรามาพร้อมกับการแจ้งเตือนหลายอย่าง

เช่น ป้องกันการถอดแยกชิ้นส่วน ระบบล็อคเอาต์ การแจ้งเตือนแบตเตอรี่ต่ำ ฯลฯ ไม่เพียงให้การปกป้องอย่างต่อเนื่องสำหรับบ้านของคุณเท่านั้น แต่ยังช่วยให้คุณอัปเดตเกี่ยวกับสภาพของล็อคประตูแบบเรียลไทม์เพื่อความสะดวกของคุณ

การออกแบบโครงสร้างสากล



DDL303-VP-5HWS มีการออกแบบที่ถอดเปลี่ยนได้แบบสากล เข้ากันได้กับร่องเชิงกลมาตรฐานต่างๆ* สอดคล้องกับไฟล์สเปคที่ขออนุญาตโดยไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนร่อง สามารถติดตั้งกับประตูไม้ ประตูนิรภัย และประตูประเภทต่างๆ รวมถึงประตูที่มีก้านล็อคแบบซ่อน มอบความสามารถในการปรับตั้งสูงและประสบการณ์การติดตั้งที่ง่ายดายเพื่อความสะดวกของคุณ

การตั้งค่าปุ่ม "ล็อค"



ปุ่ม "*" ใช้เป็นทั้งปุ่ม "ล็อค" และปุ่ม "*" เมื่อใช้งานตามปกติ สลักเกลียวจะดึงออกและล็อคโดยอัตโนมัติเมื่อปิดประตู หากต้องการล็อคประตูทันทีเมื่อปิดประตู คุณสามารถกดปุ่มล็อคและกดปุ่ม "*" ดำงไว้เป็นเวลา 2 วินาทีเพื่อให้อุปกรณ์ดึงออกมาทันที ทำให้สามารถล็อคได้อย่างรวดเร็วโดยการกดปุ่มเดียว

รยลละเอียคเฉพาะ

การออกแบและรูปลักษณ

- สี: ทองแดงสีแดง
- ค้ำจิบ: ทัจิบแบบผลัก-คิง
- วัสดุหลัก: อลูมิเนียมอัลลอยด์
- เซ็นเซอร์ตรวจจิบลายนิ้วมือ: สารกึ่งตัวนำ

โซลูชันการเข้าถึง

- ลายนิ้วมือ
- รหัสผ่าน/รหัส PIN
- รหัส PIN ชั่วครรว
- การัด/คีย์แบ็ก
- กุญแจกลไก
- แอปมือถือ

ข้อมูลจำเพาะค้ำพลังงาน

- ประเภทแบคเตอร์: แบคเตอร์ Li-polymer

- เวลาใช้งาน: 3 เดือน*
- แหล่งจ่ายไฟฉุกเฉิน: แบคเตอร์สำรอง 5V

ใช้งานง่าย

- คู่มือเสียง: คู่มือเสียงมนุษย์

ฟังก์ชันการลิศคอัจฉริยะ

- ช่องเสียบกุญแจ: ใส่กุญแจเกรค C

การคิตตั้ง

- ความหนาของประตูปะ: 38-60 มม., 60-90 มม., 90-120 มม.
- ทิศทางการเปิดประตูปะ: เปิดเข้าหาตัวทางซ้าย, เปิดออกจากตัวทางซ้าย, เปิดเข้าหาตัวทางขวา, เปิดออกจากตัวทางขวา
- ประเภทของประตูปะ: ประตูป้องกันขโมย, ประตูทองแดง, ประตูไม้



วันที่ออก 2024-04-28

เวอร์ชัน: 1.0.1

EAN: 69 71318 50449 5

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
สงวนลิขสิทธิ์

ข้อมูลจำเพาะอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เครื่องหมายการค้าเป็นสมบัติของ Koninklijke Philips N.V. หรือเจ้าของรายนั้นๆ

www.philips.com

* ช่องเสียบกุญแจมาตรฐาน:
โดยทั่วไปหมายถึงช่องเสียบกุญแจมาตรฐานประเภท 6068 ของจีน
นั่นคือ ช่องเสียบมาตรฐานที่มีระยะคิตตั้ง 60 มม. และระยะกึ่งกลาง 68 มม. สำหรับรายละเอียดโปรดปรึกษาตัวแทนจำหน่ายในพื้นที่ของเราหรือศูนย์บริการดูแลผู้บริโภค

* ระยะเวลาสแตนด์บาย 3 เดือน: มาจากข้อมูลในห้องปฏิบัติการ และเวลาจริงของแบคเตอร์อาจแตกต่างกันไปตามความถี่ในการใช้งาน