

Philips Philips  
櫥下型濾水器

逆滲透過濾  
600 GPD 薄膜  
室溫水

AUT4030R600/90



## 體積小巧，功能強大

這個輕巧設計讓您可以享受卓越便利性

全新 Philips UTS 系統 AUT4030R600 採用輕巧纖薄設計，配備強勁的 4 重過濾系統及具備雙重過濾模式的升級水龍頭，讓您可以在數秒內輕鬆享用過濾水及純淨水。

### 保證水質更潔淨

- 深層逆滲透能過濾小至 0.0001 微米的粒子
- 優質活性炭過濾，提升飲用水口感

### 值得信賴

- 雙重過濾模式更能滿足您的各種需求

### 111

- QuickTwist 濾芯更換
- 為廚房供應潔淨清水
- 600GPD 的直流過濾效能
- 即時過濾，節省空間

### 使用及保養簡單

- 升級過濾系統，效能更持久
- 更有效產生潔淨清水並節省水費
- 不含雙酚 A
- 配備自動沖洗功能的最佳過濾性能

# PHILIPS

# 規格

## 過濾效果

- 減少微塑料：是
- 濾網使用壽命：3 合 1 濾芯：12 個月；RO 濾芯：36 個月
- 去除氯氣：是
- 降低水質硬度：是
- 消除細菌：是
- 減少殺蟲劑：是
- 減少 VOC：是
- 消除病毒：是
- 減少重金屬：是
- 過濾模式：純淨水模式和過濾水模式
- 減少 PFOA：是
- 減少 PFAS：是

## 濾芯規格

- 精密過濾：濾除小至 0.0001 微米的粒子
- 濾網使用壽命：長達 12 個月
- RO 薄膜規格：600 加侖
- 過濾階段：4 重過濾

## 輸入水條件

- 入水溫度：5-38 °C
- 入水水壓：0.1-0.4MPa Bar

## 一般規格

- 更換濾芯：RO-AUT602R600；3 合 1-AUT602CF
- 產品尺寸（長 x 寬 x 高）：114\*303.5\*390 毫米
- 額定過濾速度：每分鐘 1.57 公升
- 入水溫度：5-38 °C
- 排水率：65% (2:1)
- 電源：55 瓦
- 入水壓力：0.1-0.4
- 水龍頭：具備濾網使用壽命提醒功能
- 適用注水：市政自來水
- 儲水箱：無水箱
- 增壓泵：隨附
- 電壓：220-240
- 安裝：僅垂直安裝

## 原產地

- 原產地：中國製造

# 產品特點

## 逆滲透過濾

深層逆滲透過濾可以有效濾除小至 0.0001 微米的各種污染物，例如氯、重金屬、農藥、細菌，甚至病毒\*。產品還可以降低水的硬度。

## 後置 RO 活性炭

活性炭濾芯採用優質天然椰殼製成，過濾出純淨水的口感。

## 雙重過濾模式

系統配備兩種過濾模式：RO 淨化模式提供純淨的飲用水，而沉澱過濾模式保留水中的礦物質，非常適合洗滌或清潔使用，不會產生多餘過濾水。

## QuickTwist 濾芯更換

採用 QuickTwist 設計，無需額外工具即可以衛生方式輕鬆更換濾芯。

## 為廚房提供更好的水

前置 RO 濾芯可減少粒子、氯，甚至高達 99% 的鉛，同時帶來高達每分鐘 15 公升極高速水流。它可以為您的廚房水龍頭、洗碗碟機甚至內置蒸爐提供更潔淨清水，而不會影響水流。

## 600GPD

這系統可提供每天 600 加侖 (GPD) 的純淨水容量，從而滿足大家庭對清潔飲用水的需求。此外，水流速度快，不到 6 秒即可裝滿一杯水！\*\*

## 無水箱設計

使用直流過濾，您可以不需使用水箱。每滴水都即時新鮮過濾，可以節省櫥下櫃內的空間。

## 長效濾芯

多重過濾系統可過濾多種污染物，從而帶來卓越、持久的性能。RO 濾芯的使用壽命長達 3 年，為您節省總擁有成本。

## 高效能過濾

採用升級過濾技術，系統更有效過濾出純淨水，而純淨水與排水率為 2:1。為您節省水費！

## 不含雙酚 A

直接接觸飲用水的所有零件均採用不含雙酚 A 物料製成。

## 自動沖洗薄膜

配備智能自動沖洗功能，輕鬆保持逆滲透膜的過濾性能。您也可以手動啟用沖洗功能。



出版日期 2023-09-22

版本：1.1.1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.  
版權所有。

規格若有變更恕不另行通知。商標為 Koninklijke Philips N.V. 或其個別所有者的財產。

www.philips.com

\*\* 由第三方測試機構在實驗室環境下進行測試。此濾芯所減少的污染物或其他物質，不一定存在於所有用戶的水中。

\*\*\* 以裝滿一杯 150 毫升計算。