



Philips
微气泡水仪

台面
可充电电池

ADD8806/93



肌肤更洁净、更清爽

BubbleClean 微纳米气泡技术

BubbleClean 技术利用自然的力量，将空气细化成微纳米大小的气泡，与水充分混合，形成乳白色微气泡水，渗透并深层清洁皮肤毛孔。

深层肌肤清洁功能

- 肌肤更洁净、更清爽
- 不添加化学品
- 过滤网可过滤自来水中的杂质

无忧安装

- 3 步轻松安装，随附套件

超级便利

- 可在微气泡水和自来水之间轻松切换
- 360° 旋转出水口
- 每次充电可持续使用长达 4 周

PHILIPS

规格

普通参数

- 适用水源：市政自来水
- 入水温度：5-45 °C
- 防水：IPX5
- 出水模式：微气泡水、流动自来水以及喷洒自来水
- 水管长度：0.7 米

- 电池容量：2500 mAh
- 电池充电时间：4-6 小时
- Type C 线缆：随附
- 充电器类型：兼容 5V/2A。不提供。

主要参数

- 进水水压：0.1-0.4MPa

产品亮点

BubbleClean 微纳米气泡技术

借助 BubbleClean 技术，将空气细化成微纳米大小的气泡，与水充分混合，因此每升水都富含数百万个微小至 200 μm 的超细气泡。乳白色微气泡水渗透皮肤毛孔，吸收污垢、油脂和杂质，提供深层清洁功能。

利用自然的力量

利用自然的力量，将水与空气相结合。不添加任何化学品。

确保水更纯净

304 不锈钢网可以有效减少自来水中的颗粒和杂质。

免工具安装

3 步轻松安装，随附套件。直径 10.5 厘米的小尺寸可轻松放入您的面盆柜台。出水口垂直调节幅度可达 80 度，以适应不同的出水高度要求。

在微气泡水和水龙头之间轻松切换

单手实现微气泡水和自来水轻松切换。

旋转喷嘴

旋转喷嘴可水平旋转 360 度以提高灵活性。

干电式

电池供电，因此无需插头。每次充电可持续使用长达 4 周。 **



发行日期 2024-03-25

版本：4.4.1

EAN: 69 41946 40245 6

© 2024 Koninklijke Philips N.V.

保留所有权利。

规格如有更改，恕不另行通知。所有商标是 Koninklijke Philips N.V. 或它们各自所有者的财产。

www.philips.com

** 由第三方测试机构在实验室条件下进行测试。

*** 基于每天 2 分钟。