



Philips Under-the-sink
system
水槽下系统

反渗透过滤
800 GPD 隔膜
环境
矿化

AUT8000R21/93

矿物质直饮纯净水

Aquaporin 矿物反渗透技术，确保饮水更健康

这款全新的飞利浦水槽下系统集一流的净化和矿化功能于一身，可随时提供更健康的饮用水。独特的双向安装模式，可帮助您最大限度地利用水槽下空间

确保水更纯净

- 用 Aquaporin Inside 技术过滤水，成效不曾如此出色
- 过滤效果始终如一，经年不变
- 将矿物质添加回水中，改善口感

为您的便捷而设计

- 灵活安装系统，充分利用空间
- 一键更换滤芯
- 无需打开橱柜即可检查过滤系统
- 快速直流过滤达 800GPD

无忧使用和维护

- 高效的过滤网，提供出众、持久的性能
- 不含双酚 A

PHILIPS

规格

过滤效果

- 滤网精度: 低至 0.0001 微米
- 滤芯使用寿命: 三合一 Pro 滤芯: 24 个月;
AQP RO 滤芯: 60 个月; Sr+ 滤芯: 12 个月
- 减少氯
- 减少微型塑料
- 减少农药
- 减少细菌
- 水硬度降低
- VOC 减少
- 减少病毒
- 减少重金属
- 溶解性固体总量 (TDS) 降低
- 减少 PFOA

滤网规格

- 过滤性能: 6000 升
- 滤芯使用寿命: 长达 24 个月
- 更换滤芯: AUT601CF/93; AUT601R21/93;
AUT601CB/93
- 过滤重数: 5 重

普通参数

- 产品尺寸 (长 x 宽 x 高): 152*450*420 毫米
- 进水温度: 5-38 ° C
- 废水比: 2:1
- 进水水压: 0.1-0.4MPa
- 适用水源: 市政自来水
- 电压: 220 伏
- 智能功能: APP

产品亮点

Aquaporin Inside® 技术

利用大自然的力量, 仿生反渗透膜结合了水通道蛋白, 复制大自然自身的水过滤过程, 更快更好地过滤水, 成效不曾如此出色。该过滤系统可有效去除 110 种低至 0.0001 微米* 的有害物质, 为您和您的家人提供干净清新的饮用水。

效果始终如一

得益于 Aquaporin Inside 技术, 过滤效果始终如一, 经年不变, 同时保持相同的水流速度。

矿化技术

矿化技术可为纯净水添加有益的矿物质 (例如 锶), 改善水的口感。

灵活安装

该系统可以垂直或水平安装, 帮您充分利用空间。

一键更换滤芯

按一下按钮, 您就可以取下旧滤芯并用新的取而代之。就是这么简单!

智能水龙头

使用智能水龙头, 您可以一目了然地检查过滤网状态。无需俯身打开橱柜。

800GPD

该系统可提供 800 加仑 / 天 (GPD) 的高纯净水容量, 从而满足一大家人对清洁饮用水的需求。此外, 水流速度很快, 可在不到 5 秒的时间内装满一杯水! **

长效过滤网

多重过滤系统可滤除各种污染物, 实现出众、持久的性能。RO 反渗透滤芯可持续使用长达 5 年, 节省您的总拥有成本。

不含双酚 A

所有直接接触水的部件均采用不含双酚 A 的材料制造。



发行日期 2023-09-27

版本: 1.1.1

EAN: 69 41946 40134 3

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
保留所有权利。

规格如有更改, 恕不另行通知。所有商标是
Koninklijke Philips N.V. 或它们各自所有者的财产。

www.philips.com