



Philips Under the sink
水槽下

反渗透过滤
900 GPD 膜
常温和高温
矿化

AUT7060R23/93



从水龙头直接输送热净化水

Aquaporin 矿物反渗透技术，确保饮水更健康

这款全新的飞利浦水槽下净水系统集一流的净化、矿化和瞬间加热功能于一身。独特的双向安装模式，可帮助您最大限度地利用水槽下空间

确保水更纯净

- 用 Aquaporin Inside 技术过滤水，成效不曾如此出色
- 过滤效果始终如一，经年不变
- 将矿物质添加回水中，改善口感
- 利用 FreshPro 防 TDS 渗透技术实现最佳水质
- 实时水质显示，予您加倍安心

您的饮品，您的方式

- 5 档水温设置，满足您的不同需求
- 一键设定常用水量

为您的便捷而设计

- 灵活安装系统，充分利用空间
- 一键更换滤芯
- 900GPD 快速直流过滤
- 无需打开橱柜即可检查过滤系统

PHILIPS

水槽下

反渗透过滤 900 GPD 膜，常温和高温，矿化

规格

过滤效果

- 滤网精度：低至 0.0001 微米
- 减少氯
- 减少微型塑料
- 滤芯使用寿命：三合一 Pro 滤芯：24 个月；AQP RO 滤芯：60 个月；Sr+ 滤芯：12 个月
- 减少细菌
- 减少农药
- 水硬度降低
- 减少病毒
- 减少重金属
- 溶解性固体总量 (TDS) 降低
- 减少 PFOA
- 矿化

净化系统

- VOC 去除率

滤网规格

- 过滤性能：6000 升
- 更换滤芯：AUT601CF/93；AUT601R21/93；AUT601CB/93
- 过滤重数：5 重

普通参数

- 产品尺寸（长 x 宽 x 高）：152*450*420 毫米
- 进水温度：5-38 °C
- 废水比：70%
- 功率：2150W
- 进水水压：0.1-0.4MPa
- 适用水源：市政自来水
- 智能功能：APP

功率

- 主电源：220V/50Hz

AUT7060R23/93

产品亮点

Aquaporin Inside® 技术

利用大自然的力量，仿生反渗透膜结合了水通道蛋白，复制大自然自身的水过滤过程，更快更好地过滤水，成效不曾如此出色。该过滤系统可有效去除 110 种低至 0.0001 微米* 的有害物质，为您和您的家人提供干净清新的饮用水。

效果始终如一

得益于 Aquaporin Inside 技术，过滤效果始终如一，经年不变，同时保持相同的水流速度。

矿化技术

矿化技术可为纯净水添加有益的矿物质（例如锶），改善水的口感。

FreshPro 防 TDS 渗透

系统会用纯净水自动冲洗 RO 膜以降低 TDS，防止 TDS 渗入膜的处理侧。保证每滴水都是新鲜的！

水质显示

实时显示溶解性固体总量 (TDS)，让您和您的家人都能安心饮用。

5 档温度设定

我们提供从常温到滚烫、不同温度的纯净饮用水。用烧开的水泡茶、冲咖啡、冲婴儿配方奶粉。您可以随心冲泡。

常用水量设定

您总能找到合适的水量来装满您的茶杯、马克杯、瓶子以及甚至水壶。

灵活安装

该系统可以垂直或水平安装，帮您充分利用空间。

一键更换滤芯

按一下按钮，您就可以取下旧滤芯并用新的取而代之。就是这么简单！

900GPD

该系统可提供 900 加仑 / 天 (GPD) 的高纯净水容量，从而满足一大家人对清洁饮用水的需求。此外，水流速度很快，可在不到 4 秒的时间内装满一杯水！**

智能水龙头

使用智能水龙头，您可以一目了然地检查水质和过滤网状态。无需俯身打开橱柜。

不含双酚 A

所有直接接触水的部件均采用不含双酚 A 的材料制造。

长效过滤网

多重过滤系统可滤除各种污染物，实现出众、持久的性能。RO 反渗透滤芯可持续使用长达 5 年，节省您的总拥有成本。



发行日期 2023-09-27

版本：3.3.1

EAN: 69 72748 50977 7

© 2023 Koninklijke Philips N.V.

保留所有权利。

规格如有更改，恕不另行通知。所有商标是 Koninklijke Philips N.V. 或它们各自所有者的财产。

www.philips.com

** 由第三方检测机构在实验室环境下完成检测。并非所有用户的水中都有该滤水器所减少的污染物或其他物质。

*** 基于装满一杯 150 毫升的水。