

Philips
背部按摩器

组合按摩
无线使用
适用于多个部位

PPM3114B



组合按摩，放松身心

双区揉捏与热敷

飞利浦 PPM3114B 背部按摩器采用双转盘揉捏热敷，可有效促进血液循环、缓解腰背不适及日常劳损引起的疼痛。

组合按摩

- 双转盘揉捏，放松下背部肌肉
- 45 °C 热敷温度，缓解疼痛
- 15 分钟智能定时按摩，避免过度按摩
- 宇航员外观元素，多场景按摩

适合多种使用场景

- 内置电池，方便易用
- 高弹性记忆泡沫，手感柔软

柔软，呵护皮肤

- 柔软亲肤织物

PHILIPS

背部按摩器

组合按摩 无线使用, 适用于多个部位

规格

普通参数

- 净重: 1.85 kg
- 产品尺寸 (长 x 宽 x 高): 400x380x170 毫米
- 颜色: 浅绿色

主要参数

- 加热温度: 45 °C
- 工作电压: 11.6 V
- 自动关闭时间: 15 分钟
- 工作功率: 24 W

- 电池: 2200 毫安时
- 充电电流: 2 A
- 充电端口: USB Type-C
- 充电电压: 5 V

原产地

- 原产地: 中国

服务

- 保修期: 2 年

PPM3114BLG/93

产品亮点

亲肤材质

布套采用亲肤弹力织物, 并且经过防泼溅和抗菌技术处理, 使用更健康、更安全。

双区揉捏

预设 3 种按摩模式和多级按摩组合。您可以尽情放松腰背。这款按摩器能够有效帮您舒缓疲劳。

热敷功能

热敷功能采用 NTC 智能温控技术, 可促进人体局部血液循环, 有效缓解肌肉紧张, 缓解局部疼痛。这款按摩器可帮您充分放松, 解除一天的疲劳。

定时关闭

定时 15 分钟运行时间后可自动关闭, 有效避免过度按摩导致的皮肤发红和肿胀不适。

适合多种使用场景

采用宇航员造型设计元素, 适合多种使用场景。枕、垫、靠、抱、躺 - 各种舒适的使用姿势随您选择。

无线电源

内置电池容量为 2200 mAh, 满电状态下可使用 120 分钟。

高弹性记忆泡沫

内侧部分采用高回弹记忆棉内芯, 柔软 Q 弹。弹力十足的柔软触感让您舒适倚靠。



发行日期 2024-04-16

版本: 1.1.1

EAN: 69 74650 09181 4

© 2024 Koninklijke Philips N.V.

保留所有权利。

规格如有更改, 恕不另行通知。所有商标是 Koninklijke Philips N.V. 或它们各自所有者的财产。

www.philips.com