



Philips Ultinon Drive 2000  
4 инча работна светлина  
– прожекторна

Допълнителни светлини за  
офроуд

1850 lm, 46 м дължина на лъча  
Всякакъв терен, всякакви  
метеорологични условия

LUMUD2002RX1

Повишената видимост води до по-безопасно шофиране

Допълнителна яркост за ежедневна употреба

Виждайте надалеч и нашироко с ясна, бяла светлина. LED работната светлина Ultinon Drive 2002R е с издръжлива конструкция от една част, в която са интегрирани усъвършенствани технологии за охлаждане. Тя се справя с вода, прах, ръжда и удари.

**Повишената видимост ви предоставя повече безопасност по пътя**

- Допълнителна яркост за превъзходна видимост

**Създадени да издържат на трудни условия на шофиране**

- Надеждна конструкция за тежки условия
- Устойчив на корозия корпус, монтажни скоби от неръждаема стомана

**Безпроблемен монтаж**

- Безпроблемен монтаж

**PHILIPS**

4 инча работна светлина – прожекторна

Допълнителни светлини за офроуд 1850 lm, 46 м дължина на лъча, Всякакъв терен, всякакви метеорологични условия

## Спецификации

### Описание на продукта

- Активиране на режима на усилване: Не
- Устойчивост на счупване
- ECE R10: Не
- ECE R149: Не
- Клас на противоударна защита (IK): IK07
- Оценка на защитата от проникване (IP): IP67
- Ъгъл на монтаж: 360°
- Материал: Лят алуминий
- Брой светодиоди: 3
- Офроуд усилване: Не
- Дизайн на корпуса от една част
- Работна температура: От -40°C до 80°C
- Обхват: Ultinon Drive 2000
- Устойчива на надраскване леща
- Технология: LED
- Ширина: 4 инч
- Инсталиране на функцията за усилване: Не
- Аксесоари (по избор): LUMUD1005VWX1, LUMUD1006VWX1
- устойчиви на корозия скоби: Да, включени
- Габаритна светлина за паркиране: Не
- Тип на щепсела: 2-щифтов DT конектор с 0,5 м кабел
- Референтен номер на ECE: няма данни
- Дължина на кабела: 0,5 м
- Съвместим с: няма данни
- Предпазител: Не
- Брой на щифтовете на щепселния съединител: 1
- Реле: Не
- Превключвател вкл./изкл.: Не
- Температура на съхранение: От -40°C до 80°C

### Характеристики на светлината

- Цветна температура: 6000 К К
- Дължина на лъча 1 lux – m: 46 м

- Ефективно светлоотдаване в лумени: 1850 лумена
- Първично светлоотдаване в лумени: 2340 лумена
- Ефективно светлоотдаване в лумени (режим на усилване): няма данни
- Дължина на лъча 3 lux: 26 м
- Ширина на лъча 1 lux: 27 м

### Електрически характеристики

- Напрежение: 9 – 36 волта постоянен ток
- Мощност: 18w

### Информация за поръчка

- Въвеждане на поръчка: UD2002RX1
- GOC: 02428250

### Данни за опаковката

- EAN1: 8719018024305
- EAN3: 8719018024312

### Информация за опакован продукт

- MOQ (за професионалисти): 8
- Размери на кутията – Д (мм): 130
- Размери на кутията – Ш (мм): 70
- Размери на кутията – В (мм): 190
- Брой на продуктите в кутията: 1
- Брутно тегло на кутия: 756 г
- Нетно тегло на продукта: 570 г

### Информация за външната опаковка

- Дължина: 30,5 см
- Ширина: 28 см
- Височина: 20,5 см
- Брутно тегло на кашон: 7400 г

LUMUD2002RX1/10

## Акценти

### Превъзходна видимост

LED работната светлина Philips UD2002R ви дава допълнителна яркост за осветяване на пътя пред вас. Произвеждайки 1850 лумена (ефективно), тя осигурява широка странична видимост, като ви помага да видите опасностите край пътя. Силоно хомогенният и студен цвят на светлината от 6000 Келвина ви държи фокусирани, без да натоварват очите си.

### Създадени за тежки условия

LED работната светлина Philips UD2002R е създадена, за да издържи на трудни условия през цялото ви пътуване. Тя е удароустойчива (клас IK07), за да гарантира безупречна работа на и извън пътя, с поликарбонатна леща с устойчив дизайн. Може да се справи с потапяне във вода (клас IP67), за да осигури надеждно осветление за вашите приключения, където и да ви отведе пътят.

### Устойчиви на корозия скоби

Монтажните скоби за LED работната светлина Philips UD2002R са изработени от неръждаема стомана, която е устойчива на корозия. Издържат на сняг, лед и дори сол. Изработена от издръжливи, висококачествени материали, вашата допълнителна LED светлина на Philips ще ви служи надеждно години наред.

### Без проблеми

Серията Philips Ultinon Drive 2000 е проектирана и тествана, за да гарантира, че функционира гладко с електрическите системи на вашите превозни средства. Светлините не създават електрически смущения, които биха могли да попречат на други функции на превозното средство. Доставени с предварително окабелен мъжки/женски 2-щифтов конектор със суперуплътнение DT, тя е защитена от претоварване с напрежение и обратна полярност за безопасен и лесен монтаж. Съвместимост с комплекти кабелни снопове UD1005W и UD1006W.



Дата на издаване  
2024-04-04

Версия: 2.2.1

EAN: 87 19018 02430 5

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Всички права запазени.

Спецификациите могат да се променят без предупреждение. Търговските марки са собственост на Koninklijke Philips N.V. или на съответните си притежатели.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\*\* Дължина на лъча, измерена на 1 lux.