

Philips Accessories for  
LED upgrade  
CANbus-adapttere

Til eftermontering af [≈H8/H11/  
H16]-LED

Undgå signal- og lysfejl  
Nem installation  
Vandtæt design



18954X2

## 3-i-1-løsning

Avanceret system til køretøjer

Få glæde af en 3-i-1-løsning\* til advarsler på instrumentbrættet og lysproblemer med Philips LED-pærer med Philips CANbus-adapttere. Philips CANbus-adapttere sikrer pålidelig og langvarig ydeevne for dine LED-pærer under virkelige kørselsforhold.

### 3-i-1-løsning

- Undgå misvisende signaler på instrumentbrættet
- Undgå problemer med flimren og dæmpning

### Nem installation

- Vælg ro i sindet
- Nem installation

### Pålidelig Philips-kvalitet

- Fuld elektromagnetisk kompatibilitet
- Pålidelig Philips-kvalitet

# PHILIPS

# Specifikationer

## Markedsføringspecifikationer

- Produktoplysning: 3 i 1-løsning
- Forventede fordele: Undgå signal- og lysproblemer

## Produktbeskrivelse

- Anvendelse: Tågeforlygter, nærlys
- Betegnelse: LED CANBUS H11/FOG 18954 12 V X2
- ECE-godkendelse: NEJ
- Driftstemperatur: -40/+85 °C
- Sortiment: CANbus-adapter LED-HL
- Tekniske funktioner: 3 i 1-løsning
- Teknologi: LED
- Type: H8, H11, H16
- Kompatibel med: Bilmodeller, der er anført på Philips' kompatibilitetsliste\*\*
- Betegnelse, LED-type: [≈H8/H11/H16]
- Kapslingsklassificering (IP): IP65

## Elektriske karakteristika

- Effekt: 12 W
- Spænding: 12 V

## Oplysninger om bestilling

- Ordreindtastning: 18954X2
- Ordrekode: 72833994

## Logistiske data

- Mængde i æsken: 2
- MOQ: 4

## Emballagedata

- EAN1: 6974260728339
- EAN3: 6974260728346
- Emballagetype: X2

## Medfølgende produktoplysninger

- Længde: 18.5 cm
- Bredde: 11.5 cm
- Højde: 6 cm
- Nettovægt pr. del: 180 g
- Pakkeantal: 2 stk.
- Minimum ordrestørrelse (til professionelle): 8 stk. (4 sæt)
- Bruttovægt pr. del [g]: 480

## Emballageoplysninger

- Længde: 38.8 cm
- Bredde: 12.2 cm
- Højde: 13.8 cm
- Bruttovægt pr. del: 1.922 kg

## Levetid

- Levetid: 3000 t

# Vigtigste nyheder

## Undgå falske advarsler på instrumentbrættet

Nogle gange, når der monteres LED-pærer til eftermontering, fortolkes LED'ens lavere strømforbrug af bilernes sikkerhedssystem som en fejl i pærerne. Dette vil vise et fejlsignal på instrumentbrættet, selvom LED-pærerne fungerer korrekt. For at undgå dette anbefaler vi, at du bruger en Philips CANbus-adapter. Philips CANbus-adapteren til Philips LED FL [H8/H11/H16]-pærer kan tilsluttes bilens indbyggede sikkerhedssystem for at eliminere falske fejlmeddelelser på instrumentbrættet. Bilister kan bruge deres Philips LED-pærer med ro i sindet.

## Undgå problemer med lyset

LED-pærernes lavere strømforbrug kan nogle gange skabe problemer med variation i strømmen, hvilket resulterer i en reduktion af LED-pærernes ydeevne. Med en smart 3-i-1-funktion tilføjer vores Philips CANbus-adapter en ekstra kondensatorfunktion, så du undgår problemer med flimren og lysdæmpning. Få det bedste ud af dine Philips LED-pærer til eftermontering med den nyeste generation af Philips CANbus-adapttere.

## Vælg ro i sindet

Alle køretøjsmodeller er forskellige, men de fleste kræver ikke en Philips CANbus-adapter, når der eftermonteres LED-lyskilder! Hvis du vil vide, om der er brug for en Philips CANbus-adapter til din køretøjsmodel, kan du gå til vores Philips-websted og se vores nyeste online kompatibilitetsliste\*\*.

## Nem installation

Takket være deres kompakte design er vores Philips CANbus-adapttere nemme at montere, selv på steder med begrænset plads. De er udstyret med stik, der passer til standard bilstikkontakter, hvilket gør tilslutning hurtig og nem. Philips CANbus-adapterpakken indeholder også kabelgennemføringer til vandtæt ledningsføring, hvor det er nødvendigt. Find brugervejledningen på Philips' supportside\*\*\*.

## Garanteret EMI-overensstemmelse

Vores Philips CANbus-adapttere er garanteret overensstemmelse med EMI, og de er i overensstemmelse med bilindustriens standarder for elektromagnetisk interferens. De er præcisionsudviklet til at kunne modstå den moderne bilsmes barske forhold, og deres brug påvirker ikke den normale drift af de andre køretøjsdele.

## Pålidelig Philips-kvalitet

Philips CANbus-adapttere er holdbare og giver langvarig ydeevne. De er testet under de hårdeste betingelser og har en IP65-tæthedsgard mod støv og vand og er omfattet af Philips' garantipolitik. Gå til Philips.com/auto-warranty for at få mere at vide, og tilmeld dig for at få en udvidet garanti\*\*\*\*.



Udgivelsesdato  
2024-01-23

Version: 2.2.1

EAN: 69 74260 72833 9

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Alle rettigheder forbeholdes.

Specifikationerne kan ændres uden varsel. Varemærker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive ejere.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\*\* Undgå falske advarsler på instrumentbrættet, undgå problemer med flimren og lysdæmpning

\*\* Vi tester løbende vores pærer og tilbehør med flere køretøjsmodeller og opdaterer regelmæssigt vores kompatibilitetsliste. Hvis din køretøjsmodel ikke er på listen, er den endnu ikke blevet testet. Kontakt vores kundesupport.

\*\*\* Gå til Philips.com/AutomotiveSupport for at få flere oplysninger

\*\*\*\* 3 års garanti (2 års standard + 1 års udvidet). Gå til Philips.com/auto-warranty for at tilmelde dig for at få en udvidet garanti